

ESMPRO/ServerManager経由で受信するイベント一覧

本資料では、ESMPRO/ServerManager経由で受信するイベントを記載します。

イベント区分が“その他”以外のイベントはリファレンスガイド データ編を参照してください。

以下の障害イベントは、ポリシー設定の「ポリシー規則設定」ウィンドウで、[通報元]に“SystemMonitorEvent”を指定することで確認でき、[イベント]には、下表のソース名とイベントIDを合わせた値(例えば、ESMFSSERVICE[0XC00403E8])が表示されます。

イベント区分	ソース名	イベントID	概要
その他	ESMCommonService	0x40000945	ファン縮退回復
		0x40000837	CPUリセット
		0x40000948	CPU内部エラー回復
		0x4000094B	CPU構成エラー回復
		0x4000094C	Processor自動スロットル
		0x4000094D	Processor自動スロットル回復
		0x40000952	モジュール取り外し
		0x40000953	モジュール実装
		0x40000954	ケーブル取り外し
		0x40000955	ケーブル接続
		0x40000957	メモリ縮退回復
		0x4000095C	SEL Almost FULL
		0x4000095D	ケーブル接続
		0x4000095E	ケーブル取り外し
		0x4000096A	ドライブ異常回復
		0x40000970	ケーブル構成エラー回復
		0x40000972	バッテリー警告回復
		0x40000974	バッテリー異常回復
		0x40000975	WDTリセット回復
		0x40000976	WDTリセット回復
		0x40000977	WDTリセット回復
		0x40000978	WDTリセット回復
		0x80000946	ファン縮退状態
		0x8000094A	CPU構成エラー
		0x8000094E	電源モジュール異常
		0x8000094F	メモリ縮退
		0x80000958	メモリ警告
		0x8000095A	メモリ構成エラー
		0x8000095B	SEL FULL
		0x8000095F	ケーブル構成エラー
		0x80000971	バッテリー警告
		0xC0000950	ハードウェアエラー
		0xC0000951	バスエラー
		0xC0000956	ファン異常
		0xC0000969	ドライブ異常
		0xC0000973	バッテリー異常
		0x40000068	システム温度高温回復
		0x40000069	システム温度低温回復
		0x400000CA	ファン警告回復
		0x400000CC	ファン接続
		0x400000CF	ファン警告回復
		0x400000D5	ファン警告回復
		0x4000012E	電源ユニット回復
		0x40000130	電源ユニット接続
		0x40000192	拡張筐体回復
		0x400001FA	電圧状態回復
		0x400001FC	電圧回復
0x40000202	電圧回復		
0x400002C0	電源縮退回復		

0x400003E9	カバークローズ
0x400003EB	カバークローズ
0x40000525	イベントログクリア
0x40000527	ハードリセット
0x4000052B	システムブート
0x4000057A	HW eventlog
0x40000581	HW eventlog
0x400005DC	ボタン
0x400005DD	ボタン
0x400005DE	ボタン
0x40000642	Slot状態
0x40000645	Slot状態
0x40000647	Slot状態
0x400006A4	ACPI状態
0x400006A9	ACPI状態
0x400006AB	ACPI状態
0x400006AD	ACPI状態
0x400007D0	メモリダンプ設定
0x40000834	実装状態変更
0x40000835	電源状態変更
0x40000836	モジュール状態変更
0x4000083B	I2C Bus異常
0x4000083C	BMC同期失敗
0x4000083D	BMCチェックエラー
0x4000083E	BMC Failover発生
0x40000902	電圧警告回復
0x40000904	Notify Switch押下
0x40000905	Notify Switch解除
0x40000906	Slot状態
0x40000908	温度警告回復
0x4000090D	ファン警告回復
0x40000911	ファン警告回復
0x40000914	電源縮退回復
0x40000917	電源縮退回復
0x40000918	Slot状態
0x40000919	DIMM回復
0x4000092F	温度異常回復
0x40000931	電圧異常回復
0x40000941	温度警告回復
0x40000A8D	水冷ユニット液漏れ回復
0x40000AC9	メモリボード回復
0x80000065	システム温度上昇
0x80000067	システム温度低下
0x800000C9	ファン警告
0x800000CB	ファン取り外し
0x800000CE	ファン警告
0x800000D4	ファン警告
0x8000012D	電源ユニット警告
0x8000012F	電源ユニット切り離し
0x80000132	電源モジュール異常
0x80000137	電源異常
0x80000139	電源異常
0x8000013A	電源モジュール異常
0x8000013B	電源モジュール警告
0x80000191	拡張筐体警告
0x800001F6	電圧警告
0x800001F7	電圧警告
0x800001FB	電圧警告
0x800001FB	電圧警告

0x80000201	電圧警告
0x80000259	電圧警告
0x8000025A	サーバーマネジメントボード警告
0x800002C1	電源縮退
0x800002C4	冷却装置縮退状態
0x80000322	ECC1Bitエラー多発
0x8000038F	シャットダウン要求
0x800003E8	カバーオープン
0x800003EA	カバーオープン
0x80000514	ソフトウェアNMI
0x80000516	POSTエラー
0x80000517	エラーログ無効
0x80000518	WDTリセット
0x80000519	システム再構成
0x8000051B	キャッシュECC1Bitエラー
0x8000051D	バスECC1Bitエラー
0x8000051E	POST STALL
0x80000526	イベントログ無効
0x80000579	HW eventlog
0x80000580	HW eventlog
0x80000640	未サポート
0x80000708	WDTリセット
0x8000070A	WDTリセット
0x8000070B	WDTリセット
0x80000710	WDTリセット
0x800007D1	メモリダンプ設定
0x80000839	BMC切り離し
0x8000083A	電源制御失敗
0x800008FF	Slot状態
0x80000900	修正可能メモリエラー多発
0x80000901	電圧警告
0x80000907	温度警告
0x80000909	DIMM切り離し
0x8000090B	冷却装置故障
0x8000090C	ファン警告
0x8000090F	電圧異常回復
0x80000910	ファン警告
0x80000912	電源縮退
0x80000913	電源縮退
0x80000916	電源縮退
0x8000093F	温度異常回復
0x80000940	温度警告
0xC000006C	温度センサ故障
0xC0000071	システム温度低温異常回復
0xC0000073	システム温度高温異常回復
0xC00000D3	ファン異常回復
0xC00000D9	ファン異常回復
0xC000012C	電源ユニット異常
0xC0000135	電源異常
0xC0000136	電源異常
0xC0000190	拡張筐体異常
0xC00001F4	電圧異常
0xC00001F5	電圧異常
0xC00001F8	電圧センサ故障
0xC00001F9	電圧異常
0xC0000200	電圧異常回復
0xC0000206	電圧異常回復
0xC0000258	電圧異常
0xC0000320	システムエラー

0xC0000321	ダンプスイッチ押下
0xC000044D	EISAバスタイムアウト
0xC000044E	EISA I/Oチャンネルチェックエラー
0xC000044F	PCIパリティエラー
0xC0000450	PCIシステムエラー
0xC0000452	フェイルセーフタイマ
0xC0000453	システムバスエラー
0xC00004B0	HDD温度異常
0xC0000529	バスECC2Bitエラー
0xC000052A	NMI
0xC0000578	HW eventlog
0xC000057B	電源ユニット異常
0xC000057C	カバーオープン
0xC000057D	HDD温度異常
0xC000057E	CPU熱暴走
0xC000057F	HW eventlog
0xC000076C	センサ故障
0xC000076D	センサ故障
0xC000076E	センサ故障
0xC00008FD	シャットダウン要求
0xC00008FE	リポート要求
0xC000090A	電圧異常
0xC000090E	電圧異常
0xC000091A	チップセットエラー
0xC000091B	チップセットエラー
0xC000091C	チップセットエラー
0xC000091D	チップセットエラー
0xC000091E	チップセットエラー
0xC000091F	チップセットエラー
0xC0000920	チップセットエラー
0xC0000921	チップセットエラー
0xC0000922	チップセットエラー
0xC0000923	チップセットエラー
0xC0000924	チップセットエラー
0xC0000925	チップセットエラー
0xC0000926	チップセットエラー
0xC000092E	温度異常
0xC0000930	電圧異常
0xC0000938	チップセットエラー
0xC0000A2A	MCA発生
0xC0000AC8	メモリボード異常
0xC0000BAE	電圧異常
0x80000B8F	電源状態
0x40000BA1	電源状態
0x80000BA5	電源状態
0x80000BA6	電源状態
0x80000BA7	電源状態
0x80000B54	Cell/Partition状態
0xC0000B55	Cell/Partition状態
0x80000B92	PCIカード状態
0x40000B93	PCIカード状態
0xC0000B94	PCIカード状態
0x80000BA8	PCIカード状態
0x80000BA9	PCIカード状態
0x80000BAA	PCIカード状態
0x80000BAB	PCIカード状態
0x40000943	温度回復
0x40000B01	ファン回復
0x40000B02	プロセッサー回復

0x80000B03	プロセッサ警告
0x40000B05	CPUセルフテストエラー回復
0x40000B06	POST STALL回復
0x40000B08	CPU初期化エラー回復
0x40000B09	システムバスエラー回復
0x40000B0C	プロセッサ有効
0x40000B17	修正不可能メモリエラー回復
0x40000B1A	メモリ無効
0x40000B1B	メモリ有効
0x80000B1C	修正可能メモリエラー多発
0x40000B1D	修正可能メモリエラー多発回復
0x40000B22	メモリ自動スロットル
0x40000B23	メモリ自動スロットル回復
0x40000B25	メモリ温度異常回復
0x40000B26	モジュール回復
0x40000B29	チップセット回復
0x40000B2C	ケーブル回復
0x40000B47	Cell/Partition縮退回復
0x40000B48	Cell/Partition縮退
0xC0000B49	System有効性
0x40000B4A	System有効性
0x40000B4E	セル利用可否
0x40000B4F	セル利用可否
0x40000B50	セル利用可否
0x40000B51	Partition利用可否
0x40000B52	Partition利用可否
0x40000B56	Cell/Partitionソフトウェアフォールト
0x40000B72	セルモード
0x40000B75	筐体回復
0x40000B84	メモリパリティエラー回復
0x40000B85	メモリエラー回復
0x40000B86	メモリ構成エラー回復
0x40000B87	デバイス利用不可
0x40000B88	デバイス利用可能
0x40000BC7	PageFault値回復
0x80000B19	メモリ異常
0x80000B27	モジュール警告
0x80000B2A	チップセット警告
0x80000B2D	ケーブル警告
0x80000B33	セルモード
0x80000B4C	System有効性
0x80000B57	Cell/Partitionソフトウェアフォールト
0xC0000B58	Cell/Partitionソフトウェアフォールト
0x80000B76	筐体警告
0x80000BC5	PageFault値異常回復
0x80000BC6	PageFault値警告
0xC0000942	温度異常
0xC0000B2B	チップセットエラー
0xC0000B2E	ケーブル異常
0xC0000B77	筐体異常
0xC0000B78	POST STALL
0xC0000B79	ファン異常
0xC0000B90	起動エラー
0x40000B91	起動エラー回復
0x40000B9B	System有効性
0x80000B9C	System有効性
0xC0000B9D	System有効性
0xC0000B9E	System有効性
0xC0000BC4	PageFault値異常

0xC0000BAF	チップセット熱暴走	
0x40000B0F	電源D0状態	
0x40000B10	電源D0状態	
0x40000B11	電源D1状態	
0x40000B12	電源D1状態	
0x40000B13	電源D2状態	
0x40000B14	電源D3状態	
0x40000B70	電源D2状態	
0x40000B71	電源D3状態	
0xC0000B8C	電源状態	
0x80000B8D	電源状態	
0xC0000BA2	電源状態	
0x80000BA3	電源状態	
0x40000B3F	Cell/Partition状態	
0x40000B40	Cell/Partition状態	
0x40000B41	Cell/Partition状態	
0x40000B42	Cell/Partition状態	
0x40000B43	Cell/Partition状態	
0x40000B44	Cell/Partition状態	
0x40000B45	Cell/Partition状態	
0x40000B46	Cell/Partition状態	
0x40000B53	Cell/Partition状態	
0x40000B5D	Partition制御用BMC縮退状態	
0x40000B60	Memory Mirroring縮退状態	
0x40000B61	Memory Mirroring縮退状態	
0x80000B5E	Partition制御用BMC縮退状態	
0x80000B5F	Partition制御用BMC縮退状態	
0x80000B62	Memory Mirroring縮退状態	
0x80000B63	Memory Mirroring縮退状態	
0x40000B95	Cell/Partition状態	
0x40000B96	Cell/Partition状態	
0x40000B97	Cell/Partition状態	
0x40000B98	Cell/Partition状態	
0x40000B99	Cell/Partition状態	
0x40000B9A	Cell/Partition状態	
0x40000B9F	Memory Mirroring縮退状態	
0x80000BA0	Memory Mirroring縮退状態	
0x40000B31	セルモード	
0x40000B32	セルモード	
0x40000B35	セルモード	
0x40000B37	セルモード	
0x40000B38	セルモード	
0x40000B39	セルモード	
0x40000B3A	セルモード	
0x40000B3B	セルモード	
0x40000B3D	セルモード	
0x40000B3E	セルモード	
0x40000B73	セルモード	
0x40000B74	セルモード	
0x80000B83	電源異常	
0x80000B8A	電源制御異常	
0xC0000B7C	電源モジュール異常	
0x80000B8E	電源異常	
0x80000BA4	電源異常	
0x40000B15	電源異常回復	
0x40000B7A	電源異常回復	
0x40000B8B	電源制御異常回復	
0x40000BAC	電源異常回復	
ESM Storage Service	0x800423F2	内部エラー:警告

	0xC00423F1	内部エラー:異常
ESMFSService	0x400403EA	ファイルシステム空き容量:正常
	0x4004200A	内部エラー:警告
	0x800403E9	ファイルシステム空き容量:警告
	0xC00403E8	ファイルシステム空き容量:異常
	0xC0042009	内部エラー:異常
ESMLANService	0x40000131	ネットワーク状態回復
	0x8000012D	ネットワーク障害
	0x8000012E	ネットワーク高負荷
	0x8000012F	ネットワーク送受信バッファ不足
ESMLocalPolling	0x40000067	監視対象値上位警告回復
	0x4000006B	監視対象値下位警告回復
	0x80000065	監視対象値上位異常回復
	0x80000066	監視対象値上位警告
	0x80000069	監視対象値下位異常回復
	0x8000006A	監視対象値下位警告
	0xC0000064	監視対象値上位異常
	0xC0000068	監視対象値下位異常
raidsrv	0x800000D3	RAIDコントローラ警告
	0xC00000D4	RAIDコントローラ致命的エラー
	0xC00000D9	パトロールリード失敗
	0xC00000DA	RAIDコントローラファームウェア致命的エラー
	0x800000DC	SAS Port リンク切断
	0x400000DD	SAS Port リンク接続
	0x4000012D	物理デバイスオンライン
	0x4000012E	物理デバイスレディ
	0x4000012F	物理デバイスホットスペア
	0x40000132	リビルド開始
	0x40000133	リビルド完了
	0x40000135	リビルド停止
	0x40000137	物理デバイス接続
	0x40000138	物理デバイス取り外し
	0x4000013F	物理デバイスメディアエラー(修復済)
	0xC0000196	初期化失敗
	0xC000019B	整合性チェック失敗
	0x400001A1	キャッシュモード変更
	0x800001A4	初期化(BGI)失敗
	0x400001A7	論理ドライブ修復済エラー
	0x400001B4	SSDキャッシュドライブ作成
	0x400001B5	SSDキャッシュドライブ容量変更
	0x800001F6	バッテリー取り外し
	0x400001F8	バッテリー温度正常
	0x800001F9	バッテリー温度警告
	0x800001FA	バッテリー電圧警告
	0x800001FB	バッテリー致命的エラー
	0x400001FD	バッテリー電圧正常
	0x800001FE	バッテリーリフレッシュ必要
	0x80000200	フラッシュバックアップユニット取り外し
	0x40000202	フラッシュバックアップユニット温度正常
	0x80000203	フラッシュバックアップユニット温度警告
	0x80000204	フラッシュバックアップユニット電圧警告
	0x80000205	フラッシュバックアップユニット致命的エラー
	0x80000259	エンクロージャ警告
	0xC000025A	エンクロージャ致命的エラー
	0x8000025B	エンクロージャ温度警告
	0xC000025C	エンクロージャ温度異常
	0x8000025D	エンクロージャ電源異常
	0x8000025E	エンクロージャファン異常
	0x4000025F	エンクロージャ温度正常

	0x400002BD	コンフィグレーションクリア
	0xC0000321	OS致命的エラー
ASMBENotify	0x00000067	コントロールハンドラインストール不可
	0x00000068	初期化プロセス失敗
	0x00000069	サービスが開始
	0x0000006A	サポート外要求の受付
	0x0000006C	サービス停止
	0x00002001	アレイ作成中にデバイスが使用不可
	0x00002002	オペコードが不正
	0x00002003	スペアテスト失敗
	0x00002005	テスト対象のためのホットスペアが存在しない
	0x00002006	アレイ名を修正
	0x00002008	ドライバとIOマネージャのバージョン不整合
	0x00002009	不完全なシャットダウンを検出
	0x0000200A	Bad Blockを修正
	0x00002010	リビルド中止
	0x00002011	Initialize中止
	0x00002012	リビルド開始
	0x00002016	Verifyが正常終了
	0x00002018	Initializeが正常終了
	0x0000201B	ホットスペアを削除
	0x0000201C	ホットスペアを追加
	0x0000201F	アレイの削除が完了
	0x00002020	Test all Spareを開始
	0x00002021	Verifyタスクのスケジュールを削除
	0x00002024	アレイが追加された
	0x00002025	メディアエラーを検出
	0x00002026	物理デバイスが取り除かれた
	0x00002027	新たに物理デバイスを検出
	0x00002028	リビルドにホットスペアを使用
	0x0000202B	Verify中止。エラー未検出
	0x0000202E	Initialize開始
	0x00002030	アレイは冗長状態
	0x00002031	全てのホットスペアテストが完了
	0x00002037	Initializeの開始に失敗
	0x0000203A	リビルドタスクのスケジュールを削除
	0x0000203B	スケジュール起動のTest Spareタスクを削除
	0x00002040	Verifyのプライオリティを変更
	0x00002041	リビルドのプライオリティを変更
	0x00002042	Verifyタスクをスケジュール登録
	0x00002043	リビルドタスクをスケジュール登録
	0x00002044	スペアテストタスクをスケジュール登録
	0x00002045	システム構成データベースを修正
	0x00002046	SCSIエラーを検出
	0x00002048	スケジュールデータベースのReadに失敗
	0x00002049	システムログデータベースのReadに失敗
	0x0000204A	IO Managerを開始
	0x0000204B	IO Managerが終了
	0x0000204C	Verifyの開始に失敗。アレイは非冗長
	0x0000204D	スケジュール起動のVerifyの開始に失敗
	0x0000204F	リビルドの開始に失敗
	0x00002050	管理ファイルのopenが失敗
	0x00002051	アレイのスケジュールタスクを削除
	0x00002052	リスキャン完了
	0x00002054	LEDの点滅に失敗
	0x00002056	ホットスペアがなくリビルドの起動に失敗
	0x00002057	スケジュールデータベースが見つからない
	0x00002058	システムログデータベースが見つからない
	0x0000205B	有効なホットスペアが存在しない

0x0000205D	リスキャン開始
0x0000205E	パーティションが存在する物理デバイスを割り当てようとした
0x00002066	アレイ名同一
0x00002068	ディスク筐体が無応答
0x00002069	ディスク筐体を検出
0x0000206A	ファンは動作中
0x0000206B	ファンは故障
0x0000206C	ファンは取り外された
0x0000206D	ファンは、未知の状態
0x0000206E	電源はPowerOn状態で動作中
0x0000206F	電源はPowerOffで動作中
0x00002070	電源はPowerOnで故障状態
0x00002071	電源はPowerOffで故障状態
0x00002072	電源が存在しない
0x00002073	電源が追加された
0x00002074	電源は未知の状態
0x00002075	ドアはロック状態
0x00002076	ドアはアンロック状態
0x00002079	温度異常
0x0000207A	全て温度が異常
0x00002083	ドライバのリソース不足
0x00002084	アレイの整合性を修正し、Verify終了
0x00002086	Verify with fixを中止
0x00002087	Verify with fixを開始
0x00002088	Verifyを開始
0x00002089	ログ検索が不可
0x00002092	Verifyを中止
0x00002093	Verify完了
0x00002095	サービス停止
0x00002098	全て正常温度
0x00002099	ファンのスピード半減
0x0000209A	ファンは最大スピードで動作
0x0000209B	ファンスピードの減速に失敗
0x0000209C	デバイスが取り外された
0x0000209D	デバイスが追加された
0x0000209E	ディスク筐体を取り外された
0x0000209F	ファンスピードの加速に失敗
0x000020A3	Reconstruct of array
0x000020A5	ディスク筐体からの応答
0x000020A6	InitializeまたはClearタスクのスケジュール削除
0x000020A8	全てのバックグラウンドタスクを中止
0x000020A9	自動Verifyをスケジュール登録
0x000020AA	自動Initializeをスケジュール登録
0x000020AB	自動リビルドをスケジュール登録
0x000020B2	デバイスを交換
0x000020B4	ミスコンペア検出修正
0x000020B5	ミスコンペア検出
0x0000B001	定義されていないファームウェアイベントの発生
0x0000B002	ファームウェアイベントログのバッファがオーバーフロー
0x0000B003	デバイスが未初期化
0x0000B004	デバイスは正常
0x0000B016	デバイスが交換された
0x0000B017	デバイスが交換された
0x0000B019	デバイスが交換された
0x0000B027	デバイスのフォーマット開始
0x0000B029	デバイスが未初期化
0x0000B02B	デバイスのステータスが変更
0x0000B02C	ボードの時刻変更
0x0000B02E	セカンドレベルアレイは正常

0x0000B02F	グローバルスペアは正常
0x0000B030	アレイは正常
0x0000B031	セカンドレベルアレイは正常
0x0000B032	グローバルスペアは正常
0x0000B048	アレイの再構築開始
0x0000B049	セカンドレベルアレイの再構築開始
0x0000B078	アレイのベリファイ開始
0x0000B079	セカンドレベルアレイのベリファイ開始
0x0000B07B	アレイの修復付きベリファイ開始
0x0000B07C	セカンドレベルアレイの修復付きベリファイ開始
0x0000B081	アレイの構築開始
0x0000B082	セカンドレベルアレイの構築開始
0x0000B084	アレイが削除された
0x0000B085	セカンドレベルアレイが削除された
0x0000B089	グローバルスペアが交換された
0x0000B08A	アレイのステータス変更
0x0000B08B	セカンドレベルアレイのステータス変更
0x0000B08C	グローバルスペアのステータス変更
0x0000B08D	デバイスのステータスレポート
0x0000B08E	ECCエラー発生
0x0000B08F	訂正されたECCエラー発生
0x0000B091	デバイスのSCSIステータス
0x0000B092	SCSIステータスがCheck Condition
0x0000B093	SCSIステータスがCondition Met
0x0000B094	SCSIステータスがBusy
0x0000B095	SCSIステータスがIntermediate
0x0000B096	SCSIステータスがIntermediate-Condition Met
0x0000B097	SCSIステータスがReservation Conflict
0x0000B098	SCSIステータスがCommand Terminated
0x0000B099	SCSIステータスがQueue Full
0x0000B09A	デバイスのSCSIステータス
0x0000B09B	リクエストセンスの発生
0x0000B09C	リクエストセンスの発生
0x0000B09D	ブロック再割り当ての発生
0x0000B09F	データ不整合
0x0000B0AA	S.M.A.R.Tの警告発生
0x0000B0B4	ディスク交換の検出
0x0000B0B5	SAF-TEが機能不全
0x0000B0B6	温度が範囲外
0x0000B0B7	電源は故障
0x0000B0B8	ファンは故障
0x0000B0B9	SAF-TEが正常回復
0x0000B0BA	温度が正常回復
0x0000B0BB	電源は正常回復
0x0000B0BC	ファンは正常回復
0x0000B0BD	SESが未定義状態
0x0000B0BE	デバイスは機能不全
0x0000B0BF	電源は機能不全
0x0000B0C0	冷却機は機能不全
0x0000B0C1	温度センサは機能不全
0x0000B0C2	ドアロックは機能不全
0x0000B0C3	音声アラームは機能不全
0x0000B0C4	エンクロージャ制御回路は機能不全
0x0000B0C5	SCC制御回路は機能不全
0x0000B0C6	不揮発キャッシュは機能不全
0x0000B0C7	UPSは機能不全
0x0000B0C8	ディスプレイは機能不全
0x0000B0C9	入力装置は機能不全
0x0000B0CA	SCSIポートは機能不全

	0x0000B0CB	言語は機能不全
	0x0000B0CC	通信ポートは機能不全
	0x0000B0CD	電圧センサは機能不全
	0x0000B0CE	電流センサは機能不全
	0x0000B0CF	SCSIターゲットは機能不全
	0x0000B0D0	SCSIイニシエータは機能不全
	0x0000B0D1	シンプルサブエンクロージャは機能不全
	0x0000B0D2	SESは正常回復
	0x0000B0D3	デバイスは正常回復
	0x0000B0D4	電源は正常回復
	0x0000B0D5	冷却機は正常回復
	0x0000B0D6	温度センサは正常回復
	0x0000B0D7	ドアロックは正常回復
	0x0000B0D8	声アラームは正常回復
	0x0000B0D9	エンクロージャ制御回路は正常回復
	0x0000B0DA	SCC制御回路は正常回復
	0x0000B0DB	不揮発キャッシュは正常回復
	0x0000B0DC	UPSは正常回復
	0x0000B0DD	ディスプレイは正常回復
	0x0000B0DE	入力装置は正常回復
	0x0000B0DF	SCSIポートは正常回復
	0x0000B0E0	言語は正常回復
	0x0000B0E1	通信ポートは正常回復
	0x0000B0E2	電圧センサは正常回復
	0x0000B0E3	電流センサは正常回復
	0x0000B0E4	SCSIターゲットは正常回復
	0x0000B0E5	SCSIイニシエータは正常回復
	0x0000B0E6	シンプルサブエンクロージャは正常回復
	0x0000B0E7	温度センサが高温
	0x0000B0E8	温度センサが低温
	0x0000B0E9	温度センサが正常に回復
	0x0000B0EA	キャッシュが無効
	0x0000B113	バスリセットに発生
	0x0000B114	コマンドによるバスリセット発生
	0x0000B115	コマンドWDTによるバスリセット発生
	0x0000B11D	チャンネルはオフライン
	0x0000B120	過度のリセットによりチャンネルはオフライン
	0x0000B124	転送レートが低下
	0x0000B125	ドメインバリデーションが失敗
	0x0000B126	ドメインバリデーションが未知
	0x0000B13B	リビルドディスクが小さすぎる
	0x0000B13C	スペアディスクを未検出
	0x0000B13D	レジスタダンプ発生
	0x0000B13E	BlinkLEDが発生
	0x0000B13F	ライトバックが失敗
	0x0000B140	I2O再スキャン完了
	0x0000B141	キャッシュパラメータが変更
	0x0000B142	アレイの名前が変更
	0x0000B143	アレイはオンライン
	0x0000B144	スペアディスクがテスト失敗
	0x0000B145	アレイの優先度が低
	0x0000B146	アレイの優先度が中
	0x0000B147	アレイの優先度が高
	0x0000B148	構成情報の変更
AlertManagerMainService	0x40000322	イベントログ監視警告
	0x400003E8	シャットダウン・リブート実行
	0x400003E9	シャットダウン・リブートキャンセル
	0xC0000323	イベントログ監視エラー
ESM Storage Service	0x800400CA	SCSIコントローラ タイムアウトエラー数:警告

0x800400CC	SCSIコントローラ コントローラエラー数:警告
0x800400CE	IDEコントローラ ハードウェアリセットエラー数:警告
0x800400D0	IDEコントローラ ソフトウェアリセットエラー数:警告
0x800400D2	IDEコントローラ タイムアウトエラー数:警告
0x800400D4	IDEコントローラ 不正割り込みエラー数:警告
0x800400D6	SCSIデバイス セレクションタイムアウトエラー数:警告
0x800400D8	SCSIデバイス 媒体エラー数:警告
0x800400DA	SCSIデバイス ハードウェアエラー数:警告
0x800400DC	SCSIデバイス コマンドリジェクトエラー数:警告
0x800400DE	SCSIデバイス 復旧済みエラー数:警告
0x800400E0	IDEデバイス オーバーランエラー数:警告
0x800400E2	IDEデバイス コントローラエラー数:警告
0x800400E4	ハードディスク 使用代替ブロック数:警告
0x800400E6	ハードディスク 訂正済みトラックエラー数:警告
0x800400E8	ハードディスク 訂正済みシークエラー数:警告
0x800400EA	ハードディスク 訂正済みデータ(ECCなし)数:警告
0x800400EC	ハードディスク 訂正済みデータ(ECCあり)数:警告
0x800400EE	ハードディスク 訂正済みその他のエラー数:警告
0x800400F0	ハードディスク シークエラー数:警告
0x800400F2	ハードディスク トラックエラー数:警告
0x800400F4	ハードディスク フォーマットエラー数:警告
0x800400F6	ハードディスク ディフェクトリストエラー数:警告
0x800400F8	ハードディスク リードエラー数:警告
0x800400FA	ハードディスク ライトエラー数:警告
0x800400FC	ハードディスク パリティエラー数:警告
0x800400FE	ハードディスク フェーズエラー数:警告
0x80040100	ハードディスク その他のエラー数:警告
0xC00400C9	SCSIコントローラ タイムアウトエラー数:異常
0xC00400CB	SCSIコントローラ コントローラエラー数:異常
0xC00400CD	IDEコントローラ ハードウェアリセットエラー数:異常
0xC00400CF	IDEコントローラ ソフトウェアリセットエラー数:異常
0xC00400D1	IDEコントローラ タイムアウトエラー数:異常
0xC00400D3	IDEコントローラ 不正割り込みエラー数:異常
0xC00400D5	SCSIデバイス セレクションタイムアウトエラー数:異常
0xC00400D7	SCSIデバイス 媒体エラー数:異常
0xC00400D9	SCSIデバイス ハードウェアエラー数:異常
0xC00400DB	SCSIデバイス コマンドリジェクトエラー数:異常
0xC00400DD	SCSIデバイス 復旧済みエラー数:異常
0xC00400DF	IDEデバイス オーバーランエラー数:異常
0xC00400E1	IDEデバイス コントローラエラー数:異常
0xC00400E3	ハードディスク 使用代替ブロック数:異常
0xC00400E5	ハードディスク 訂正済みトラックエラー数:異常
0xC00400E7	ハードディスク 訂正済みシークエラー数:異常
0xC00400E9	ハードディスク 訂正済みデータ(ECCなし)数:異常
0xC00400EB	ハードディスク 訂正済みデータ(ECCあり)数:異常
0xC00400ED	ハードディスク 訂正済みその他のエラー数:異常
0xC00400EF	ハードディスク シークエラー数:異常
0xC00400F1	ハードディスク トラックエラー数:異常
0xC00400F3	ハードディスク フォーマットエラー数:異常
0xC00400F5	ハードディスク ディフェクトリストエラー数:異常
0xC00400F7	ハードディスク リードエラー数:異常
0xC00400F9	ハードディスク ライトエラー数:異常
0xC00400FB	ハードディスク パリティエラー数:異常
0xC00400FD	ハードディスク フェーズエラー数:異常
0xC00400FF	ハードディスク その他のエラー数:異常
0x80040102	テープデバイス リードエラー数:警告
0x80040104	テープデバイス ライトエラー数:警告
0x80040106	テープデバイス 復旧済みエラー数:警告
0x80040108	テープデバイス その他のエラー数:警告

	0x800423F3	しきい値設定失敗	
	0x800423F4	状態リセット失敗	
	0xC0040101	テープデバイス リードエラー数:異常	
	0xC0040103	テープデバイス ライトエラー数:異常	
	0xC0040105	テープデバイス 復旧済みエラー数:異常	
	0xC0040107	テープデバイス その他のエラー数:異常	
ESMCommonService	0x4000006F	未サポート	
	0x40000584	Host Event	
	0x40000962	システム温度正常	
	0x40000964	ファン正常	
	0x40000968	電源ユニット正常	
	0x8000006E	未サポート	
	0x8000025C	未サポート	
	0x8000025D	未サポート	
	0x8000025E	未サポート	
	0x80000390	未サポート	
	0x80000391	未サポート	
	0x80000583	Host Event	
	0x80000961	システム温度上昇	
	0x80000965	ファン警告	
	0x80000967	電源ユニット警告	
	0xC000006D	未サポート	
	0xC0000131	未サポート	
	0xC0000132	電源モジュール異常	
	0xC0000137	電源異常	
	0xC0000139	電源異常	
	0xC000013A	電源モジュール異常	
	0xC000025B	未サポート	
	0xC000025F	未サポート	
	0xC0000582	Host Event	
	0xC0000960	システム温度異常高温	
	0xC0000963	ファン異常	
	0xC0000966	電源ユニット異常	
	0x40000640	Slot状態	
	0x8000083F	AC Lost	
	0xC00009C4	システム温度異常低温	
	0xC00009C5	システム温度異常高温	
	ESMFSService	0x4004089B	ファイルシステム使用率:正常
		0x4004089E	ファイルシステム空き容量:正常
		0x400408A1	ファイルシステム使用率:正常
		0x400408A4	ファイルシステム空き容量:正常
		0x8004089A	ファイルシステム使用率:警告
0x8004089D		ファイルシステム空き容量:警告	
0x800408A0		ファイルシステム使用率:警告	
0x800408A3		ファイルシステム空き容量:警告	
0xC0040899		ファイルシステム使用率:異常	
0xC004089C		ファイルシステム空き容量:異常	
0xC004089F		ファイルシステム使用率:異常	
0xC00408A2		ファイルシステム空き容量:異常	
ESMLANService		0x80000130	ネットワーク系エラーイベント
		0xC000012D	ネットワーク障害
ESMLocalPolling	0x40000071	監視対象値上位警告回復	
	0x40000075	監視対象値下位警告回復	
	0x8000006F	監視対象値上位異常回復	
	0x80000070	監視対象値上位警告	
	0x80000073	監視対象値下位異常回復	
	0x80000074	監視対象値下位警告	
	0xC000006E	監視対象値上位異常	
	0xC0000072	監視対象値下位異常	

ESM Mylex Service	0x40040136	システムドライブ ONLINE	
	0x40040141	物理デバイス REBUILD中	
	0x40040142	物理デバイス ONLINE	
	0x40040143	物理デバイス HOTSPARE	
	0x8004012E	物理デバイス ハードエラー数:警告	
	0x80040130	物理デバイス ソフトエラー数:警告	
	0x80040132	物理デバイス パリティエラー数:警告	
	0x80040134	物理デバイス その他のエラー数:警告	
	0x80040137	システムドライブ CRITICAL	
	0x80040144	物理デバイス REBUILD中断中	
	0x80042456	内部エラー:警告	
	0xC004012D	物理デバイス ハードエラー数:異常	
	0xC004012F	物理デバイス ソフトエラー数:異常	
	0xC0040131	物理デバイス パリティエラー数:異常	
	0xC0040133	物理デバイス その他のエラー数:異常	
	0xC0040138	システムドライブ OFFLINE	
	0xC0040140	物理デバイス DEAD	
	0xC0042455	内部エラー:異常	
	0xC0042457	SNMPエラー	
	0xC0042458	GAM情報取得不可	
	0xC0042459	GAMバージョン不正	
	0xC004245A	GAMインストール情報不正	
	ESMAMIService	0x400403EB	AMI論理デバイス CheckConsistency
		0x400403EC	AMI物理デバイス Online
0x400403EE		AMI物理デバイス Rebuild	
0x400403EF		AMI物理デバイス Hot Spare	
0x800403F0		AMIアレイコントローラバッテリー電圧異常	
0x800403F1		AMIアレイコントローラバッテリー充電異常	
0xC00403F2		AMIアレイコントローラバッテリー異常	
ESMDiskArray	0x400403EB	Disk Array 論理デバイス Consistency Check	
	0x400403F2	Disk Array 物理デバイス Online	
	0x400403F4	Disk Array 物理デバイス Rebuild	
	0x400403F5	Disk Array 物理デバイス Hot Spare	
	0x400403F6	Disk Array 物理デバイス Ready	
	0x40040406	Disk Array オプション通報 正常	
	0x80040407	Disk Array オプション通報 警告	
	0xC00403EC	Disk Array 論理デバイス Offline	
	0xC00403F7	Disk Array 物理デバイス Dead	
	0xC0040408	Disk Array オプション通報 異常	
ESMMylexService	0x400403EC	物理デバイス REBUILD中	
	0x400403ED	物理デバイス ONLINE	
	0x400403EE	物理デバイス HOTSPARE	
	0x800403EF	物理デバイス REBUILD中断中	
ESMStorage	0x800400CA	Timeout Error:Warning	
	0x800400CC	SCSI Controller:Warning Controller Error	
	0x800400CE	H/W Reset:Warning	
	0x800400D0	S/W Reset:Warning	
	0x800400D2	Timeout Error:Warning	
	0x800400D4	Invalid Interrupt:Warning	
	0x800400D6	Selection Timeout:Warning	
	0x800400D8	Medium Error:Warning	
	0x800400DA	H/W Error:Warning	
	0x800400DC	Command Reject:Warning	
	0x800400DE	Recovered Error:Warning	
	0x800400E0	OverRun Error:Warning	
	0x800400E2	Controller Error:Warning	
	0x800400E4	Used Spare Blocks:Warning	
	0x800400E6	Recovered Track Error:Warning	
	0x800400E8	Recovered Seek Error:Warning	

0x800400EA	Recovered Data without ECC:Warning
0x800400EC	Recovered Data with ECC:Warning
0x800400EE	Recovered Misc Error:Warning
0x800400F0	Seek Error:Warning
0x800400F2	Track Error:Warning
0x800400F4	Format Error:Warning
0x800400F6	Defect List Error:Warning
0x800400F8	Read Error:Warning
0x800400FA	Write Error:Warning
0x800400FC	Parity Error:Warning
0x800400FE	Phase Error:Warning
0x80040100	Misc Error:Warning
0x80040102	Read Error:Warning
0x80040104	Write Error:Warning
0x80040106	Recovered Error:Warning
0x80040108	Misc Error:Warning
0x800423F2	Internal Error:Warning
0x800423F3	Set threshold:Warning
0x800423F4	Reset:Warning
0xC00400C9	Timeout Error:Fatal
0xC00400CB	Controller Error:Fatal
0xC00400CD	H/W Reset:Fatal
0xC00400CF	S/W Reset:Fatal
0xC00400D1	Timeout Error:Fatal
0xC00400D3	Invalid Interrupt:Fatal
0xC00400D5	Selection Timeout:Fatal
0xC00400D7	Medium Error:Fatal
0xC00400D9	H/W Error:Fatal
0xC00400DB	Command Reject:Fatal
0xC00400DD	Recovered Error:Fatal
0xC00400DF	OverRun Error:Fatal
0xC00400E1	Controller Error:Fatal
0xC00400E3	Used Spare Blocks:Fatal
0xC00400E5	Recovered Track Error:Fatal
0xC00400E7	Recovered Seek Error:Fatal
0xC00400E9	Recovered Data without ECC:Fatal
0xC00400EB	Recovered Data with ECC:Fatal
0xC00400ED	Recovered Misc Error:Fatal
0xC00400EF	Seek Error:Fatal
0xC00400F1	Track Error:Fatal
0xC00400F3	Format Error:Fatal
0xC00400F5	Defect List Error:Fatal
0xC00400F7	Read Error:Fatal
0xC00400F9	Write Error:Fatal
0xC00400FB	Parity Error:Fatal
0xC00400FD	Phase Error:Fatal
0xC00400FF	Misc Error:Fatal
0xC0040101	Read Error:Fatal
0xC0040103	Write Error:Fatal
0xC0040105	Recovered Error:Fatal
0xC0040107	Misc Error:Fatal
0xC00423F1	Internal Error:Fatal
SNETService	0x4000006C ネットワーク状態回復
	0x80000068 サーバ高負荷
	0x80000069 サーバ高負荷
	0x8000006A サーバ高負荷
	0x8000006B ネットワーク高負荷
	0xC0000065 ハードウェア障害
	0xC0000066 ネットワーク障害

	0xC0000067	ネットワーク障害
ESMCommonService	0xC0000BB8	モジュール電圧異常
	0xC0000BB9	モジュール電圧異常
	0xC0000A28	マネジメントコントローラ利用不可
	0xC0000A29	ICMB回線障害
ESM Storage Service	0x800403E9	ハードディスク予防保守:S.M.A.R.T.エラー
ESMLANService	0x4000018F	ネットワーク情報
ESMFSService	0xC0040900	ファイルシステム使用率:異常
	0x80040901	ファイルシステム使用率:警告
	0x40040902	ファイルシステム使用率:正常
	0xC0040903	ファイルシステム空き容量:異常
	0x80040904	ファイルシステム空き容量:警告
	0x40040905	ファイルシステム空き容量:正常
	0x4000206B	FileSystem Debug information.
ESM Mylex Service	0x40040201	物理デバイス リビルド中
	0x40040202	物理デバイス ONLINE
	0x40040203	物理デバイス HOT SPARE
ESMFTPpolicy	0xC0000001	モジュール温度異常高温
	0xC0000002	モジュール温度異常低温
	0xC0000011	モジュール電圧異常
	0xC0000012	モジュール電圧異常
	0xC0000021	CPU熱暴走
	0x80000101	構成変化検出
ILO	0x40000000	Cold Start
	0x40000002	Link Down
	0x40000003	Link Up
	0x40000004	認証失敗
	0x400003F2	USBストレージデバイス読み込みエラー
	0x400003F3	USBストレージデバイス書き込みエラー
	0x800003F4	USBストレージデバイスの冗長性の喪失
	0x400003F5	USBストレージデバイスの冗長性の回復
	0x800003F6	USBストレージデバイスの冗長性の回復失敗
	0x400003F8	PCIe Disk温度正常
	0x400003FB	PCIデバイスの追加または電源ON
	0x400003FC	PCIデバイスの抜去または電源OFF
	0x800007D1	システムフードの取り外し
	0x400007DE	システムイントリュージョンハードウェアの取り付け
	0x400007DF	システムイントリュージョンハードウェアの取り外し
	0x400007E0	システムフードの取り付け
	0x800007E1	電源OFF時のシステムフードの取り外し
	0xC0000BD9	コントローラーのステータス変化検出
	0xC0000BDE	アクセラレーターボードのステータス変化検出
	0xC0000BDF	アクセラレーターボード異常
	0xC0000BE0	アクセラレーターボードのバッテリー異常
	0x8000178A	サーバーの回復
	0x8000178B	POSTエラー
	0x80001790	電源の冗長性喪失
	0x40001791	パワーサプライの挿入
	0x80001792	パワーサプライの抜去
	0x80001795	ファンの冗長性喪失
	0x80001797	ファンの抜去
	0x800017A3	ミラーメモリ使用中
	0x400017A6	電源の冗長性回復
	0x400017A7	ファンの冗長性回復
	0x800017B6	バッテリー異常
	0x800017B7	バッテリー抜去
	0x800017B8	電力最適化失敗
	0xC00017B9	FRUデバイス読み込みエラー
	0xC00017BA	重大なサーバー電源異常

0xC00017BB	重大なインターロック異常
0x400017CA	NVDIMMエラー
0xC0001F60	接続ステータス変化検出
0xC0002329	サーバーリセット
0x4000232B	Remote Insight/ Integrated Lights-Out 認証されないログイン試行検出
0xC000232D	Remote Insight/ Integrated Lights-Out セルフテストエラー
0x40002334	セキュリティオーバーライド設定
0x40002335	セキュリティオーバーライド設定解除
0x40002339	サーバーの電源ON
0x4000233A	サーバーの電源OFF
0xC000233B	サーバー電源ONの失敗
0x8000233C	Insight Remote Support通信失敗
0xC000233D	ファームウェア検証異常
0x4000233E	ファームウェア整合性問題の修復
0x8000233F	ファームウェア修復異常
0x80002AFB	Generic Trap
0x80002B0A	電力閾値超過
0x40002B0C	ヘルスステータス変化の検出
0x4000465B	NIC接続の回復
0x8000465C	NIC接続の切断
0x4000465D	NICの冗長性回復
0x8000465E	NICの冗長性劣化
0x800017AD	管理プロセッサのリセット実行
0x400017AE	管理プロセッサのリセット完了
0x40029429	iSCSIのリンクアップ検出
0x8002942A	iSCSIのリンクダウン検出