

イベントログ一覧

対応バージョン：SSC3.9、SSC3.9u1、SSC3.9u2

【SystemProvisioning】

イベントソース：PVM

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|-------------|-----|---|
| 101 | 情報 | PVM サービスが起動し運用を開始しました。 |
| 102 | エラー | PVM サービスの起動に失敗しました。(内容:起動失敗) |
| 105 | エラー | PVM 運用を停止します。 |
| 106 | 情報 | 停止操作により PVM サービスを停止します。 |
| 107 | 情報 | 評価版エディションライセンスはあと"残日数"日で有効期限が切れます。 |
| 107 | 情報 | 評価版エディションライセンスが期限切れです。 |
| 110 | エラー | PVM サービスの起動に失敗しました。PVM 運用を停止します。(エラーメッセージ) |
| 150 | 情報 | 構成情報データベースのトランザクションログがファイルサイズ("ファイルサイズ")を超えました。(ファイル名:"ファイル名") |
| 160 | 情報 | 断片化率が"断片化率%"を超えているテーブルの個数は"個数"です。 |
| 502 (※1) | 情報 | 通報を受信しました。("情報") |
| 502 (※1) | 情報 | マネージャでのイベントを検出しました。 イベント番号:"イベント ID" マネージャ名:"マネージャ名" イベントメッセージ:"イベントメッセージ" |
| 502 (※1) | 情報 | 通報によるアクション("情報")を起動しました。管理 ID:"管理 ID" |
| 502 (※1) | 情報 | 通報によるアクション("情報")を完了しました。管理 ID: "管理 ID" |
| 502 (※1) | 情報 | 通報によるアクション("情報")に失敗しました。管理 ID: "管理 ID" |
| 502 (※1) | 情報 | 通報によるアクション("情報")がキャンセルされました。管理 ID: "管理 ID" |
| 510 | 情報 | イベントを検出しました。 対象:"対象情報" イベント:"イベント情報" ※付加情報(下記参照) |
| 511 | 警告 | イベントを検出しました。 対象:"対象情報" イベント:"イベント情報" ※付加情報(下記参照) |
| 512 | 警告 | イベントを検出しました。 対象:"対象情報" イベント:"イベント情報" |

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|-----|--|
| | | ※付加情報(下記参照) |
| 520 | 情報 | イベントを検出しました。 対象:"対象情報" イベント:"イベント情報" ※付加情報(下記参照) |
| 521 | 警告 | イベントを検出しました。 対象:"対象情報" イベント:"イベント情報" ※付加情報(下記参照) |
| 522 | 警告 | イベントを検出しました。 対象:"対象情報" イベント:"イベント情報" ※付加情報(下記参照) |
| 530 | 情報 | 通報を受信しました。("イベントメッセージ"; "対象") ※付加情報(下記参照) |
| 531 | 警告 | 通報を受信しました。("イベントメッセージ"; "対象") ※付加情報(下記参照) |
| 532 | 警告 | 通報を受信しました。("イベントメッセージ"; "対象") ※付加情報(下記参照) |
| 536 | 情報 | マネージャでのイベントを検出しました。 イベント番号:"イベント ID" マネージャ名:"マネージャ名" イベントメッセージ:"イベントメッセージ" ※付加情報(下記参照) |
| 537 | 警告 | マネージャでのイベントを検出しました。 イベント番号:"イベント ID" マネージャ名:"マネージャ名" イベントメッセージ:"イベントメッセージ" ※付加情報(下記参照) |
| 538 | 警告 | マネージャでのイベントを検出しました。 イベント番号:"イベント ID" マネージャ名:"マネージャ名" イベントメッセージ:"イベントメッセージ" ※付加情報(下記参照) |
| 540 | 情報 | 通報によるアクション("情報")を起動しました。管理 ID: "管理 ID" ※付加情報(下記参照) |
| 541 | 情報 | 通報によるアクション("情報")が完了しました。管理 ID: "管理 ID" ※付加情報(下記参照) |
| 542 | 警告 | 通報によるアクション("情報")に失敗しました。管理 ID: "管理 ID" ※付加情報(下記参照) |
| 542 | 警告 | 通報によるアクション("情報")がキャンセルされました。管理 ID: "管理 ID" ※付加情報(下記参照) |
| 2000 | エラー | アクションシーケンス実行管理内部で例外が発生しました。説明="説明" |

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|-----|--|
| 2010 | エラー | アクションシーケンス実行管理はパーツの登録に失敗したため、プロセスを開始できません。登録に失敗したパーツ名="パーツ名" 原因="原因" |
| 2012 | エラー | アクションシーケンスの読み込みに失敗したため、実行できません。アクションシーケンス名="アクションシーケンス名" 原因="原因" |
| 2021 | 情報 | マシンを起動する処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" 起動するマシン("マシン名") |
| 2022 | 情報 | マシンを起動する処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" 起動するマシン("マシン名") |
| 2023 | 警告 | マシンを起動する処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" 起動するマシン("マシン名") |
| 2024 | 情報 | マシンを起動する処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" 起動するマシン("マシン名") |
| 2025 | 情報 | マシンを停止する処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" 停止するマシン("マシン名") |
| 2026 | 情報 | マシンを停止する処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" 停止するマシン("マシン名") |
| 2027 | 警告 | マシンを停止する処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" 停止するマシン("マシン名") |
| 2028 | 情報 | マシンを停止する処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" 停止するマシン("マシン名") |
| 2029 | 情報 | マシンを再起動する処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" 再起動するマシン("マシン名") |
| 2030 | 情報 | マシンを再起動する処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" 再起動するマシン("マシン名") |
| 2031 | 警告 | マシンを再起動する処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" 再起動するマシン("マシン名") |
| 2032 | 情報 | マシンを再起動する処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" 再起動するマシン("マシン名") |
| 2033 | 情報 | マシンをグループに追加する処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" 稼働するマシン("マシン名") マシンを稼働させるグループ("グループ名") |
| 2034 | 情報 | マシンをグループに追加する処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" 稼働するマシン("マシン名") |
| 2035 | 警告 | マシンをグループに追加する処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" 稼働するマシン("マシン名") マシンを稼働させるグループ("グループ名") |
| 2036 | 情報 | マシンをグループに追加する処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" 稼働するマシン("マシン名") |
| 2037 | 情報 | グループで稼働しているマシンを待機させる処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" グループで稼働しているマシン("マシン名") マシンが稼働しているグループ("グループ名") グループで稼働しているマシンをグループから削除し、VM の実体を削除する処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" グループで稼働している削除するマシン("マシン名") マシンが稼働しているグループ("グループ名") |
| 2038 | 情報 | グループで稼働しているマシンを待機させる処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" グループで稼働しているマシン("マシン名") グループで稼働しているマシンをグループから削除し、VM の実体を削除する処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" |
| 2040 | 警告 | グループで稼働しているマシンを待機させる処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" グループで稼働しているマシンをグループから削除し、VM の実体を削除する処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" |
| 2041 | 情報 | グループで稼働しているマシンを待機させる処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" グループで稼働しているマシンをグループから削除し、VM の実体を削除する処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" |
| 2042 | 情報 | 指定されたマシンを待機マシンと交換する処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" 交換元のマシン("マシン名") |
| 2043 | 情報 | 指定されたマシンを待機マシンと交換する処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" 交換元のマシン("マシン名") 交換先のマシン ("マシン名") |

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|----|--|
| 2044 | 警告 | 指定されたマシンを待機マシンと交換する処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" 交換するマシン("マシン名") |
| 2045 | 情報 | 指定されたマシンを待機マシンと交換する処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" 交換するマシン("マシン名") |
| 2050 | 情報 | マシンの用途変更を実施する処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" 用途変更元マシン("マシン名") 用途変更元グループ("グループ名") 用途変更先グループ("グループ名") |
| 2051 | 情報 | マシンの用途変更を実施する処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" 用途変更元マシン("マシン名") |
| 2052 | 警告 | マシンの用途変更を実施する処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" |
| 2053 | 情報 | マシンの用途変更を実施する処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" |
| 2054 | 情報 | VM を作成し、グループで稼動する処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" 作成する VM 名("VM 名") マシンを稼動させるグループ("グループ名") 作成する VM のマシン定義("ホスト名") |
| 2055 | 情報 | VM を作成し、グループで稼動する処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" 作成した VM("マシン名") |
| 2056 | 警告 | VM を作成し、グループで稼動する処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" 作成した VM("マシン名") |
| 2057 | 情報 | VM を作成し、グループで稼動する処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" 作成した VM("マシン名") |
| 2062 | 情報 | VM を移動する処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" 対象 VM("マシン名") Migration("True / False") Storage Migration("True / False") Failover("True / False") サスペンド後に移動(Quick Migration)("True / False") 停止後に移動(Move)("True / False") 拡張ディスク除外指定("True / False") |
| 2063 | 情報 | VM を移動する処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" 対象 VM("マシン名") |
| 2064 | 警告 | VM を移動する処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" |
| 2065 | 情報 | VM を移動する処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" |
| 2066 | 情報 | VM サーバ上に存在する VM の退避/フェイルオーバをする処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" 移動元 VM サーバ("マシン名") Migration("True / False") Storage Migration("True / False") Failover("True / False") サスペンド後に移動(Quick Migration) ("True / False") 停止後に移動(Move) ("True / False") 拡張ディスク除外指定("True / False") 再起動を要求する("0/1") |
| 2067 | 情報 | VM サーバ上に存在する VM の退避/フェイルオーバをする処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" 移動元 VM サーバ("マシン名") |
| 2068 | 警告 | VM サーバ上に存在する VM の退避/フェイルオーバをする処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" 移動元 VM サーバ("マシン名") |
| 2069 | 情報 | VM サーバ上に存在する VM の退避/フェイルオーバをする処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" 移動元 VM サーバ("マシン名") |
| 2070 | 情報 | マシンに対してソフトウェアを配布する処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" ソフトウェアを配布するマシン("マシン名") |
| 2071 | 情報 | マシンに対してソフトウェアを配布する処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" |
| 2072 | 警告 | マシンに対してソフトウェアを配布する処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" |
| 2073 | 情報 | マシンに対してソフトウェアを配布する処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" |
| 2074 | 情報 | グループの全マシンに対してソフトウェアを配布する処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" ソフトウェア配布するグループ("グループ名") |
| 2075 | 情報 | グループの全マシンに対してソフトウェアを配布する処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" ソフトウェア配布するグループ("グループ名") |
| 2076 | 警告 | グループの全マシンに対してソフトウェアを配布する処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" ソフトウェア配布するグループ("グループ名") |

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|----|---|
| 2077 | 情報 | グループの全マシンに対してソフトウェアを配布する処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" ソフトウェア配布するグループ("グループ名") |
| 2079 | 警告 | マシン("マシン名")に実装されている NIC 枚数("NIC 枚数")とホスト設定("ホスト名")の NIC 枚数("NIC 枚数")に差異があります。ホスト設定の確認をしてください。 |
| 2080 | 情報 | マシンをサスペンド状態にする処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" サスペンドするマシン("マシン名") |
| 2081 | 情報 | マシンをサスペンド状態にする処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" サスペンドするマシン("マシン名") |
| 2082 | 警告 | マシンをサスペンド状態にする処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" サスペンドするマシン("マシン名") |
| 2083 | 情報 | マシンをサスペンド状態にする処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" サスペンドするマシン("マシン名") |
| 2085 | 情報 | マシン("マシン名")の状態を異常終了に更新できませんでした。 |
| 2086 | 情報 | マシンの電源を ON にする処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" 電源を ON にするマシン("マシン名") |
| 2087 | 情報 | マシンの電源を ON にする処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" 電源を ON にするマシン("マシン名") |
| 2088 | 警告 | マシンの電源を ON にする処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" 電源を ON にするマシン("マシン名") |
| 2089 | 情報 | マシンの電源を ON にする処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" 電源を ON にするマシン("マシン名") |
| 2090 | 情報 | マシンの電源を OFF にする処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" 電源を OFF にするマシン("マシン名") |
| 2091 | 情報 | マシンの電源を OFF にする処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" 電源を OFF にするマシン("マシン名") |
| 2092 | 警告 | マシンの電源を OFF にする処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" 電源を OFF にするマシン("マシン名") |
| 2093 | 情報 | マシンの電源を OFF にする処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" 電源を OFF にするマシン("マシン名") |
| 2094 | 情報 | マシンをリセットする処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" リセットするマシン("マシン名") |
| 2095 | 情報 | マシンをリセットする処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" リセットするマシン("マシン名") |
| 2096 | 警告 | マシンをリセットする処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" リセットするマシン("マシン名") |
| 2097 | 情報 | マシンをリセットする処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" リセットするマシン("マシン名") |
| 2098 | 情報 | マシンの診断処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" 診断するマシン("マシン名") |
| 2099 | 情報 | マシンの診断処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" |
| 2100 | 警告 | マシンの診断処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" |
| 2101 | 情報 | マシンの診断処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" |
| 2102 | 情報 | 指定タイプでのマシン診断処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" 診断するマシン("マシン名") 診断するタイプ(Sensor) |
| 2103 | 情報 | 指定タイプでのマシン診断処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" 診断するマシン("マシン名") (true) |
| 2104 | 警告 | 指定タイプでのマシン診断処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" 診断するマシン("マシン名") |
| 2105 | 情報 | 指定タイプでのマシン診断処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" 診断するマシン("マシン名") |

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|----|---|
| 2106 | 情報 | マシンをパワーサイクルする処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" パワーサイクルするマシン("マシン名") |
| 2107 | 情報 | マシンをパワーサイクルする処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" パワーサイクルするマシン("マシン名") |
| 2108 | 警告 | マシンをパワーサイクルする処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" パワーサイクルするマシン("マシン名") |
| 2109 | 情報 | マシンをパワーサイクルする処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" パワーサイクルするマシン("マシン名") |
| 2110 | 情報 | マシンのダンプを採取する処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" ダンプを採取するマシン("マシン名") |
| 2111 | 情報 | マシンのダンプを採取する処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" ダンプを採取するマシン("マシン名") |
| 2112 | 警告 | マシンのダンプを採取する処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" ダンプを採取するマシン("マシン名") |
| 2113 | 情報 | マシンのダンプを採取する処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" ダンプを採取するマシン("マシン名") |
| 2114 | 情報 | マシンを ACPI シャットダウンする処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" ACPI シャットダウンするマシン("マシン名") |
| 2115 | 情報 | マシンを ACPI シャットダウンする処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" ACPI シャットダウンするマシン("マシン名") |
| 2116 | 警告 | マシンを ACPI シャットダウンする処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" ACPI シャットダウンするマシン("マシン名") |
| 2117 | 情報 | マシンを ACPI シャットダウンする処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" ACPI シャットダウンするマシン("マシン名") |
| 2118 | 情報 | マシンの LED を点灯する処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" LED を点灯するマシン("マシン名") |
| 2119 | 情報 | マシンの LED を点灯する処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" LED を点灯するマシン("マシン名") |
| 2120 | 警告 | マシンの LED を点灯する処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" LED を点灯するマシン("マシン名") |
| 2121 | 情報 | マシンの LED を点灯する処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" LED を点灯するマシン("マシン名") |
| 2122 | 情報 | マシンの LED を消灯する処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" LED を消灯するマシン("マシン名") |
| 2123 | 情報 | マシンの LED を消灯する処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" LED を消灯するマシン("マシン名") |
| 2124 | 警告 | マシンの LED を消灯する処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" LED を消灯するマシン("マシン名") |
| 2125 | 情報 | マシンの LED を消灯する処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" LED を消灯するマシン("マシン名") |
| 2126 | 情報 | VM サーバのロードバランスを実行する処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" 対象 VM サーバ("マシン名") |
| 2127 | 情報 | VM サーバのロードバランスを実行する処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" 対象 VM サーバ("マシン名") |
| 2128 | 警告 | VM サーバのロードバランスを実行する処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" 対象 VM サーバ("マシン名") |

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|----|--|
| 2129 | 情報 | VM サーバのロードバランスを実行する処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" 対象 VM サーバ("マシン名") |
| 2130 | 情報 | VM サーバのパワーセーブを実行する処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" 対象 VM サーバ("マシン名") |
| 2131 | 情報 | VM サーバのパワーセーブを実行する処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" 対象 VM サーバ("マシン名") |
| 2132 | 警告 | VM サーバのパワーセーブを実行する処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" 対象 VM サーバ("マシン名") |
| 2133 | 情報 | VM サーバのパワーセーブを実行する処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" 対象 VM サーバ("マシン名") |
| 2134 | 情報 | VM 配置制約を適用する処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" 対象グループ("グループ名") 対象 VM サーバ("ホスト名") |
| 2135 | 情報 | VM 配置制約を適用する処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" 対象グループ("グループ名") 対象 VM サーバ("ホスト名") |
| 2136 | 警告 | VM 配置制約を適用する処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" 対象グループ("グループ名") 対象 VM サーバ("ホスト名") |
| 2137 | 情報 | VM 配置制約を適用する処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" 対象グループ("グループ名") 対象 VM サーバ("ホスト名") |
| 2138 | 情報 | 総合的な回復診断 回復設定処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" 診断するマシン("マシン名") 診断の動作タイプ(RecoverCheck) |
| 2139 | 情報 | 総合的な回復診断 回復設定処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" 診断するマシン("マシン名") 診断結果(True) |
| 2140 | 警告 | 総合的な回復診断 回復設定処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" 診断するマシン("マシン名") 診断結果(False) |
| 2141 | 情報 | 総合的な回復診断 回復設定処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" 診断するマシン("マシン名") |
| 2142 | 情報 | VM サーバを停止する(予兆)処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" 停止対象 VM サーバ:"マシン名" |
| 2143 | 情報 | VM サーバを停止する(予兆)処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" 停止対象 VM サーバ:"マシン名" |
| 2144 | 警告 | VM サーバを停止する(予兆)処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" 停止対象 VM サーバ:"マシン名" |
| 2145 | 情報 | VM サーバを停止する(予兆)処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" 停止対象 VM サーバ:"マシン名" |
| 2146 | 情報 | 予備 VM サーバを起動する処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" 対象グループ:"グループ名" |
| 2147 | 情報 | 予備 VM サーバを起動する処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" 対象グループ:"グループ名" |
| 2148 | 警告 | 予備 VM サーバを起動する処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" 対象グループ:"グループ名" |
| 2149 | 情報 | 予備 VM サーバを起動する処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" 対象グループ:"グループ名" |
| 2150 | 情報 | 仮想マシンの再構成処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" 再構成する仮想マシン("マシン名") 再構成種別("種別") 強制フラグ("フラグ") |
| 2151 | 情報 | 仮想マシンの再構成処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" 再構成する仮想マシン("マシン名") |
| 2152 | 警告 | 仮想マシンの再構成処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" 再構成する仮想マシン("マシン名") |
| 2153 | 情報 | 仮想マシンの再構成処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" 再構成する仮想マシン("マシン名") |

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|-----|---|
| 2154 | 情報 | マシンの構成変更処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" 構成変更を行うマシン("マシン名") 制御種別("種別") |
| 2155 | 情報 | マシンの構成変更処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" 構成変更を行うマシン("マシン名") |
| 2156 | 警告 | マシンの構成変更処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" 構成変更を行うマシン("マシン名") |
| 2157 | 情報 | マシンの構成変更処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" 構成変更を行うマシン("マシン名") |
| 2158 | 情報 | クラウドインスタンスを作成し、グループで稼働する処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" 作成するマシン名("マシン名") マシンを稼働させるグループ("グループ名") 作成するマシン定義("ホスト名") |
| 2159 | 情報 | クラウドインスタンスを作成し、グループで稼働する処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" 作成したマシン("マシン名") |
| 2160 | 警告 | クラウドインスタンスを作成し、グループで稼働する処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" 作成したマシン("マシン名") |
| 2161 | 情報 | クラウドインスタンスを作成し、グループで稼働する処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" 作成したマシン("マシン名") |
| 2162 | 情報 | グループで稼働しているマシンをグループから削除し、クラウドインスタンスの実体を削除する処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" グループで稼働している削除するマシン("マシン名") マシンが稼働しているグループ("グループ名") |
| 2163 | 情報 | グループで稼働しているマシンをグループから削除し、クラウドインスタンスの実体を削除する処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" |
| 2164 | 警告 | グループで稼働しているマシンをグループから削除し、クラウドインスタンスの実体を削除する処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" |
| 2165 | 情報 | グループで稼働していたパブリッククラウドマシンをグループから削除し、実体を削除する処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" |
| 2500 | 情報 | マシン("マシン名")にソフトウェア("ソフトウェア名")の配布を実行します。 |
| 2501 | エラー | マシン("マシン名")へのソフトウェア("ソフトウェア名")の配布に失敗しました。 |
| 2502 | 情報 | マシン("マシン名")にソフトウェア("ソフトウェア名")の配布が完了しました。 |
| 2652 | エラー | Switch("スイッチ名")の VLAN("VLAN 名","ポート名")の作成が失敗しました。 |
| 2655 | エラー | Switch("スイッチ名")の VLAN("VLAN 名")の削除が失敗しました。 |
| 2658 | エラー | Switch("スイッチ名")の VLAN("VLAN 名")へのポート("ポート名")の登録が失敗しました。 |
| 2659 | エラー | Switch("スイッチ名")に接続できないため、VLAN("VLAN 名")からポート("ポート名")の取り外しが失敗しました。 |
| 2666 | 情報 | Switch("スイッチ名")の VLAN("VLAN 名","ポート名")が作成されました。 |
| 2667 | 情報 | Switch("スイッチ名")の VLAN("VLAN 名")はありません。 |
| 2668 | 情報 | Switch("スイッチ名")の VLAN("VLAN 名")が削除されました。 |
| 2670 | 情報 | Switch("スイッチ名")の VLAN("VLAN 名")に("ポート名")が登録されました。 |
| 2671 | 情報 | Switch("スイッチ名")の VLAN("VLAN 名")から("ポート名")が取り外されました。 |
| 2700 | 情報 | VM サーバ("マシン名")の起動を開始しました。管理 ID:"管理 ID" |
| 2701 | 情報 | VM サーバ("マシン名")の起動が完了しました。管理 ID:"管理 ID" |
| 2702 | 警告 | VM サーバ("マシン名")の起動が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" |
| 2703 | 情報 | VM サーバ("マシン名")のシャットダウンを開始しました。管理 ID:"管理 ID" |
| 2704 | 情報 | VM サーバ("マシン名")のシャットダウンが完了しました。管理 ID:"管理 ID" |
| 2705 | 警告 | VM サーバ("マシン名")のシャットダウンが失敗しました。管理 ID:"管理 ID" |

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|--------------|----|--|
| 2707 | 情報 | 以下のいずれかのメッセージが出力されます。 <ul style="list-style-type: none"> VM サーバ("マシン名")のフェールオーバー準備を開始しました。管理 ID:"管理 ID" VM サーバ("マシン名")のマスター置換(置換先("マシン名"))を開始しました。管理 ID:"管理 ID" |
| 2708 | 情報 | 以下のいずれかのメッセージが出力されます。 <ul style="list-style-type: none"> VM サーバ("マシン名")のフェールオーバー準備が完了しました。管理 ID:"管理 ID" VM サーバ("マシン名")のマスター置換(置換先("マシン名"))が完了しました。管理 ID:"管理 ID" |
| 2709 | 警告 | 以下のいずれかのメッセージが出力されます。 <ul style="list-style-type: none"> VM サーバ("マシン名")のフェールオーバー準備が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" VM サーバ("マシン名")のマスター置換(置換先("マシン名"))が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" |
| 2710 | 情報 | 非常用ホストの開封処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" |
| 2711 | 情報 | 非常用ホストの開封処理が完了しました。管理 ID:"管理 ID" |
| 2712 | 警告 | 非常用ホストの開封処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" |
| 2713 | 情報 | 非常用ホスト("マシン名"["ホスト名"])は開封されます。管理 ID:"管理 ID" |
| 2714 | 情報 | VM サーバ("マシン名")の再起動を開始しました。管理 ID:"管理 ID" |
| 2715 | 情報 | VM サーバ("マシン名")の再起動が完了しました。管理 ID:"管理 ID" |
| 2716 | 警告 | VM サーバ("マシン名")の再起動が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" |
| 2720 | 情報 | (※2) |
| 2721 | 警告 | (※2) 以下のいずれかのメッセージが出力されます。 <ul style="list-style-type: none"> 移動先として適切な VM サーバが存在しません。 マスター("マシン名")が停止しているため、処理をスキップします。 |
| 2722 | 情報 | (※2) |
| 2724 | 情報 | (※2) |
| 2726 | 情報 | (※2) |
| 2727 | 警告 | 対象グループ("グループ名")は VM サーバグループではありません。 |
| 2728 | 情報 | (※2) |
| 2729 | 警告 | VM サーバ("マシン名")はシャットダウンすることができません。 |
| 2740 | 警告 | 制約に矛盾があります。管理 ID:"管理 ID" |
| 2741 | 警告 | 次の VM は、VM サーバ("マシン名")上に残っている可能性があります: ("VM 名, VM 名, ...") 管理 ID:"管理 ID" |
| 2751 (※3) | 情報 | VM 配置情報を適用する処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" 対象グループ("対象グループ") 対象サーバ("対象サーバ") キーワード("キーワード") |
| 2752 (※3) | 情報 | VM 配置情報を適用する処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" 対象グループ("対象グループ") 対象サーバ("対象サーバ") キーワード("キーワード") |
| 2753 (※3) | 警告 | VM 配置情報を適用する処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" 対象グループ:("対象グループ") 対象サーバ("対象サーバ") キーワード("キーワード") |
| 2754 (※3) | 情報 | VM 配置情報を適用する処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" 対象グループ:("対象グループ") 対象サーバ("対象サーバ") キーワード("キーワード") |
| 2761 | 情報 | ディスクボリュームの最適作成("ボリューム情報")を開始しました。管理 ID: "管理 ID" |

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|-----|---|
| 2762 | 情報 | ディスクボリュームの最適作成("ボリューム情報")が完了しました。管理 ID: "管理 ID" |
| 2763 | 警告 | ディスクボリュームの最適作成("ボリューム情報")が失敗しました。管理 ID: "管理 ID" |
| 2800 | 情報 | 仮想マシン("マシン名")の移動を開始しました。 移動方法("指定した移動方法") 管理 ID: "管理 ID" |
| 2801 | 情報 | 仮想マシン("マシン名")の("移動先 VM サーバのホスト名")への移動が完了しました。 ("移動方法") 管理 ID: "管理 ID" |
| 2802 | 情報 | 仮想マシン("マシン名")の("移動方法")が失敗しました。管理 ID: "管理 ID" |
| 2901 | エラー | 仮想マシンの作成に失敗しました。仮想マシンの作成要求が失敗しました。原因:{0} |
| 2903 | エラー | 仮想マシンの削除に失敗しました。仮想マシンの削除要求が失敗しました。原因:{0} |
| 2911 | エラー | クラウドマシンの作成に失敗しました。原因:"原因" |
| 2913 | エラー | クラウドマシンの削除に失敗しました。原因:"原因" |
| 2914 | エラー | クラウドマシンの更新に失敗しました。原因: "原因" |
| 3000 | 情報 | Datacenter 追加処理を開始しました。 |
| 3001 | 情報 | Datacenter 追加処理を完了しました。 |
| 3002 | 情報 | Datacenter 追加処理をキャンセルしました。 |
| 3003 | 警告 | Datacenter 追加処理が失敗しました。 |
| 3004 | 情報 | ディスクアレイの追加処理を開始しました。 |
| 3005 | 情報 | ディスクアレイの追加処理を完了しました。 |
| 3006 | 情報 | ディスクアレイの追加処理をキャンセルしました。 |
| 3007 | 警告 | ディスクアレイの追加処理が失敗しました。 |
| 3008 | 情報 | マネージャの登録処理を開始しました。 |
| 3009 | 情報 | マネージャの登録処理を完了しました。 |
| 3010 | 情報 | マネージャの登録処理をキャンセルしました。 |
| 3011 | 警告 | マネージャの登録処理が失敗しました。 |
| 3012 | 情報 | 仮想マシンサーバの追加処理を開始しました。 |
| 3013 | 情報 | 仮想マシンサーバの追加処理を完了しました。 |
| 3014 | 情報 | 仮想マシンサーバの追加処理をキャンセルしました。 |
| 3015 | 警告 | 仮想マシンサーバの追加処理が失敗しました。 |
| 3016 | 情報 | SEL 消去処理を開始しました。 |
| 3017 | 情報 | SEL 消去処理を完了しました。 |
| 3018 | 情報 | SEL 消去処理をキャンセルしました。 |
| 3019 | 警告 | SEL 消去処理が失敗しました。 |
| 3020 | 情報 | 仮想マシンの複製処理を開始しました。 |
| 3021 | 情報 | 仮想マシンの複製処理を完了しました。 |
| 3022 | 情報 | 仮想マシンの複製処理をキャンセルしました。 |
| 3023 | 警告 | 仮想マシンの複製処理が失敗しました。 |
| 3024 | 情報 | 全収集の実行処理を開始しました。 |
| 3025 | 情報 | 全収集の実行処理を完了しました。 |
| 3026 | 情報 | 全収集の実行処理をキャンセルしました。 |

| イベントID | 種類 | 説明 |
|--------|----|--------------------------------------|
| 3027 | 警告 | 全収集の実行処理が失敗しました。 |
| 3028 | 情報 | 指定されたグループ配下の収集処理を開始しました。 |
| 3029 | 情報 | 指定されたグループ配下の収集処理を完了しました。 |
| 3030 | 情報 | 指定されたグループ配下の収集処理をキャンセルしました。 |
| 3031 | 警告 | 指定されたグループ配下の収集処理が失敗しました。 |
| 3032 | 情報 | ロードバランサ情報の収集処理を開始しました。 |
| 3033 | 情報 | ロードバランサ情報の収集処理を完了しました。 |
| 3034 | 情報 | ロードバランサ情報の収集処理をキャンセルしました。 |
| 3035 | 警告 | ロードバランサ情報の収集処理が失敗しました。 |
| 3036 | 情報 | 指定されたマネージャ配下の収集を実行処理を開始しました。 |
| 3037 | 情報 | 指定されたマネージャ配下の収集を実行処理を完了しました。 |
| 3038 | 情報 | 指定されたマネージャ配下の収集を実行処理をキャンセルしました。 |
| 3039 | 警告 | 指定されたマネージャ配下の収集を実行処理が失敗しました。 |
| 3040 | 情報 | シナリオの収集処理を開始しました。 |
| 3041 | 情報 | シナリオの収集処理を完了しました。 |
| 3042 | 情報 | シナリオの収集処理をキャンセルしました。 |
| 3043 | 警告 | シナリオの収集処理が失敗しました。 |
| 3044 | 情報 | ストレージ情報の収集処理を開始しました。 |
| 3045 | 情報 | ストレージ情報の収集処理を完了しました。 |
| 3046 | 情報 | ストレージ情報の収集処理をキャンセルしました。 |
| 3047 | 警告 | ストレージ情報の収集処理が失敗しました。 |
| 3048 | 情報 | ネットワークデバイス(スイッチ)情報の収集処理を開始しました。 |
| 3049 | 情報 | ネットワークデバイス(スイッチ)情報の収集処理を完了しました。 |
| 3050 | 情報 | ネットワークデバイス(スイッチ)情報の収集処理をキャンセルしました。 |
| 3051 | 警告 | ネットワークデバイス(スイッチ)情報の収集処理が失敗しました。 |
| 3052 | 情報 | DiskVolume 接続処理を開始しました。 |
| 3053 | 情報 | DiskVolume 接続処理を完了しました。 |
| 3054 | 情報 | DiskVolume 接続処理をキャンセルしました。 |
| 3055 | 警告 | DiskVolume 接続処理が失敗しました。 |
| 3056 | 情報 | 仮想マシンサーバの Connection 接続処理を開始しました。 |
| 3057 | 情報 | 仮想マシンサーバの Connection 接続処理を完了しました。 |
| 3058 | 情報 | 仮想マシンサーバの Connection 接続処理をキャンセルしました。 |
| 3059 | 警告 | 仮想マシンサーバの Connection 接続処理が失敗しました。 |
| 3060 | 情報 | 仮想マシンのコピー処理を開始しました。 |
| 3061 | 情報 | 仮想マシンのコピー処理を完了しました。 |
| 3062 | 情報 | 仮想マシンのコピー処理をキャンセルしました。 |
| 3063 | 警告 | 仮想マシンのコピー処理が失敗しました。 |
| 3064 | 情報 | データストアの作成処理を開始しました。 |
| 3065 | 情報 | データストアの作成処理を完了しました。 |

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|----|----------------------------------|
| 3066 | 情報 | データストアの作成処理をキャンセルしました。 |
| 3067 | 警告 | データストアの作成処理が失敗しました。 |
| 3068 | 情報 | VLAN 作成処理を開始しました。 |
| 3069 | 情報 | VLAN 作成処理を完了しました。 |
| 3070 | 情報 | VLAN 作成処理をキャンセルしました。 |
| 3071 | 警告 | VLAN 作成処理が失敗しました。 |
| 3072 | 情報 | OS なしの仮想マシン作成処理を開始しました。 |
| 3073 | 情報 | OS なしの仮想マシン作成処理を完了しました。 |
| 3074 | 情報 | OS なしの仮想マシン作成処理をキャンセルしました。 |
| 3075 | 警告 | OS なしの仮想マシン作成処理が失敗しました。 |
| 3076 | 情報 | ロードバランサグループの作成処理を開始しました。 |
| 3077 | 情報 | ロードバランサグループの作成処理を完了しました。 |
| 3078 | 情報 | ロードバランサグループの作成処理をキャンセルしました。 |
| 3079 | 警告 | ロードバランサグループの作成処理が失敗しました。 |
| 3080 | 情報 | アカウントの登録処理を開始しました。 |
| 3081 | 情報 | アカウントの登録処理を完了しました。 |
| 3082 | 情報 | アカウントの登録処理をキャンセルしました。 |
| 3083 | 警告 | アカウントの登録処理が失敗しました。 |
| 3084 | 情報 | スナップショット作成処理を開始しました。 |
| 3085 | 情報 | スナップショット作成処理を完了しました。 |
| 3086 | 情報 | スナップショット作成処理をキャンセルしました。 |
| 3087 | 警告 | スナップショット作成処理が失敗しました。 |
| 3088 | 情報 | 指定されたスイッチへ VLAN を作成処理を開始しました。 |
| 3089 | 情報 | 指定されたスイッチへ VLAN を作成処理を完了しました。 |
| 3090 | 情報 | 指定されたスイッチへ VLAN を作成処理をキャンセルしました。 |
| 3091 | 警告 | 指定されたスイッチへ VLAN を作成処理が失敗しました。 |
| 3092 | 情報 | Datacenter の削除処理を開始しました。 |
| 3093 | 情報 | Datacenter の削除処理を完了しました。 |
| 3094 | 情報 | Datacenter の削除処理をキャンセルしました。 |
| 3095 | 警告 | Datacenter の削除処理が失敗しました。 |
| 3096 | 情報 | データストアの削除処理を開始しました。 |
| 3097 | 情報 | データストアの削除処理を完了しました。 |
| 3098 | 情報 | データストアの削除処理をキャンセルしました。 |
| 3099 | 警告 | データストアの削除処理が失敗しました。 |
| 3100 | 情報 | ディスクアレイの削除処理を開始しました。 |
| 3101 | 情報 | ディスクアレイの削除処理を完了しました。 |
| 3102 | 情報 | ディスクアレイの削除処理をキャンセルしました。 |
| 3103 | 警告 | ディスクアレイの削除処理が失敗しました。 |
| 3104 | 情報 | VLAN 削除処理を開始しました。 |

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|----|-----------------------------------|
| 3105 | 情報 | VLAN 削除処理を完了しました。 |
| 3106 | 情報 | VLAN 削除処理をキャンセルしました。 |
| 3107 | 警告 | VLAN 削除処理が失敗しました。 |
| 3108 | 情報 | イメージ削除処理を開始しました。 |
| 3109 | 情報 | イメージ削除処理を完了しました。 |
| 3110 | 情報 | イメージ削除処理をキャンセルしました。 |
| 3111 | 警告 | イメージ削除処理が失敗しました。 |
| 3112 | 情報 | ロードバランサグループの削除処理を開始しました。 |
| 3113 | 情報 | ロードバランサグループの削除処理を完了しました。 |
| 3114 | 情報 | ロードバランサグループの削除処理をキャンセルしました。 |
| 3115 | 警告 | ロードバランサグループの削除処理が失敗しました。 |
| 3116 | 情報 | マシンの論理化解除処理を開始しました。 |
| 3117 | 情報 | マシンの論理化解除処理を完了しました。 |
| 3118 | 情報 | マシンの論理化解除処理をキャンセルしました。 |
| 3119 | 警告 | マシンの論理化解除処理が失敗しました。 |
| 3120 | 情報 | アカウントの削除処理を開始しました。 |
| 3121 | 情報 | アカウントの削除処理を完了しました。 |
| 3122 | 情報 | アカウントの削除処理をキャンセルしました。 |
| 3123 | 警告 | アカウントの削除処理が失敗しました。 |
| 3124 | 情報 | マネージャの削除処理を開始しました。 |
| 3125 | 情報 | マネージャの削除処理を完了しました。 |
| 3126 | 情報 | マネージャの削除処理をキャンセルしました。 |
| 3127 | 警告 | マネージャの削除処理が失敗しました。 |
| 3128 | 情報 | スナップショット削除処理を開始しました。 |
| 3129 | 情報 | スナップショット削除処理を完了しました。 |
| 3130 | 情報 | スナップショット削除処理をキャンセルしました。 |
| 3131 | 警告 | スナップショット削除処理が失敗しました。 |
| 3132 | 情報 | テンプレートの削除処理を開始しました。 |
| 3133 | 情報 | テンプレートの削除処理を完了しました。 |
| 3134 | 情報 | テンプレートの削除処理をキャンセルしました。 |
| 3135 | 警告 | テンプレートの削除処理が失敗しました。 |
| 3136 | 情報 | 仮想マシンサーバの削除処理を開始しました。 |
| 3137 | 情報 | 仮想マシンサーバの削除処理を完了しました。 |
| 3138 | 情報 | 仮想マシンサーバの削除処理をキャンセルしました。 |
| 3139 | 警告 | 仮想マシンサーバの削除処理が失敗しました。 |
| 3140 | 情報 | 指定された VLAN をスイッチから削除処理を開始しました。 |
| 3141 | 情報 | 指定された VLAN をスイッチから削除処理を完了しました。 |
| 3142 | 情報 | 指定された VLAN をスイッチから削除処理をキャンセルしました。 |
| 3143 | 警告 | 指定された VLAN をスイッチから削除処理が失敗しました。 |

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|----|--------------------------------------|
| 3144 | 情報 | 指定された VLAN の接続を解除します。処理を開始しました。 |
| 3145 | 情報 | 指定された VLAN の接続を解除します。処理を完了しました。 |
| 3146 | 情報 | 指定された VLAN の接続を解除します。処理をキャンセルしました。 |
| 3147 | 警告 | 指定された VLAN の接続を解除します。処理が失敗しました。 |
| 3148 | 情報 | DiskVolume 切断処理を開始しました。 |
| 3149 | 情報 | DiskVolume 切断処理を完了しました。 |
| 3150 | 情報 | DiskVolume 切断処理をキャンセルしました。 |
| 3151 | 警告 | DiskVolume 切断処理が失敗しました。 |
| 3152 | 情報 | 仮想マシンサーバの Connection 切断処理を開始しました。 |
| 3153 | 情報 | 仮想マシンサーバの Connection 切断処理を完了しました。 |
| 3154 | 情報 | 仮想マシンサーバの Connection 切断処理をキャンセルしました。 |
| 3155 | 警告 | 仮想マシンサーバの Connection 切断処理が失敗しました。 |
| 3156 | 情報 | ローカルスクリプトの実行処理を開始しました。 |
| 3157 | 情報 | ローカルスクリプトの実行処理を完了しました。 |
| 3158 | 情報 | ローカルスクリプトの実行処理をキャンセルしました。 |
| 3159 | 警告 | ローカルスクリプトの実行処理が失敗しました。 |
| 3160 | 情報 | センサー診断処理を開始しました。 |
| 3161 | 情報 | センサー診断処理を完了しました。 |
| 3162 | 情報 | センサー診断処理をキャンセルしました。 |
| 3163 | 警告 | センサー診断処理が失敗しました。 |
| 3164 | 情報 | 指定マシンの診断処理を開始しました。 |
| 3165 | 情報 | 指定マシンの診断処理を完了しました。 |
| 3166 | 情報 | 指定マシンの診断処理をキャンセルしました。 |
| 3167 | 警告 | 指定マシンの診断処理が失敗しました。 |
| 3168 | 情報 | マシンへの LED 消灯要求処理を開始しました。 |
| 3169 | 情報 | マシンへの LED 消灯要求処理を完了しました。 |
| 3170 | 情報 | マシンへの LED 消灯要求処理をキャンセルしました。 |
| 3171 | 警告 | マシンへの LED 消灯要求処理が失敗しました。 |
| 3172 | 情報 | マシンへの LED 点灯要求処理を開始しました。 |
| 3173 | 情報 | マシンへの LED 点灯要求処理を完了しました。 |
| 3174 | 情報 | マシンへの LED 点灯要求処理をキャンセルしました。 |
| 3175 | 警告 | マシンへの LED 点灯要求処理が失敗しました。 |
| 3176 | 情報 | ディスクアレイの編集処理を開始しました。 |
| 3177 | 情報 | ディスクアレイの編集処理を完了しました。 |
| 3178 | 情報 | ディスクアレイの編集処理をキャンセルしました。 |
| 3179 | 警告 | ディスクアレイの編集処理が失敗しました。 |
| 3180 | 情報 | DiskVolume の変更処理を開始しました。 |
| 3181 | 情報 | DiskVolume の変更処理を完了しました。 |
| 3182 | 情報 | DiskVolume の変更処理をキャンセルしました。 |

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|----|---|
| 3183 | 警告 | DiskVolume の変更処理が失敗しました。 |
| 3184 | 情報 | ロードバランサグループの編集処理を開始しました。 |
| 3185 | 情報 | ロードバランサグループの編集処理を完了しました。 |
| 3186 | 情報 | ロードバランサグループの編集処理をキャンセルしました。 |
| 3187 | 警告 | ロードバランサグループの編集処理が失敗しました。 |
| 3188 | 情報 | マネージャ情報の更新処理を開始しました。 |
| 3189 | 情報 | マネージャ情報の更新処理を完了しました。 |
| 3190 | 情報 | マネージャ情報の更新処理をキャンセルしました。 |
| 3191 | 警告 | マネージャ情報の更新処理が失敗しました。 |
| 3192 | 情報 | スナップショット編集処理を開始しました。 |
| 3193 | 情報 | スナップショット編集処理を完了しました。 |
| 3194 | 情報 | スナップショット編集処理をキャンセルしました。 |
| 3195 | 警告 | スナップショット編集処理が失敗しました。 |
| 3196 | 情報 | VLAN 編集処理を開始しました。 |
| 3197 | 情報 | VLAN 編集処理を完了しました。 |
| 3198 | 情報 | VLAN 編集処理をキャンセルしました。 |
| 3199 | 警告 | VLAN 編集処理が失敗しました。 |
| 3200 | 情報 | 仮想マシンサーバの移動処理を開始しました。 |
| 3201 | 情報 | 仮想マシンサーバの移動処理を完了しました。 |
| 3202 | 情報 | 仮想マシンサーバの移動処理をキャンセルしました。 |
| 3203 | 警告 | 仮想マシンサーバの移動処理が失敗しました。 |
| 3204 | 情報 | VM サーバの復旧処理を開始しました。 |
| 3205 | 情報 | VM サーバの復旧処理を完了しました。 |
| 3206 | 情報 | VM サーバの復旧処理をキャンセルしました。 |
| 3207 | 警告 | VM サーバの復旧処理が失敗しました。 |
| 3208 | 情報 | DiskVolume の作成処理を開始しました。 |
| 3209 | 情報 | DiskVolume の作成処理を完了しました。 |
| 3210 | 情報 | DiskVolume の作成処理をキャンセルしました。 |
| 3211 | 警告 | DiskVolume の作成処理が失敗しました。 |
| 3212 | 情報 | 指定 DiskArray の情報収集処理を開始しました。 |
| 3213 | 情報 | 指定 DiskArray の情報収集処理を完了しました。 |
| 3214 | 情報 | 指定 DiskArray の情報収集処理をキャンセルしました。 |
| 3215 | 警告 | 指定 DiskArray の情報収集処理が失敗しました。 |
| 3216 | 情報 | 収集を利用して指定マシンの情報を更新処理を開始しました。 |
| 3217 | 情報 | 収集を利用して指定マシンの情報を更新処理を完了しました。 |
| 3218 | 情報 | 収集を利用して指定マシンの情報を更新処理をキャンセルしました。 |
| 3219 | 警告 | 収集を利用して指定マシンの情報を更新処理が失敗しました。 |
| 3220 | 情報 | 収集を利用して指定ネットワークデバイス(スイッチ)の情報を更新処理を開始しました。 |
| 3221 | 情報 | 収集を利用して指定ネットワークデバイス(スイッチ)の情報を更新処理を完了しました。 |

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|----|--|
| 3222 | 情報 | 収集を利用して指定ネットワークデバイス(スイッチ)の情報を更新処理をキャンセルしました。 |
| 3223 | 警告 | 収集を利用して指定ネットワークデバイス(スイッチ)の情報を更新処理が失敗しました。 |
| 3224 | 情報 | DeploymentManager にマシン登録処理を開始しました。 |
| 3225 | 情報 | DeploymentManager にマシン登録処理を完了しました。 |
| 3226 | 情報 | DeploymentManager にマシン登録処理をキャンセルしました。 |
| 3227 | 警告 | DeploymentManager にマシン登録処理が失敗しました。 |
| 3228 | 情報 | VLAN にポートを追加処理を開始しました。 |
| 3229 | 情報 | VLAN にポートを追加処理を完了しました。 |
| 3230 | 情報 | VLAN にポートを追加処理をキャンセルしました。 |
| 3231 | 警告 | VLAN にポートを追加処理が失敗しました。 |
| 3232 | 情報 | VLAN からマシンを解除処理を開始しました。 |
| 3233 | 情報 | VLAN からマシンを解除処理を完了しました。 |
| 3234 | 情報 | VLAN からマシンを解除処理をキャンセルしました。 |
| 3235 | 警告 | VLAN からマシンを解除処理が失敗しました。 |
| 3236 | 情報 | HBA とディスクアレイの関連付け解除処理を開始しました。 |
| 3237 | 情報 | HBA とディスクアレイの関連付け解除処理を完了しました。 |
| 3238 | 情報 | HBA とディスクアレイの関連付け解除処理をキャンセルしました。 |
| 3239 | 警告 | HBA とディスクアレイの関連付け解除処理が失敗しました。 |
| 3240 | 情報 | スナップショット復元処理を開始しました。 |
| 3241 | 情報 | スナップショット復元処理を完了しました。 |
| 3242 | 情報 | スナップショット復元処理をキャンセルしました。 |
| 3243 | 警告 | スナップショット復元処理が失敗しました。 |
| 3244 | 情報 | ストレージ/データストアのスキャン処理を開始しました。 |
| 3245 | 情報 | ストレージ/データストアのスキャン処理を完了しました。 |
| 3246 | 情報 | ストレージ/データストアのスキャン処理をキャンセルしました。 |
| 3247 | 警告 | ストレージ/データストアのスキャン処理が失敗しました。 |
| 3248 | 情報 | Datacenter 名変更処理を開始しました。 |
| 3249 | 情報 | Datacenter 名変更処理を完了しました。 |
| 3250 | 情報 | Datacenter 名変更処理をキャンセルしました。 |
| 3251 | 警告 | Datacenter 名変更処理が失敗しました。 |
| 3252 | 情報 | マシンに Degraded Status を設定処理を開始しました。 |
| 3253 | 情報 | マシンに Degraded Status を設定処理を完了しました。 |
| 3254 | 情報 | マシンに Degraded Status を設定処理をキャンセルしました。 |
| 3255 | 警告 | マシンに Degraded Status を設定処理が失敗しました。 |
| 3256 | 情報 | VLAN をマシンへ登録処理を開始しました。 |
| 3257 | 情報 | VLAN をマシンへ登録処理を完了しました。 |
| 3258 | 情報 | VLAN をマシンへ登録処理をキャンセルしました。 |
| 3259 | 警告 | VLAN をマシンへ登録処理が失敗しました。 |
| 3260 | 情報 | マシンに Faulted Status を設定処理を開始しました。 |

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|----|---|
| 3261 | 情報 | マシンに Faulted Status を設定処理を完了しました。 |
| 3262 | 情報 | マシンに Faulted Status を設定処理をキャンセルしました。 |
| 3263 | 警告 | マシンに Faulted Status を設定処理が失敗しました。 |
| 3264 | 情報 | HBA とディスクアレイの関連付け処理を開始しました。 |
| 3265 | 情報 | HBA とディスクアレイの関連付け処理を完了しました。 |
| 3266 | 情報 | HBA とディスクアレイの関連付け処理をキャンセルしました。 |
| 3267 | 警告 | HBA とディスクアレイの関連付け処理が失敗しました。 |
| 3268 | 情報 | マシンに Ready ステータスを設定処理を開始しました。 |
| 3269 | 情報 | マシンに Ready ステータスを設定処理を完了しました。 |
| 3270 | 情報 | マシンに Ready ステータスを設定処理をキャンセルしました。 |
| 3271 | 警告 | マシンに Ready ステータスを設定処理が失敗しました。 |
| 3272 | 情報 | マシンのメンテナンスステータスを変更処理を開始しました。 |
| 3273 | 情報 | マシンのメンテナンスステータスを変更処理を完了しました。 |
| 3274 | 情報 | マシンのメンテナンスステータスを変更処理をキャンセルしました。 |
| 3275 | 警告 | マシンのメンテナンスステータスを変更処理が失敗しました。 |
| 3276 | 情報 | 仮想マシン構成変更処理を開始しました。 |
| 3277 | 情報 | 仮想マシン構成変更処理を完了しました。 |
| 3278 | 情報 | 仮想マシン構成変更処理をキャンセルしました。 |
| 3279 | 警告 | 仮想マシン構成変更処理が失敗しました。 |
| 3280 | 情報 | VMS 状態、センサー状態を基にした総合診断処理を開始しました。 |
| 3281 | 情報 | VMS 状態、センサー状態を基にした総合診断処理を完了しました。 |
| 3282 | 情報 | VMS 状態、センサー状態を基にした総合診断処理をキャンセルしました。 |
| 3283 | 警告 | VMS 状態、センサー状態を基にした総合診断処理が失敗しました。 |
| 3284 | 情報 | DiskVolume の削除処理を開始しました。 |
| 3285 | 情報 | DiskVolume の削除処理を完了しました。 |
| 3286 | 情報 | DiskVolume の削除処理をキャンセルしました。 |
| 3287 | 警告 | DiskVolume の削除処理が失敗しました。 |
| 3288 | 情報 | DeploymentManager からマシンを削除処理を開始しました。 |
| 3289 | 情報 | DeploymentManager からマシンを削除処理を完了しました。 |
| 3290 | 情報 | DeploymentManager からマシンを削除処理をキャンセルしました。 |
| 3291 | 警告 | DeploymentManager からマシンを削除処理が失敗しました。 |
| 3292 | 情報 | VLAN からポートを解除処理を開始しました。 |
| 3293 | 情報 | VLAN からポートを解除処理を完了しました。 |
| 3294 | 情報 | VLAN からポートを解除処理をキャンセルしました。 |
| 3295 | 警告 | VLAN からポートを解除処理が失敗しました。 |
| 3296 | 情報 | アカウントの更新処理を開始しました。 |
| 3297 | 情報 | アカウントの更新処理を完了しました。 |
| 3298 | 情報 | アカウントの更新処理をキャンセルしました。 |
| 3299 | 警告 | アカウントの更新処理が失敗しました。 |

| イベントID | 種類 | 説明 |
|--------|----|---------------------------------------|
| 3300 | 情報 | DPM にグループ編集を通知する処理を開始しました。 |
| 3301 | 情報 | DPM にグループ編集を通知する処理を完了しました。 |
| 3302 | 情報 | DPM にグループ編集を通知する処理をキャンセルしました。 |
| 3303 | 警告 | DPM にグループ編集を通知する処理が失敗しました。 |
| 3304 | 情報 | DPM にグループ移動を通知する処理を開始しました。 |
| 3305 | 情報 | DPM にグループ移動を通知する処理を完了しました。 |
| 3306 | 情報 | DPM にグループ移動を通知する処理をキャンセルしました。 |
| 3307 | 警告 | DPM にグループ移動を通知する処理が失敗しました。 |
| 3308 | 情報 | DPM にマシンのグループ登録情報を通知する処理を開始しました。 |
| 3309 | 情報 | DPM にマシンのグループ登録情報を通知する処理を完了しました。 |
| 3310 | 情報 | DPM にマシンのグループ登録情報を通知する処理をキャンセルしました。 |
| 3311 | 警告 | DPM にマシンのグループ登録情報を通知する処理が失敗しました。 |
| 3312 | 情報 | DPM にマシンのグループ登録情報を通知する処理を開始しました。 |
| 3313 | 情報 | DPM にマシンのグループ登録情報を通知する処理を完了しました。 |
| 3314 | 情報 | DPM にマシンのグループ登録情報を通知する処理をキャンセルしました。 |
| 3315 | 警告 | DPM にマシンのグループ登録情報を通知する処理が失敗しました。 |
| 3316 | 情報 | DPM にマシン移動を通知する処理を開始しました。 |
| 3317 | 情報 | DPM にマシン移動を通知する処理を完了しました。 |
| 3318 | 情報 | DPM にマシン移動を通知する処理をキャンセルしました。 |
| 3319 | 警告 | DPM にマシン移動を通知する処理が失敗しました。 |
| 3320 | 情報 | ロードバランサグループからリアルサーバを解除する処理を開始しました。 |
| 3321 | 情報 | ロードバランサグループからリアルサーバを解除する処理を完了しました。 |
| 3322 | 情報 | ロードバランサグループからリアルサーバを解除する処理をキャンセルしました。 |
| 3323 | 警告 | ロードバランサグループからリアルサーバを解除する処理が失敗しました。 |
| 3324 | 情報 | データストア上のファイルを削除します。処理を開始しました。 |
| 3325 | 情報 | データストア上のファイルを削除します。処理を完了しました。 |
| 3326 | 情報 | データストア上のファイルを削除します。処理をキャンセルしました。 |
| 3327 | 警告 | データストア上のファイルを削除します。処理が失敗しました。 |
| 3328 | 情報 | ファイアウォール情報の収集処理を開始しました。 |
| 3329 | 情報 | ファイアウォール情報の収集処理を完了しました。 |
| 3330 | 情報 | ファイアウォール情報の収集処理をキャンセルしました。 |
| 3331 | 警告 | ファイアウォール情報の収集処理が失敗しました。 |
| 3332 | 情報 | ファイアウォール設定を構成します。処理を開始しました。 |
| 3333 | 情報 | ファイアウォール設定を構成します。処理を完了しました。 |
| 3334 | 情報 | ファイアウォール設定を構成します。処理をキャンセルしました。 |
| 3335 | 警告 | ファイアウォール設定を構成します。処理が失敗しました。 |
| 3336 | 情報 | 仮想マシンをインポートする処理を開始しました。 |
| 3337 | 情報 | 仮想マシンをインポートする処理を完了しました。 |
| 3338 | 情報 | 仮想マシンをインポートする処理をキャンセルしました。 |

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|----|--|
| 3339 | 警告 | 仮想マシンをインポートする処理が失敗しました。 |
| 3340 | 情報 | 仮想マシンをエクスポートする処理を開始しました。 |
| 3341 | 情報 | 仮想マシンをエクスポートする処理を完了しました。 |
| 3342 | 情報 | 仮想マシンをエクスポートする処理をキャンセルしました。 |
| 3343 | 警告 | 仮想マシンをエクスポートする処理が失敗しました。 |
| 3344 | 情報 | ファイルのアップロードする処理を開始しました。 |
| 3345 | 情報 | ファイルのアップロードする処理を完了しました。 |
| 3346 | 情報 | ファイルのアップロードする処理をキャンセルしました。 |
| 3347 | 警告 | ファイルのアップロードする処理が失敗しました。 |
| 3348 | 情報 | ファイルのダウンロードする処理を開始しました。 |
| 3349 | 情報 | ファイルのダウンロードする処理を完了しました。 |
| 3350 | 情報 | ファイルのダウンロードする処理をキャンセルしました。 |
| 3351 | 警告 | ファイルのダウンロードする処理が失敗しました。 |
| 3352 | 情報 | P-Flow 設定を適用する処理を開始しました。 |
| 3353 | 情報 | P-Flow 設定を適用する処理を完了しました。 |
| 3354 | 情報 | P-Flow 設定を適用する処理をキャンセルしました。 |
| 3355 | 警告 | P-Flow 設定を適用する処理が失敗しました。 |
| 3356 | 情報 | P-Flow 設定を構成する処理を開始しました。 |
| 3357 | 情報 | P-Flow 設定を構成する処理を完了しました。 |
| 3358 | 情報 | P-Flow 設定を構成する処理をキャンセルしました。 |
| 3359 | 警告 | P-Flow 設定を構成する処理が失敗しました。 |
| 3360 | 情報 | LDAP サーバとの同期処理を開始しました。 |
| 3361 | 情報 | LDAP サーバとの同期処理を完了しました。 |
| 3362 | 情報 | LDAP サーバとの同期処理をキャンセルしました。 |
| 3363 | 警告 | LDAP サーバとの同期処理が失敗しました。 |
| 3364 | 情報 | 指定マシンに対してソフトウェアを配布処理を開始しました。 |
| 3365 | 情報 | 指定マシンに対してソフトウェアを配布処理を完了しました。 |
| 3366 | 情報 | 指定マシンに対してソフトウェアを配布処理をキャンセルしました。 |
| 3367 | 警告 | 指定マシンに対してソフトウェアを配布処理が失敗しました。 |
| 3368 | 情報 | 指定された VXLAN スコープと VXLAN を構成処理を開始しました。 |
| 3369 | 情報 | 指定された VXLAN スコープと VXLAN を構成処理を完了しました。 |
| 3370 | 情報 | 指定された VXLAN スコープと VXLAN を構成処理をキャンセルしました。 |
| 3371 | 警告 | 指定された VXLAN スコープと VXLAN を構成処理が失敗しました。 |
| 3372 | 情報 | データストアのマウントを開始しました。 |
| 3373 | 情報 | データストアのマウントを完了しました。 |
| 3374 | 情報 | データストアのマウントをキャンセルしました。 |
| 3375 | 警告 | データストアのマウントが失敗しました。 |
| 3376 | 情報 | データストアのアンマウントを開始しました。 |
| 3377 | 情報 | データストアのアンマウントを完了しました。 |

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|----|--------------------------------------|
| 3378 | 情報 | データストアのアンマウントをキャンセルしました。 |
| 3379 | 警告 | データストアのアンマウントが失敗しました。 |
| 3380 | 情報 | CIM Indication の受信設定の登録処理を開始しました。 |
| 3381 | 情報 | CIM Indication の受信設定の登録処理を完了しました。 |
| 3382 | 情報 | CIM Indication の受信設定の登録処理をキャンセルしました。 |
| 3383 | 警告 | CIM Indication の受信設定の登録処理が失敗しました。 |
| 3384 | 情報 | CIM Indication の受信設定の解除処理を開始しました。 |
| 3385 | 情報 | CIM Indication の受信設定の解除処理を完了しました。 |
| 3386 | 情報 | CIM Indication の受信設定の解除処理をキャンセルしました。 |
| 3387 | 警告 | CIM Indication の受信設定の解除処理が失敗しました。 |
| 3388 | 情報 | テンプレート作成を開始しました。 |
| 3389 | 情報 | テンプレート作成を完了しました。 |
| 3390 | 情報 | テンプレート作成をキャンセルしました。 |
| 3391 | 警告 | テンプレート作成が失敗しました。 |
| 3392 | 情報 | イメージ作成を開始しました。 |
| 3393 | 情報 | イメージ作成を完了しました。 |
| 3394 | 情報 | イメージ作成をキャンセルしました。 |
| 3395 | 警告 | イメージ作成が失敗しました。 |
| 3396 | 情報 | テンプレートのインポートを開始しました。 |
| 3397 | 情報 | テンプレートのインポートを完了しました。 |
| 3398 | 情報 | テンプレートのインポートをキャンセルしました。 |
| 3399 | 警告 | テンプレートのインポートが失敗しました。 |
| 3400 | 情報 | テンプレートのエクスポートを開始しました。 |
| 3401 | 情報 | テンプレートのエクスポートを完了しました。 |
| 3402 | 情報 | テンプレートのエクスポートをキャンセルしました。 |
| 3403 | 警告 | テンプレートのエクスポートが失敗しました。 |
| 3404 | 情報 | ストレージプールの変更処理を開始しました。 |
| 3405 | 情報 | ストレージプールの変更処理を完了しました。 |
| 3406 | 情報 | ストレージプールの変更処理をキャンセルしました。 |
| 3407 | 警告 | ストレージプールの変更処理が失敗しました。 |
| 3408 | 情報 | DPM へのマシン情報の更新処理を開始しました。 |
| 3409 | 情報 | DPM へのマシン情報の更新処理を完了しました。 |
| 3410 | 警告 | DPM へのマシン情報の更新処理が失敗しました。 |
| 3411 | 情報 | 指定された P-Flow の構成変更を開始しました。 |
| 3412 | 情報 | 指定された P-Flow の構成変更を完了しました。 |
| 3413 | 情報 | 指定された P-Flow の構成変更をキャンセルしました。 |
| 3414 | 警告 | 指定された P-Flow の構成変更が失敗しました。 |
| 3415 | 情報 | ジョブ完了待ち処理を開始しました。 |
| 3416 | 情報 | ジョブ完了待ち処理を完了しました。 |

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|----|---------------------------|
| 3417 | 情報 | ジョブ完了待ち処理をキャンセルしました。 |
| 3418 | 警告 | ジョブ完了待ち処理が失敗しました。 |
| 3419 | 情報 | デバイス診断を開始しました。 |
| 3420 | 情報 | デバイス診断を完了しました。 |
| 3421 | 情報 | デバイス診断をキャンセルしました。 |
| 3422 | 警告 | デバイス診断が失敗しました。 |
| 3423 | 情報 | 定義/設定情報のロード処理を開始しました。 |
| 3424 | 情報 | 定義/設定情報のロード処理を完了しました。 |
| 3425 | 情報 | 定義/設定情報のロード処理をキャンセルしました。 |
| 3426 | 警告 | 定義/設定情報のロード処理が失敗しました。 |
| 3427 | 情報 | データストアタグの更新処理を開始しました。 |
| 3428 | 情報 | データストアタグの更新処理を完了しました。 |
| 3429 | 情報 | データストアタグの更新処理をキャンセルしました。 |
| 3430 | 警告 | データストアタグの更新処理が失敗しました。 |
| 3431 | 情報 | ISO ファイルの作成処理を開始しました。 |
| 3432 | 情報 | ISO ファイルの作成処理を完了しました。 |
| 3433 | 情報 | ISO ファイルの作成処理をキャンセルしました。 |
| 3434 | 警告 | ISO ファイルの作成処理が失敗しました。 |
| 3435 | 情報 | DPM のシナリオ作成処理を開始しました。 |
| 3436 | 情報 | DPM のシナリオ作成処理を完了しました。 |
| 3437 | 情報 | DPM のシナリオ作成処理をキャンセルしました。 |
| 3438 | 警告 | DPM のシナリオ作成処理が失敗しました。 |
| 3439 | 情報 | DPM のシナリオ削除処理を開始しました。 |
| 3440 | 情報 | DPM のシナリオ削除処理を完了しました。 |
| 3441 | 情報 | DPM のシナリオ削除処理をキャンセルしました。 |
| 3442 | 警告 | DPM のシナリオ削除処理が失敗しました。 |
| 3443 | 情報 | DPM のシナリオ更新処理を開始しました。 |
| 3444 | 情報 | DPM のシナリオ更新処理を完了しました。 |
| 3445 | 情報 | DPM のシナリオ更新処理をキャンセルしました。 |
| 3446 | 警告 | DPM のシナリオ更新処理が失敗しました。 |
| 3447 | 情報 | 接続先の電源の ON 処理を開始しました。 |
| 3448 | 情報 | 接続先の電源の ON 処理を完了しました。 |
| 3449 | 情報 | 接続先の電源の ON 処理をキャンセルしました。 |
| 3450 | 警告 | 接続先の電源の ON 処理が失敗しました。 |
| 3451 | 情報 | 接続先の電源の OFF 処理を開始しました。 |
| 3452 | 情報 | 接続先の電源の OFF 処理を完了しました。 |
| 3453 | 情報 | 接続先の電源の OFF 処理をキャンセルしました。 |
| 3454 | 警告 | 接続先の電源の OFF 処理が失敗しました。 |
| 3455 | 情報 | 接続先の IP アドレスの変更処理を開始しました。 |

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|----|----------------------------------|
| 3456 | 情報 | 接続先の IP アドレスの変更処理を完了しました。 |
| 3457 | 情報 | 接続先の IP アドレスの変更処理をキャンセルしました。 |
| 3458 | 警告 | 接続先の IP アドレスの変更処理が失敗しました。 |
| 3459 | 情報 | 接続先のユーザの登録処理を開始しました。 |
| 3460 | 情報 | 接続先のユーザの登録処理を完了しました。 |
| 3461 | 情報 | 接続先のユーザの登録処理をキャンセルしました。 |
| 3462 | 警告 | 接続先のユーザの登録処理が失敗しました。 |
| 3463 | 情報 | 接続先のユーザの変更処理を開始しました。 |
| 3464 | 情報 | 接続先のユーザの変更処理を完了しました。 |
| 3465 | 情報 | 接続先のユーザの変更処理をキャンセルしました。 |
| 3466 | 警告 | 接続先のユーザの変更処理が失敗しました。 |
| 3467 | 情報 | 接続先の通報情報の設定処理を開始しました。 |
| 3468 | 情報 | 接続先の通報情報の設定処理を完了しました。 |
| 3469 | 情報 | 接続先の通報情報の設定処理をキャンセルしました。 |
| 3470 | 警告 | 接続先の通報情報の設定処理が失敗しました。 |
| 3471 | 情報 | ログの収集処理を開始しました。 |
| 3472 | 情報 | ログの収集処理を完了しました。 |
| 3473 | 情報 | ログの収集処理をキャンセルしました。 |
| 3474 | 警告 | ログの収集処理が失敗しました。 |
| 3475 | 情報 | ディスクグループをマシンに追加する処理を開始しました。 |
| 3476 | 情報 | ディスクグループをマシンに追加する処理を完了しました。 |
| 3477 | 情報 | ディスクグループをマシンに追加する処理をキャンセルしました。 |
| 3478 | 警告 | ディスクグループをマシンに追加する処理が失敗しました。 |
| 3479 | 情報 | ディスクをディスクグループに追加する処理を開始しました。 |
| 3480 | 情報 | ディスクをディスクグループに追加する処理を完了しました。 |
| 3481 | 情報 | ディスクをディスクグループに追加する処理をキャンセルしました。 |
| 3482 | 警告 | ディスクをディスクグループに追加する処理が失敗しました。 |
| 3483 | 情報 | ディスクグループをマシンから削除する処理を開始しました。 |
| 3484 | 情報 | ディスクグループをマシンから削除する処理を完了しました。 |
| 3485 | 情報 | ディスクグループをマシンから削除する処理をキャンセルしました。 |
| 3486 | 警告 | ディスクグループをマシンから削除する処理が失敗しました。 |
| 3487 | 情報 | ディスクをディスクグループから削除する処理を開始しました。 |
| 3488 | 情報 | ディスクをディスクグループから削除する処理を完了しました。 |
| 3489 | 情報 | ディスクをディスクグループから削除する処理をキャンセルしました。 |
| 3490 | 警告 | ディスクをディスクグループから削除する処理が失敗しました。 |
| 3491 | 情報 | デバイスの LED 制御処理を開始しました。 |
| 3492 | 情報 | デバイスの LED 制御処理を完了しました。 |
| 3493 | 情報 | デバイスの LED 制御処理をキャンセルしました。 |
| 3494 | 警告 | デバイスの LED 制御処理が失敗しました。 |

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|--------------|----|--|
| 3495 (※4) | 情報 | Pod のスケジューリング設定の変更を開始しました。 |
| 3496 (※4) | 情報 | Pod のスケジューリング設定の変更を完了しました。 |
| 3497 (※4) | 情報 | Pod のスケジューリング設定の変更をキャンセルしました。 |
| 3498 (※4) | 警告 | Pod のスケジューリング設定の変更が失敗しました。 |
| 7000 | 情報 | ユーザ("ユーザ名")が、マシン("マシン名")のメンテナンスステータスを[On]に設定しました。 |
| 7001 | 情報 | ユーザ("ユーザ名")が、マシン("マシン名")のメンテナンスステータスを[OFF]に設定しました。 |
| 7002 | 情報 | ユーザ("ユーザ名")が、マシン("マシン名")の故障状態を解除しました。 |
| 7003 | 情報 | ユーザ("ユーザ名")が、マシン("マシン名")の実行結果エラーをリセットしました。 |

※1: イベント ID : 502 について、SigmaSystemCenter 3.0 から、既存で ESMPRO 側に登録していた ID=502 の通報登録では認識されなくなりました。イベント ID : 502 を ESMPRO で認識させるためには、ESMPRO/ServerAgent のコントロールパネルより、[全般] タブの [通報設定] をクリックして通報設定ツールを起動します。

ESMPRO/ServerAgentService の場合は、[スタート] メニューから [通報設定] をクリックします。アプリケーションを右クリックし、表示される [監視イベントの指定(S)] を選択し、監視イベントの指定画面を起動します。[ソース名(S)] に「PVM」を指定し、[イベント ID(E)] より、「緑色のアイコンの ID=502」を [監視イベント ID(M)] に追加してください。

※2: 種類が "情報" のメッセージについては、対象処理の結果に影響しないメッセージを通知します。(例: 全仮想マシンを移動アクションに対し、対象仮想マシンサーバ上に移動すべき仮想マシンが存在しない場合など)

種類が "警告" のメッセージについては、対象処理における結果に重大な影響があるメッセージを通知します。(例: ロードバランスアクションに対し、高負荷解消に至らなかった場合など)

※3: VM 配置情報適用関連のイベントについて、キーワード欄の出力は、常に空欄となります。キーワードを確認する場合は、イベントメッセージに出力される Keyword の情報を確認してください。

※4: このイベントは、SigmaSystemCenter 3.9 で追加になりました。

※ 説明欄の "管理 ID" は、実行されたアクションのジョブの管理番号が出力されます。付加情報の [JobId] と同じ情報となります。

< イベント ID が 51X、52X、53X、54X の出力メッセージについて >

イベント ID が 51X、52X、53X、54X の出力メッセージには、以下の例のように付加情報が追記されます。

例) イベント ID : 541 のメッセージ出力例

通報によるアクション (SetFaultedStatus) が完了しました。管理 ID:00049-01

```

[Date(Occurred)] 2017/03/07 16:53:31
[Date(Accepted)] 2017/03/07 16:53:33
[EventNumber] RE00144
[EventType] Information
[HardwareParts] 電源状態(不明)
[EventCategory] TargetDown
[EventSource] VC[https://192.168.10.220:50443/sdk] DataCenter[dataCenterB] ESX[192.168.220.142] VM[host10]
[Provider] VMwareProvider
[Provider(ID)] VMwareProvider
[Event] VM on VMS in DC is powered off
[EventMessage] dataCenterB の 192.168.220.142 の host10 がパワーオフ状態です
[URL(Event)] http://xxxxx/Provisioning/Default.aspx?type=event&id=RE00144
[URL(Target)] http://xxxxx/Provisioning/Default.aspx?type=machine&id=6854ede9-c8df-d621-3152-004056b77562
[GroupName] ¥¥yyy¥vv
[PolicyName] XXX 用ポリシー
[JobId] 00049-01

```

```

[ActionSummary] マシンに Faulted Status を設定
[ActionDescription] マシン設定/ ステータス設定 故障
[TargetMachineName(0):(Machine)] host10
[TargetMachineUnitName(0):(Machine)]
[TargetMachineUUID(0):(Machine)] 42176ffd-60d3-3133-8bf2-b1c048215206

```

(Machine) is ステータスを設定するマシンを指定します。

追加される付加情報は、以下の通りです。

| 付加情報名 | 説明 | イベント ID: 51X, 52X | イベント ID: 53X, 54X |
|------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| [Date(Occurred)] | 下記の通報元の製品・コンポーネントでイベントが発生した日時 <ul style="list-style-type: none"> ▪ SystemMonitorEvent ▪ OobManagement ▪ VMwareProvider ▪ HyperVProvider ▪ RescueVM ▪ Indication ▪ StorageProvider 上記以外の通報元のイベントについては、本情報は表示されません。 | ○ | ○ |
| [Date(Accepted)] | SigmaSystemCenter のイベントの受付日時 Web コンソールの「イベント履歴」画面の [受付日時] で表示されます。 | ○ | ○ |
| [EventNumber] | 通報のあったイベントの管理番号 | ○ | ○ |
| [EventLevel] | 下記の通報元の製品・コンポーネントにおけるイベントのエラーレベル <ul style="list-style-type: none"> ▪ SystemMonitorEvent ▪ VMwareProvider ▪ OobManagement ▪ Indication ▪ RescueVM | ○ | ○ |

| 付加情報名 | 説明 | イベント ID: 51X, 52X | イベント ID: 53X, 54X |
|---------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| | <p>上記以外の通報元のイベントについては、本情報は表示されません。 発生イベントについて、通報元の製品・コンポーネント上のエラーレベルを確認する際に使用します。</p> <p>SigmaSystemCenter 上でのイベントの扱いの情報については、下記の [EventType] を参照してください。</p> | | |
| [EventType] | <p>通報のあったイベントの SigmaSystemCenter における障害種別の定義 (かっこ内は、反映される個別ステータスの値)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ "Error" ("故障") ▪ "Warning" ("一部故障") ▪ "Information" ("正常"、または "要診断") <p>イベントに対応する個別ステータスの定義が存在しない場合は、"Information" になります。</p> <p>※通報のあったイベントの通報元におけるエラーレベルについては、[EventLevel] を参照してください。</p> | ○ | ○ |
| [HardwareParts] | イベントにより状態詳細に追加された個別ステータスの情報 「個別ステータス名(ステータス)」の形式で表示 | ○ | ○ |
| [EventCategory] | 通報のあったイベントのイベント区分(英語表記) | ○ | ○ |
| [EventSource] | 通報のあったイベントがあった対象の情報 | ○ | ○ |
| [Provider] | 通報のあったイベントを検出した通報元の情報 | ○ | ○ |
| [Provider(ID)] | 通報のあったイベントを検出した通報元の ID 情報 | ○ | ○ |
| [Event] | 通報のあったイベントを示す識別情報 | ○ | ○ |
| [URL(Event)] | <p>通報のあったイベントに関する Web コンソールのイベント詳細画面へのリンクの URL</p> <p>URL のホスト部は、管理サーバのコンピュータ名が使用されます。 ホスト部やホスト部に付加するポート番号の記述は、下記のレジストリを作成し値を設定したあと、"PVMService" サービスの再起動を行うことで変更可能です。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ キー名: HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Wow6432Node ¥NEC¥PVM¥Base¥Report ▪ ホスト部の値名(型): UrlHost (REG_SZ) ▪ ポート番号の値名(型): UrlPort (REG_SZ) | ○ | ○ |
| [URL(Target)] | <p>通報のあったイベントに関連する管理対象の詳細画面へのリンクの URL</p> <p>URL のホスト部、ポート番号の変更が必要な場合、[URL(Event)] の上述の説明を参照してください。</p> | ○ | ○ |
| [EventMessage] | 通報のあったイベントのメッセージ内容 | ○ | ○ |
| [ManagerName] | 通報のあったマネージャを示す情報 | | ○ |
| [GroupName] | 通報のあったイベントの対象が属する運用グループ名 | | ○ |
| [PolicyName] | 通報のあったイベントに適用されたポリシー名 | | ○ |
| [JobId] | 通報のあったイベントの処理のジョブ管理番号 | | ○ |
| [ActionSummary] | 実行する/したアクションの概要 | | ○ |
| [ActionDescription] | 実行する/したアクションの説明 | | ○ |

| 付加情報名 | 説明 | イベント ID: 51X, 52X | イベント ID: 53X, 54X |
|----------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| [WarningMessage] | アクション実行の結果、失敗ではないが発生した補足(注意)のメッセージ | | ○ |
| [ExceptionMessage] | アクション実行が失敗した原因メッセージ | | ○ |
| TargetGroupName(x):(yyy) | アクション実行のためのグループ情報 x は複数ある場合の順番 yyy はアクションシーケンスでのパラメータ名 | | ○ |
| TargetMachineName(x):(yyy) | アクション実行のためのマシン情報 x は複数ある場合の順番 yyy はアクションシーケンスでのパラメータ名 | | ○ |
| TargetMachineUnitName(x):(yyy) | アクション実行のためのマシン情報 x は複数ある場合の順番 yyy はアクションシーケンスでのパラメータ名 | | ○ |
| TargetMachineUUID(x):(yyy) | アクション実行のためのマシン情報 x は複数ある場合の順番 yyy はアクションシーケンスでのパラメータ名 | | ○ |
| TargetHostName(x):(yyy) | アクション実行のためのホスト情報 x は複数ある場合の順番 yyy はアクションシーケンスでのパラメータ名 | | ○ |
| TargetDiskPartitionName(x):(yyy) | アクション実行のためのパーティション情報 x は複数ある場合の順番 yyy はアクションシーケンスでのパラメータ名 | | ○ |
| TargetManagerName(x):(yyy) | アクション実行のためのマネージャ情報 x は複数ある場合の順番 yyy はアクションシーケンスでのパラメータ名 | | ○ |
| other(x):(yyy) | アクション実行のためのその他の情報 x は複数ある場合の順番 yyy はアクションシーケンスでのパラメータ名 | | ○ |
| (yyy) is zzz | アクションの情報の key に含まれる(yyy)の説明 | | ○ |

ESMPRO/ServerManager 連携

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|-----|------------------------------------|
| 101 | エラー | ESM Base Service が起動していません。 |
| 102 | 情報 | ESM Base Service が復旧しました。監視を再開します。 |
| 103 | エラー | ESM Base Service がインストールされていません。 |

仮想マシン関連

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|-----|--|
| 2901 | エラー | 仮想マシンの作成に失敗しました。仮想マシンの作成要求が失敗しました。原因:{0} |
| 2903 | エラー | 仮想マシンの削除に失敗しました。仮想マシンの削除要求が失敗しました。原因:{0} |

【DeploymentManager】

イベントソース : bkressvc

| イベントID | 種類 | 説明 |
|--------|-----|---|
| 1 | エラー | ErrorCode: 0x01000102 Failed to initialize PmInfo Error = 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | The restore operation was stopped because an error has occurred while reading backup file header. Scenario: 「シナリオ名」 Backup File: 「バックアップファイル名」 Error: 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | The restore operation was stopped because the backup file seems to be invalid (could not read the whole header). Scenario: 「シナリオ名」 Backup File: 「バックアップファイル名」 |
| 1 | エラー | The restore operation was stopped because the backup file seems to be invalid. Scenario: 「シナリオ名」 Backup File: 「バックアップファイル名」 |
| 1 | エラー | The restore operation was stopped because an error has occurred while getting backup file size. Scenario: 「シナリオ名」 Backup File: 「バックアップファイル名」 Error: 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | The restore operation was stopped because the backup file seems to be invalid (no disk data). Scenario: 「シナリオ名」 Backup File: 「バックアップファイル名」 |
| 1 | エラー | The restore operation was stopped because the backup file seems to be invalid (file size is incorrect). Scenario: 「シナリオ名」 Backup File: 「バックアップファイル名」 |
| 1 | エラー | The restore operation was stopped because an error has occurred while reading backup file LinkData. Scenario: 「シナリオ名」 Backup File: 「バックアップファイル名」 Error: 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | The restore operation was stopped because the backup file seems to be invalid (could not read the whole LinkData). Scenario: 「シナリオ名」 Backup File: 「バックアップファイル名」 |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x01000001 bkressvc : ReceiveDataUnicast failed (1st). |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x0100001a bkressvc : Unexpected opcode received 0xXX |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x01000065 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) |

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|-----|--|
| | | bkressvc : The backup operation was stopped because failed to received the packet. |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x01000002 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : SendDataUnicast failed at OPCODE_BKREQ, 「エラーコード」. |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x01000003 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : SendDataUnicast failed at OPCODE_RTRDY, 「エラーコード」. |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x01000004 bkressvc : SendRestoreData_Unicast() failed, ulRetVal == 2, ClientDesc == NULL, 0x0. |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x01000005 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : SendRestoreData_Unicast() failed, ulRetVal == 2, ClientDesc = NULL, 0x0 |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x01000006 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : SendRestoreData_Unicast() failed, ulRetVal == 1, ClientDesc == NULL, 0x0 |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x0100001b bkressvc : OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_RDY received without having a client descriptor. |
| 1 | エラー | bkressvc: ERROR: Unexpected opcode received 「受信パケットのオペコード」, expected is OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_RDY, 「ファイル名」: 「行数」: 「日付」. |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x01000066 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : The backup operation was stopped because failed to received the packet. |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x01000007 bkressvc : ReceiveDataUnicast failed (2nd). |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x01000008 bkressvc : OPCODE_MACRAEADY received without having a client descriptor. |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x01000009 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : SendRestoreData_Unicast() failed at OPCODE_DTALIVE, 「エラーコード」. |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x0100001c host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : |

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|-----|---|
| | | UpdateBackupFileData() failed, in receiving OPCODE_DTALIVE, Block# = XX. |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x0100000a bkressvc : XX received without having a client descriptor. |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x0100000b bkressvc : SendDataUnicast failed at XX, 0xXX |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x0100000c host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : SendDataUnicast failed at OPCODE_DTALIVE, 「エラーコード」. |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x0100000d host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : UpdateBackupFileHeader failed at OPCODE_DTDONE. |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x0100000e host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : OPCODE_DTDONE received in unexpected situation. |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x0100000f host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : SendDataUnicast failed at OPCODE_DTDONE, 「エラーコード」. |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x01000010 bkressvc : OPCODE_DTAACK received without having a client descriptor |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x01000011 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : OPCODE_DTNACK received from the client which is NOT in progress, ClientDesc->Status.Status==XX. |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x01000012 bkressvc : OPCODE_DTNACK received without having a client descriptor |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x01000013 bkressvc : OPCODE_DTANACK received without having a client descriptor |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x01000014 bkressvc : OPCODE_DTDACK received without having a client descriptor |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x0100001f host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : failed to open registry (SOFTWARE¥¥NEC¥¥DeploymentManager), 0xXX |

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|-----|--|
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x01000020 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : failed to query registry (ShareRootDir), 0xXX |
| 1 | エラー | host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : ERROR: failed delete file(「バックアップファイル名」), 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x01000039 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : StoresBackupFileNum data is illegal StoresBackupFileNum : 「世代管理数」 |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x0100003a host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : ImageFile is illegal at AdjustBackupEnv |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x0100003b host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : DeleteBackupFile failed at AdjustBackupEnv. |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x0100003c host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : ImageFile is illegal(is NULL) at RenameBackupFile |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x0100003d host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : ImageFile is illegal(size error) at RenameBackupFile |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x0100003e host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : failed to rename Backup File. File Name : 「バックアップファイル名」 ErrorCode : 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x0100003f host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : failed to rename NvRAM File. File Name : 「NvRAM 情報ファイル」 ErrorCode : 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x01000069 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : |

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|-----|--|
| | | failed to rename Xml File. File Name : 「XML ファイル名」 ErrorCode : 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x01000040 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : failed to rename Backup File(dpmtmp). File Name : 「バックアップファイル名」 ErrorCode : 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x01000041 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : not found Backup File(dpmtmp). File Name : 「バックアップファイル名」 ErrorCode : 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x01000042 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : ERROR: failed to open registry (SOFTWARE\NEC\DeploymentManager), 0xXX |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x01000043 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : ERROR: failed to query registry (ShareRootDir), 0xXX |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x01000044 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : ERROR: failed to copy NvRAM data.(「NvRAM 情報ファイル名」) ErrorCode(「エラーコード」) |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x01000045 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : ERROR: ImageFileName was illegal name.(「バックアップファイル名」) |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x01000046 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : DeleteBackupFile failed at RenameBackupFile. |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x01000047 bkressvc : SrchString is illegal(is NULL) at DeleteBackupFile |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x01000048 bkressvc : failed delete file(「バックアップファイル名」), Error : 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x01000049 bkressvc : |

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|-----|---|
| | | failed delete file(NvRAM 情報ファイル名), Error : 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | Parameter(pucString) is illegal at CheckTimeLbrFile |
| 1 | エラー | Parameter(pucImageFile) is illegal(is NULL) at CheckTimeLbrFile |
| 1 | エラー | The backup operation was stopped because the backup file could not be created. Backup File: 「バックアップファイル名」 Error: 「エラーコード」(「エラーコード」):ERROR_SHARING_VIOLATION-The process cannot access the file because it is being used by another process. |
| 1 | エラー | The backup operation was stopped because the backup file could not be created. Backup File: 「バックアップファイル名」 Error: 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x0100004a bkressvc : illegal parameter(ClientDesc) at VerifyBackupFile. |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x0100004b host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : illegal parameter(SocketInfo) at VerifyBackupFile. |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x0100004c host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : The backup operation was stopped because the verification operation was failed(not enough space).Please execute the scenario again after securing enough space. Scenario: 「シナリオ名」 Backup File: 「バックアップファイル名」 |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x0100004d host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : CreateEvent(hVerifyFinish) failed, 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x0100004e host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : CreateEvent(hVerifyCreateError) failed, 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x0100004f host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : CreateEvent(hVerifySendError) failed, 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x01000050 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : The backup operation was stopped because the verification operation was failed(not enough space2).Please execute the scenario again after securing enough space. Scenario: 「シナリオ名」 Backup File: 「バックアップファイル名」 |

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|-----|---|
| 1 | エラー | <p>ErrorCode : 0x01000051</p> <p>host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx)</p> <p>bkressvc :</p> <p>_beginthreadex failed.(CreateVerifyDataThread)</p> |
| 1 | エラー | <p>ErrorCode : 0x01000052</p> <p>host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx)</p> <p>bkressvc :</p> <p>Service Stopped.</p> |
| 1 | エラー | <p>ErrorCode : 0x01000053</p> <p>host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx)</p> <p>bkressvc :</p> <p>verify data create error at VerifyBackupFile. (hVerifyCreateError is signaled.)</p> |
| 1 | エラー | <p>ErrorCode : 0x01000054</p> <p>host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx)</p> <p>bkressvc :</p> <p>WaitForMultipleObjects failed at VerifyBackupFile.</p> |
| 1 | エラー | <p>ErrorCode : 0x01000055</p> <p>host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx)</p> <p>bkressvc :</p> <p>WaitForMultipleObjects() returned unknown status Status = XX, 「エラーコード」</p> |
| 1 | エラー | <p>ErrorCode : 0x01000056</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>SendDataUnicast failed at 0xXX, 「エラーコード」</p> |
| 1 | エラー | <p>ErrorCode : 0x01000057</p> <p>bkressvc :</p> <p>illegal parameter at CreateVerifyDataThread.</p> |
| 1 | エラー | <p>ErrorCode : 0x01000058</p> <p>host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx)</p> <p>bkressvc :</p> <p>The backup operation was stopped because the verification operation was failed(open error).Please execute the scenario again after confirming the file is not used.(「エラーコード」)</p> <p>Scenario: 「シナリオ名」</p> <p>Tmp backup File: 「バックアップファイル名」</p> |
| 1 | エラー | <p>ErrorCode : 0x01000059</p> <p>host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx)</p> <p>bkressvc :</p> <p>SetFilePointerEx failed at CreateVerifyDataThread when read data, 「エラーコード」</p> |
| 1 | エラー | <p>ErrorCode : 0x0100005a</p> <p>host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx)</p> <p>bkressvc :</p> |

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|-----|--|
| | | <p>The backup operation was stopped because the verification operation was failed(read error).Please confirm whether other scenario or application is using it. Please execute the scenario again after confirming the file is not used.(「エラーコード」)</p> <p>Scenario: 「シナリオ名」</p> <p>Backup File: 「バックアップファイル名」</p> |
| 1 | エラー | <p>ErrorCode : 0x0100005b</p> <p>host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx)</p> <p>bkressvc :</p> <p>ReadFile could not read whole data, 「バックアップファイル名」</p> |
| 1 | エラー | <p>ErrorCode : 0x0100005c</p> <p>host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx)</p> <p>bkressvc :</p> <p>SetFilePointerEx failed at CreateVerifyDataThread when write data, 「エラーコード」</p> |
| 1 | エラー | <p>ErrorCode : 0x0100005d</p> <p>host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx)</p> <p>bkressvc :</p> <p>The backup operation was stopped because the verification operation was failed(not enough space). Please execute the scenario again after securing enough space.(「エラーコード」)</p> <p>Scenario: 「シナリオ名」</p> <p>Backup File: 「バックアップファイル名」</p> |
| 1 | エラー | <p>ErrorCode : 0x0100005e</p> <p>host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx)</p> <p>bkressvc :</p> <p>The backup operation was stopped because of the following error.</p> <p>Scenario: 「シナリオ名」</p> <p>Backup File: 「バックアップファイル名」</p> <p>Error: 「エラーコード」.</p> |
| 1 | エラー | <p>ErrorCode : 0x0100005f</p> <p>host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx)</p> <p>bkressvc :</p> <p>WriteFile could not write whole data, 「バックアップファイル名」</p> |
| 1 | エラー | <p>ErrorCode : 0x01000060</p> <p>host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx)</p> <p>bkressvc :</p> <p>WaitForSingleObject failed at CreateVerifyDataThread.</p> |
| 1 | エラー | <p>ErrorCode : 0x01000061</p> <p>host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx)</p> <p>bkressvc :</p> <p>WaitForSingleObject() returned unknown status Status = XX, 「エラーコード」</p> |
| 1 | エラー | <p>ErrorCode : 0x01000062</p> <p>host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx)</p> <p>bkressvc :</p> <p>The backup operation was stopped because the verification operation was failed(size error).</p> <p>Scenario: 「シナリオ名」</p> |

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|-----|--|
| | | Backup File: 「バックアップファイル名」 header infomatio size=XX written size=XX |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x01000063 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : The backup operation was stopped because backup file header was not able to be updated. Scenario: 「シナリオ名」 Backup File: 「バックアップファイル名」 Error: 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x01000064 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : The backup operation was stopped because the backup file header was not able to be updated. Scenario: 「シナリオ名」 Backup File: 「バックアップファイル名」 Error: 「エラーコード」. |
| 1 | エラー | illegal parameter at CheckSum. |
| 1 | エラー | The backup operation was stopped because it was going to update the backup file header, without having a file handle. Scenario: 「シナリオ名」 Backup File: 「バックアップファイル名」 |
| 1 | エラー | The backup operation was stopped because the backup file header was not able to be updated. Scenario: 「シナリオ名」 Backup File: 「バックアップファイル名」 Error: 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | The backup operation was stopped because the backup file LinkData was not able to be updated. Scenario: 「シナリオ名」 Backup File: 「バックアップファイル名」 Error: 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | The backup operation was stopped because there is not enough space on the disk. Scenario: 「シナリオ名」 Backup File: 「バックアップファイル名」 |
| 1 | エラー | The backup operation was stopped because of the following error. Scenario: 「シナリオ名」 Backup File: 「バックアップファイル名」 Error: 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | The restore operation was stopped because the backup file could not be found. Scenario: 「シナリオ名」 Backup File: 「バックアップファイル名」 |
| 1 | エラー | The restore operation was stopped because the backup file could not be opened. Scenario: 「シナリオ名」 Backup File: 「バックアップファイル名」 |

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|-----|---|
| | | Error: 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | The restore operation was stopped because of the following error. Scenario: 「シナリオ名」 Backup File: 「バックアップファイル名」 Error: 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | The following scenario was stopped by multicast address conflicts. Scenario: 「シナリオ名」 Multicast IP: 「マルチキャスト IP アドレス」 |
| 1 | エラー | The backup/restore operation was stopped when the network packet receiving. Error: 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x01000021 host : xx-xx-xx-xx-xx-xx bkressvc : Failed to start backup/restore operation for the following client because CLF data for this client could not be read (DmReadCLF returned 0xXX). |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x01000015 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : GetScenarioInformation() returns false. |
| 1 | エラー | host : xx-xx-xx-xx-xx-xx bkressvc : Failed to get real image file name |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x01000016 host : xx-xx-xx-xx-xx-xx bkressvc : GetFileDescriptor() returns NULL FileDescriptor. |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x01000017 host : xx-xx-xx-xx-xx-xx bkressvc : CreateClientDescriptor() returns NULL ClientDescriptor. |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x01000018 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : The operation was requested without scenario being started. |
| 1 | エラー | Failed to start the Backup/Restore Management service because an error has occurred while setting network socket option. Error: 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | The restore operation was stopped during restore data preparation because of the following error. Scenario: 「シナリオ名」 Backup File: 「バックアップファイル名」 ExceptionCode: 「エクセプションコード」 |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x01000019 bkressvc : |

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|-----|---|
| | | Dropped(in UpdateRetryCount). : xx-xx-xx-xx-xx-xx |
| 1 | エラー | The backup or restore operation was stopped because following entry of the scenario file is invalid. Entry: XX Scenario: 「シナリオフルパス」 |
| 1 | エラー | The backup or restore operation was stopped because following entry of the scenario file could not be found in the [BackupData] section. Entry: XX Scenario: 「シナリオフルパス」 |
| 1 | エラー | The backup or restore operation was stopped because following entry of the scenario file could not be found in the [MultiCastData] section. Entry: XX Scenario: 「シナリオフルパス」 |
| 1 | エラー | The backup or restore operation was stopped because the scenario file name is too long(must be less than 130 bytes). Scenario: 「シナリオ名」 |
| 1 | エラー | The restore operation was stopped because an error has occurred while opening registry key Scenario: 「シナリオ名」 Registry Key: SOFTWARE¥¥NEC¥¥DeploymentManager Error: 「エラーコード」. |
| 1 | エラー | Failed to start the Backup/Restore Management service because an error has occurred while creating network socket. Error: 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | Failed to start the Backup/Restore Management service because an error has occurred while binding network socket. Error: 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | Failed to start the Backup/Restore Management service because an error has occurred while setting network IP_MULTICAST_IF socket option. Error: 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x01008001 host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to assignment of the memory for provisionally pSendPacket. |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x01008002 host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to assignment of the memory for provisionally pReceivePacket. |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x01008003 host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to assignment of the memory for provisionally pucBufferErrorString. |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x01008004 |

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|-----|---|
| | | host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to assignment of the memory for a pSendPacket. |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x01008005 host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to assignment of the memory for a pReceivePacket. |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x01008006 host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to assignment of the memory for provisionally pucBufferErrorString. |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x0100803c host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Disk Number is zero or less(ディスク番号). |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x0100803f host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Cannot find the corresponding disk(ディスク番号). |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x0100800d host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to generation of a pipe. |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x0100800e host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to generation of a child process(gzip). |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x0100800f host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to generation of a child process(brdp). |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x01008010 host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: gzip exited abnormally. |

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|-----|--|
| 1 | エラー | <p>ErrorCode : 0x01008011</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p> <p>brcomc: ERROR: brdp exited abnormally.</p> |
| 1 | エラー | <p>ErrorCode : 0x0100801b</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p> <p>brcomc: ERROR: Failed to generation of a pipe.</p> |
| 1 | エラー | <p>ErrorCode : 0x0100801c</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p> <p>brcomc: ERROR: Failed to generation of a child process(gzip).</p> |
| 1 | エラー | <p>ErrorCode : 0x0100801d</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p> <p>brcomc: ERROR: Failed to generation of a child process(brdp).</p> |
| 1 | エラー | <p>ErrorCode : 0x0100801e</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p> <p>brcomc: ERROR: gzip exited abnormally.</p> |
| 1 | エラー | <p>ErrorCode : 0x0100801f</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p> <p>brcomc: ERROR: brdp exited abnormally.</p> |
| 1 | エラー | <p>ErrorCode : 0x0100802d</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p> <p>brcomc: ERROR: Failed to generation of a pipe.</p> |
| 1 | エラー | <p>ErrorCode : 0x0100802e</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p> <p>brcomc: ERROR: Failed to generation of a child process(gzip).</p> |
| 1 | エラー | <p>ErrorCode : 0x0100802f</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p> |

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|-----|--|
| | | brcomc: ERROR: Failed to generation of a child process(brdp). |
| 1 | エラー | <p>ErrorCode : 0x01008030</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p> <p>brcomc: ERROR: gzip exited abnormally.</p> |
| 1 | エラー | <p>ErrorCode : 0x01008031</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p> <p>brcomc: ERROR: brdp exited abnormally.</p> |
| 1 | エラー | <p>ErrorCode : 0x01008008</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p> <p>brcomc: ERROR: no operation scheduled.</p> |
| 1 | エラー | <p>ErrorCode : 0x01008009</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p> <p>brcomc: ERROR: x operation scheduled -03-.</p> |
| 1 | エラー | <p>ErrorCode : 0x0100800b</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p> <p>brcomc: ERROR: unexpected received, pRcvPackt->OpInfo.Command==パケット種別.</p> |
| 1 | エラー | <p>ErrorCode : 0x01008051</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p> <p>brcomc: ERROR: Failed to send a message, OPICODE_BKREQ, (エラー番号 - エラーメッセージ)</p> |
| 1 | エラー | <p>ErrorCode : 0x01008052</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p> <p>brcomc: ERROR: Failed to receiving a message from a unicast socket.</p> |
| 1 | エラー | <p>ErrorCode : 0x01008053</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p> <p>brcomc: ERROR: Received the illegal reply, pRcvPackt->Header.usOpcode==パケット種別.</p> |
| 1 | エラー | <p>ErrorCode : 0x01008076</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> |

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|-----|--|
| | | Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to the input of a binary stream. |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x01008054 host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to the input of a binary stream. |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x01008055 host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to read data in brdp(エラー情報). |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x01008017 host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to send and receive BackupAndControlData with the PXE Server. |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x01008018 host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to send BackupData, OPCODE_パケット種別, (エラー番号 - エラーメッセージ) |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x01008019 host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to receive BackupControlData from the PXE Server. |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x01008056 host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Received size was zero.(エラー番号 - エラーメッセージ). |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x01008057 host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: retry timeout. |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x01008055 host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to read data in brdp (バックアップ予定サイズ,バックアップ完了サイズ,エラー情報 1,エラー情報 2,エラー情報 3) |

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|-----|---|
| 1 | エラー | <p>ErrorCode : 0x01008058</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p> <p>brcomc: ERROR: Failed to send a message, OPCODE_DTDONE, (エラー番号 - エラーメッセージ)</p> |
| 1 | エラー | <p>ErrorCode : 0x01008049</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p> <p>brcomc: ERROR: No OPCODE From PXE Server while creating verify data.</p> |
| 1 | エラー | <p>ErrorCode : 0x0100804a</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p> <p>brcomc: ERROR: Illegal OPCODE(パケット種別) while creating verify data.</p> |
| 1 | エラー | <p>ErrorCode : 0x01008023</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p> <p>brcomc: ERROR: Failed to allocating of a memory(plLength).</p> |
| 1 | エラー | <p>ErrorCode : 0x01008024</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p> <p>brcomc: ERROR: Failed to allocating of a memory(pcBuf).</p> |
| 1 | エラー | <p>ErrorCode : 0x01008025</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p> <p>brcomc: ERROR: Failed to set SendTimeOut to the socket.</p> |
| 1 | エラー | <p>ErrorCode : 0x01008026</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p> <p>brcomc: ERROR: Failed to set ReceiveTimeOut to the socket.</p> |
| 1 | エラー | <p>ErrorCode : 0x01008027</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p> <p>brcomc: ERROR: Failed to set TCP_NODELAY to the socket.</p> |
| 1 | エラー | <p>ErrorCode : 0x0100805a</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p> |

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|-----|---|
| | | brcomc: ERROR: Failed to create a multicast socket.(エラー番号 - エラーメッセージ) |
| 1 | エラー | <p>ErrorCode : 0x0100805b</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p> <p>brcomc: ERROR: Failed to attaching an address to a socket.(エラー番号 - エラーメッセージ)</p> |
| 1 | エラー | <p>ErrorCode : 0x0100805c</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p> <p>brcomc: ERROR: Failed to a setup of the option of a socket(IP_ADD_MEMBERSHIP).(エラー番号 - エラーメッセージ)</p> |
| 1 | エラー | <p>ErrorCode : 0x0100805d</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p> <p>brcomc: ERROR: Failed to send a message, OPCODE_RTRDY, (エラー番号 - エラーメッセージ)</p> |
| 1 | エラー | <p>ErrorCode : 0x0100805e</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p> <p>brcomc: ERROR: Failed to the select of Sockets(エラー番号 - エラーメッセージ).</p> |
| 1 | エラー | <p>ErrorCode : 0x01008028</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p> <p>brcomc: ERROR: Failed to receive RestorePacket from the PXE Server.</p> |
| 1 | エラー | <p>ErrorCode : 0x01008029</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p> <p>brcomc: ERROR: operation failed(エラー番号 - エラーメッセージ).</p> |
| 1 | エラー | <p>ErrorCode : 0x0100805f</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p> <p>brcomc: ERROR: Failed to send a message, OPCODE_MACACK, (エラー番号 - エラーメッセージ)</p> |
| 1 | エラー | <p>ErrorCode : 0x01008060</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p> <p>brcomc: ERROR: Failed to send a message, OPCODE_DTACK, (エラー番号 - エラーメッセージ)</p> |
| 1 | エラー | <p>ErrorCode : 0x01008047</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> |

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|-----|---|
| | | brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: The packet loss has been frequently generated. (パケットロス情報). |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x01008061 host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to send a message, OPCODE_DTANACK, (エラー番号 - エラーメッセージ) |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x01008062 host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to the output of a binary stream. WritingBlockNumber==>ブロック番号<. |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x01008063 host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to write data in brdp(エラー情報). |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x01008064 host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to send a message, OPCODE_DTAACK, (エラー番号 - エラーメッセージ) |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x01008065 host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to send a message, OPCODE_DTDNACK, (エラー番号 - エラーメッセージ) |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x01008066 host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: unknown OPCODE: Rcv==エラーパケット種別, Snd==送信パケット種別. |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x01008067 host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to write data in brdp(エラー情報). |
| 1 | エラー | ErrorCode : host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x01008068 host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) |

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|-----|---|
| | | brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Retry timeout, Disk writing cannot be completed, i_work==タイムアウト時間. |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x01008069 host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to send a message, OPCODE_DTDACK, (エラー番号 - エラーメッセージ) |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x01008035 host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to allocating of a memory(plLength). |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x01008036 host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brc_uni_rstr.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to allocating of a memory(pcBuf). |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x01008037 host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brc_uni_rstr.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to set SendTimeOut to the socket. |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x01008038 host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brc_uni_rstr.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to set ReceiveTimeOut to the socket. |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x01008039 host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brc_uni_rstr.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to set TCP_NODELAY to the socket. |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x0100806d host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brc_uni_rstr.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to send a message OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_RDY, (エラー番号 - エラーメッセージ) |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x0100804e host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brc_uni_rstr.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: failed to receive message(エラー番号 - エラーメッセージ - l:エラー箇所) |

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|-----|--|
| 1 | エラー | <p>ErrorCode : 0x0100803a</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brc_uni_rstr.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p> <p>brcomc: ERROR: failed to receive message(エラー番号 - エラーメッセージ)</p> |
| 1 | エラー | <p>ErrorCode : 0x0100806e</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brc_uni_rstr.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p> <p>brcomc: ERROR: Failed to send a message, OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTANACK, (エラー番号 - エラーメッセージ)</p> |
| 1 | エラー | <p>ErrorCode : 0x0100806f</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brc_uni_rstr.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p> <p>brcomc: ERROR: Failed to the output of a binary stream. WritingBlockNumber==>ブロック番号<.</p> |
| 1 | エラー | <p>ErrorCode : 0x0100806a</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brc_uni_rstr.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p> <p>brcomc: ERROR: Failed to write data in brdp(エラー情報).</p> |
| 1 | エラー | <p>ErrorCode : 0x01008070</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brc_uni_rstr.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p> <p>brcomc: ERROR: Failed to send a message, OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTAACK, (エラー番号 - エラーメッセージ)</p> |
| 1 | エラー | <p>ErrorCode : 0x01008071</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brc_uni_rstr.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p> <p>brcomc: ERROR: Failed to send a message, OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTNACK, (エラー番号 - エラーメッセージ)</p> |
| 1 | エラー | <p>ErrorCode : 0x01008072</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brc_uni_rstr.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p> <p>brcomc: ERROR: Failed to send a message, OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTDNACK, (エラー番号 - エラーメッセージ)</p> |
| 1 | エラー | <p>ErrorCode : 0x0100806b</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brc_uni_rstr.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p> <p>brcomc: ERROR: Failed to write data in brdp(エラー情報).</p> |

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|-----|--|
| 1 | エラー | <p>ErrorCode : 0x01008073</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brc_uni_rstr.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p> <p>brcomc: ERROR: Retry timeout, Disk writing cannot be completed, i_work==タイムアウト時間.</p> |
| 1 | エラー | <p>ErrorCode : 0x01008074</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brc_uni_rstr.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p> <p>brcomc: ERROR: Failed to send a message, OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTDACK, (エラー番号 - エラーメッセージ)</p> |
| 1 | エラー | <p>ErrorCode : 0x01008017</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p> <p>brcomc: ERROR: Failed to send and receive BackupAndControlData with the PXE Server because of time-out.</p> |
| 1 | エラー | <p>ErrorCode : 0x01008019</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p> <p>brcomc: ERROR:Failed to receive BackupControlData from the PXE Server because of time-out.</p> |
| 1 | エラー | <p>ErrorCode :0x0100807A</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p> <p>brcomc: ERROR: Failed to write pipe.</p> |
| 1 | エラー | <p>ErrorCode : 0x01008078</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p> <p>brcomc: ERROR: Failed to write data in brdp(エラー情報).</p> |
| 1 | エラー | <p>ErrorCode :0x0100807B</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p> <p>brcomc: ERROR: Failed to write pipe.</p> |
| 1 | エラー | <p>ErrorCode : 0x01008079</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p> <p>brcomc: ERROR: Failed to write data in brdp(エラー情報).</p> |
| 1 | エラー | <p>ErrorCode : 0x01008077</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> |

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|-----|--|
| | | brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: An argument is invalid in ExecBrdp(). |
| 1 | エラー | LoadLibraryEx failed while loading dmshared.dll. Error = 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | GetProcAddress failed while locating DmReadCLF. Error = 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | GetProcAddress failed while locating DmWriteErrorFlag. Error = 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | GetProcAddress failed while locating DmSnrReportWrite. Error = 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | GetProcAddress failed while locating DmGetScenarioArchitect. Error = 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | GetProcAddress failed while locating DmGetClientName. Error = 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | DmShared_Init failed while locating DmShared_Init. Error = 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | DmGetClientIDInfo failed while locating DmGetClientIDInfo. Error = 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | DmMacToCliID failed while locating DmMacToCliID. Error = 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | GetProcAddress failed while locating DmDBExitProcess. Error = 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | GetProcAddress failed while locating DmGetBKClientInfo. Error = 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | DmShared_Init failed while locating DmFreeICMPDII. Error = 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | DmTermSharedDll failed while locating DmTermSharedDll. Error = 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | DmGetPortShareMemory failed while locating DmGetPortShareMemory. Error = 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | DmSleepBeforeBind failed while locating DmSleepBeforeBind. Error = 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | Failed to initialize DmShared. Error = 「エラーコード」 |
| 0 | エラー | StartServiceCtrlDispatcher failed. |
| 0 | エラー | SetServiceStatus |
| 1 | エラー | ErrorCode : 0x01008041 host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Processing is interrupted for the device has been removed or connection error has occurred. |

イベントソース : DeploymentManager

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|-----|--|
| 1 | エラー | RecvSeqInfo::Catch an exception Socket = xxx |
| 1 | エラー | DmWriteCliInfo failed |
| 1 | エラー | SendRequest::WSAWaitForMultipleEvents Failed, LastError = 「エラーコード」 , ret code = 「返却値」, socket =socketID |
| 1 | エラー | SendRequest::send 0 after wait, Socket closed by peer.LastError = 「エラーコード」 , ret code = 「返却値」 , socket =socketID |
| 1 | エラー | SendRequest::timeout(「待ち時間」 ms) occurred, LastError = 「エラーコード」 , ret code = 「返却値」, socket =socketID |
| 1 | エラー | SendRequest::unknown error occurred, Return Code = 「返却値」 , socket =socketID |

| イベントID | 種類 | 説明 |
|--------|-----|---|
| 1 | エラー | SendRequest::Catch an exception. socket=socketID |
| 1 | エラー | CloseConnection shutdown() Error = 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | CloseConnection() closesocket() Error = 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | CloseConnection() socket is invalid. |
| 1 | エラー | CloseConnection() REQUEST pointer is invalid. |
| 1 | エラー | ControlRequestEx: Write BaseInfo into DB failed.MAC=xx-xx-xx-xx-xx-xx, dwRet= 「返却値」 |
| 1 | エラー | ControlRequestEx: Send Query Package Info request to client failed.MAC=xx-xx-xx-xx-xx-xx,dwRet=「返却値」 |
| 1 | エラー | ControlRequestEx: Receive baseInfo failed.MAC=xx-xx-xx-xx-xx-xx,dwRet= 「返却値」 |
| 1 | エラー | ControlRequestEx: Send DM_SEQ_FINISHED Info request to client failed.MAC=xx-xx-xx-xx-xx-xx,dwRet= 「返却値」 |
| 1 | エラー | ControlRequestEx() Check cllist data Error, LastError = 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | ControlRequestEx: Send FINISHED command to client failed.MAC=xx-xx-xx-xx-xx-xx, dwRet= 「返却値」 |
| 1 | エラー | ControlRequestEx() Client replay unknown command(コマンド), MAC=xx-xx-xx-xx-xx-xx |
| 1 | エラー | ControlRequestEx() received unknown command(コマンド), MAC=xx-xx-xx-xx-xx-xx |
| 1 | エラー | depssvc's service main thread still active after 1 hour, exit forcedly. |
| 1 | エラー | depssvc's service main thread exit abnormally |
| 1 | エラー | depssvc's GetExitCodeThread failed. LastError = 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | depssvc: client information communicate error code =[エラーコード] |
| 1 | エラー | depssvc: write clextra info error code =[エラーコード] |
| 1 | エラー | depssvc: Agent Upgrade Error MAC : Sts = xx-xx-xx-xx-xx-xx : [エラーコード] |
| 1 | エラー | depssvc: Agent Upgrade Type Failed =OsType |
| 1 | エラー | depssvc: memory allocation =[エラーコード] |
| 1 | エラー | depssvc: write client version file error code =[エラーコード] |
| 1 | エラー | depssvc: Query OSID in XML file failed, Os name = [OSName] |
| 1 | エラー | depssvc: Failed Load DmShared.dll error =[エラーコード] |
| 1 | エラー | depssvc: Failed get FunOfDmShared address error =[エラーコード] |
| 1 | エラー | depssvc: WSASStartup error code =[エラーコード] |
| 1 | エラー | depssvc: hostname get error code =[エラーコード] |
| 1 | エラー | depssvc: hostbyname get error code =[エラーコード] |
| 1 | エラー | depssvc: create socket error code =[エラーコード] |
| 1 | エラー | depssvc: bind error code =[エラーコード] |
| 1 | エラー | depssvc: Start Service Failed Create ListenThread error =[エラーコード] |
| 1 | エラー | FindGroupByIP() Error For Arguments Invalid |
| 1 | エラー | FindGroupName () Error for Arguments Invalid |
| 1 | エラー | depssvc: listen error code =[エラーコード] |
| 1 | エラー | Catch an exception when output a log. |
| 1 | エラー | depssvc: memory allocation failed for update Hotfix/App. |

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|-----|--|
| 1 | エラー | UpdateClientIP() Allocate buffer failed. |
| 1 | エラー | host:ホスト(XX-XX-XX-XX-XX-XX) rupdssvc: An error occurred while checking password on remote host. |
| 1 | エラー | host:ホスト(XX-XX-XX-XX-XX-XX) rupdssvc: An error occurred while beginning multicast on remote host. |
| 1 | エラー | host:ホスト(XX-XX-XX-XX-XX-XX) rupdssvc: Creation of inside information went wrong. |
| 1 | エラー | host:ホスト名 rupdssvc: An error occurred while response of connection on remote host. 0xe000000e:(formatted message text is below) Receive is TimeOut. |
| 1 | エラー | host:ホスト名 rupdssvc: An error occurred while copying file(s) to remote host. 0x00002746:(formatted message text is below) 既存の接続はリモート ホストに強制的に切断されました。 または、確立された接続がホスト コンピュータのソフトウェアによって中止されました。 |
| 1 | エラー | ErrorCode:0x02020902 host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) rupdsvc: An error occurred while copying file(s) to remote host. The writing to a file failed. name=XXXXXXXX blocknumber=X 0x00000002:(formatted message text is below) 指定されたファイルが見つかりません。 |
| 1 | エラー | ErrorCode:0x02020802 host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) rupdssvc: An error occurred while creating file to remote host. name=TestAP CreateRequestedFile() returned the error. 0x00000070:(formatted message text is below) ディスクに十分な空き領域がありません。 |
| 1 | エラー | ErrorCode:0x02020c02 host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) rupdsvc: An error occurred while executing file on remote host. command=実行ファイルパス 0x00000003:(formatted message text is below) |

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|-----|--|
| | | 指定されたパスが見つかりません。 |
| 1 | エラー | <p>ErrorCode:0x02020d02</p> <p>host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX)</p> <p>rupdsvc:</p> <p>An error occurred while deleting file(s) on remote host.</p> <p>A \$_RemoteUpdate_\$ folder cannot be deleted.</p> <p>0x00000091:(formatted message text is below)</p> <p>ディレクトリが空ではありません</p> |
| 1 | エラー | <p>host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX)</p> <p>rupdssvc:</p> <p>Cannot connect to remote host.</p> |
| 1 | エラー | <p>host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX)</p> <p>rupdssvc:</p> <p>multicastIPAddress of a scenario overlaps.</p> |
| 1 | エラー | <p>host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX)</p> <p>rupdssvc:</p> <p>The scenario is under execution.</p> |
| 1 | エラー | <p>host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX)</p> <p>rupdssvc:</p> <p>There is no response from a client.</p> <p>0xe000000e:(formatted message text is below)</p> <p>Receive is TimeOut.</p> |
| 1 | エラー | <p>host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX)</p> <p>rupdssvc:</p> <p>An error occurred while creating file to remote host.</p> <p>0xe000000e:(formatted message text is below)</p> <p>Receive is TimeOut.</p> |
| 1 | エラー | <p>ErrorCode:0x02000402</p> <p>host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX)</p> <p>rupdsvc:</p> <p>An error occurred while waiting for the completion response of connection on remote host.</p> <p>File execution is started at the time of a remote host start.</p> |
| 1 | エラー | <p>ErrorCode:0x02020602</p> <p>host:ホスト(XX-XX-XX-XX-XX-XX)</p> <p>rupdsvc:</p> <p>An error occurred while creating directory on remote host.</p> <p>Creation of a directory failed.(\$_RemoteUpdate_\$)</p> <p>0xe0000011:(formatted message text is below)</p> <p>100 or more \$_RemoteUpdate_\$ folders cannot</p> |
| 1 | エラー | <p>rupdssvc: Remote update client service cannot execute a command at the time of reboot(MAJOR = X.MINOR = X). remothost is ホスト名</p> |
| 1 | エラー | <p>rupdssvc: Remote update client service cannot Unicast transmission.</p> <p>host: ホスト名</p> |

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|-----|--|
| 1 | エラー | rupdssvc: Remote update client service is not the newest version(MAJOR = X .MINOR = X). remotechost is ホスト名 |
| 1 | 情報 | <p>ErrorCode:0x02020d02</p> <p>host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX)</p> <p>rupdsvc:</p> <p>An error occurred while deleting file(s) on remote host.</p> <p>A \$ _RemoteUpdate_ \$ folder cannot be deleted.</p> <p>0x0000006c:(formatted message text is below)</p> |
| 1 | 情報 | <p>ErrorCode:0x02020902</p> <p>host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX)</p> <p>rupdsvc:</p> <p>An error occurred while copying file(s) to remote host.</p> <p>The writing to a file failed.</p> <p>name=XXXXXXXX</p> <p>blocknumber=X</p> <p>0x00000020:(formatted message text is below)</p> |
| 1 | 情報 | <p>host:ホスト(XX-XX-XX-XX-XX-XX)</p> <p>rupdssvc:</p> <p>An error occurred while executing file on remote host.</p> <p>0xe000000e:(formatted message text is below)</p> <p>Receive is TimeOut.</p> |
| 1 | エラー | <p>ErrorCode:0x02020802</p> <p>host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX)</p> <p>rupdsvc:</p> <p>An error occurred while creating file to remote host.</p> <p>name=XXXXXXXX</p> <p>CreateRequestedFile() returned the error.</p> <p>0x00000005:(formatted message text is below)</p> <p>アクセスが拒否されました</p> |
| 1 | エラー | <p>ErrorCode:0x02000903</p> <p>host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX)</p> <p>rupdsvc:</p> <p>Many packets were lost. The remote host was removed from the multicast group.</p> |
| 1 | エラー | <p>ErrorCode:0x02020a01</p> <p>host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX)</p> <p>rupdsvc:</p> <p>An error occurred while executing unzip to remote host.</p> <p>cannot find the unzip</p> |
| 1 | エラー | rupdssvc: Failed Load DmShared.dll error = 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | rupdssvc: Failed get 関数名 address error = 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | rupdssvc: CreateNamedPipe error = 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | rupdssvc: ConnectNamedPipe error = 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | rupdssvc: Pipe ReadFile error = 「エラーコード」 |

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|-----|--|
| 1 | エラー | DownloadFile: Failed to create the download directory, Dir = DIR |
| 1 | エラー | DownloadFile: Failed to parse URL, URL = URL |
| 1 | エラー | DownloadFile: Failed to create socket, URL = URL |
| 1 | エラー | DownloadFile: Socket already be opened, but failed to close, URL = URL |
| 1 | エラー | DownloadFile: Failed to connect proxy server, Serve Name = ProxyServerName |
| 1 | エラー | DownloadFile: Failed to connect server, Serve Name = ServerName |
| 1 | エラー | DownloadFile: Failed to send request from client, URL = URL |
| 1 | エラー | DownloadFile: Package Web Server happened exception, Serve Name = ServerName |
| 1 | エラー | DownloadFile: The file can't be refresh, Filename = FileName |
| 1 | エラー | DownloadFile: Failed to get response or response is error, URL = URL |
| 1 | エラー | DownloadFile: Failed to get free disk size, URL = URL |
| 1 | エラー | DownloadFile: The free disk isn't enough to download, URL = URL |
| 1 | エラー | DownloadFile: Failed to receive data, URL = URL |
| 1 | エラー | DownloadFile: Unknown Exception, URL = URL |
| 1 | エラー | DownloadFile: Failed to open package file, URL = URL |
| 1 | エラー | SendRequest: Http response error status = [エラーコード] |
| 1 | エラー | PmDIPackageList: Not get the Package Web Server setting, Package Web Server ID = WebServerID |
| 1 | エラー | PmDIPackageList: Failed to create the download directory, Dir = DIR |
| 1 | エラー | PmDIPackageList: The file can't be refresh. Filename = FileName |
| 1 | エラー | PmDIDownloadPackages: Not get the Package Web Server setting, Package Web Server ID = WebServerID |
| 1 | エラー | PmDIDownloadPackages: Failed to get information of packages that need to download, Package Web Server ID = WebServerID |
| 1 | エラー | PmDIDownloadPackages: Failed to release exclusion, Package ID = PkgID |
| 1 | エラー | PmDIDownloadPackages: Failed to release exclusion, Package ID = PkgID, ErrorCode = [エラーコード] |
| 1 | エラー | PmDIDownloadPackages: Failed to compress files, Package Web Server ID = WebServerID, Package ID = PkgID |
| 1 | エラー | PmDIDownloadPackage: Failed to refresh database, Package Web Server ID = WebServerID, Package ID = PkgID. |
| 1 | エラー | PmDIDownloadPackage: Package ID that is in info file is error,Package Web Server ID = WebServerID, Package ID = PkgID. |
| 1 | エラー | PmDIDownloadSysFile: Not get the Package Web Server setting, Package Web Server ID = WebServerID |
| 1 | エラー | PmDIDownloadSysFile: Failed to create the download directory, Dir = DIR |
| 1 | エラー | PmDIDownloadSysFile: Failed to merge database. |
| 1 | エラー | Download can not go forward because the hotfix dir registry has not been set yet. |
| 1 | エラー | rupdssvc: WaitForMultipleObjects error = [エラーコード] |
| 1 | エラー | Rupdssvc: Snr execution is deny, because Download is running now |
| 1 | エラー | rupdssvc: DmSetRupdParam error |
| 1 | エラー | rupdssvc: BeginTransmission error = [エラーコード] |
| 1 | エラー | rupdssvc: An error occurred while uncompress one patch before execution. |

| イベントID | 種類 | 説明 |
|--------|-----|---|
| 1 | エラー | rupdssvc: An error occurred while uncompress one patch before execution. UnicastInstance:: An error occurred while uncompress one patch before execution. |
| 1 | エラー | rupdssvc: Failed to reboot of the client. |
| 1 | エラー | host:ホスト(XX-XX-XX-XX-XX-XX) The client is under execution. |
| 1 | エラー | host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) Cannot connect event object.:(formatted message text is below) xxxxxx |
| 1 | エラー | rupdssvc: StopTransmission error ClientID = 「ClientID」, UUID = 「UUID」, MAC = 「MAC」 |
| 1 | エラー | ServerListenThread::CreateSocket failed, GetLastError() = [エラーコード], service will be quit |
| 1 | エラー | ServerListenThread::Set TerminateEvent, GetLastError() = [エラーコード], service will be quit |
| 1 | エラー | rupdssvc:An error occurred while executing file on remote host by scenario. |
| 1 | エラー | ErrorCode:02000703 host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) Remote update client service cannot Unicast transmission. |
| 1 | エラー | rupdssvc: An error occurred while check one patch's rely-on file/registry item when snr execution. |
| 1 | エラー | host: ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) An error occurred while beginning unicast on remote host. |
| 1 | エラー | host: ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) An error occurred while executing file on remote host. A file cannot be executed when a remote host starts next time. The writing to a file failed. filename=filename |
| 1 | エラー | ErrorCode:0x02000C04 host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) An error occurred while executing file on remote host. This file cannot be executed. command= XXX |
| 1 | エラー | DmWolMemMapping() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx |
| 1 | エラー | DmWolMemWrite() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx |
| 1 | エラー | memory allocation error sts = xxx |
| 1 | エラー | create thread error sts = xxx |
| 1 | エラー | DmWolMemFree() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx |
| 1 | エラー | DmRupdMemMapping() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx |
| 1 | エラー | DmRupdMemWrite() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx |
| 1 | エラー | DmRupdProgRead() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx |
| 1 | エラー | DmRupdProgDelete() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx |
| 1 | エラー | DmRupdMemFree() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx |
| 1 | エラー | DmAutoUpgradeExec() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx |
| 1 | エラー | scenario initialize get scenario data MAC : error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx |

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|-----|--|
| 1 | エラー | scenario start rupdate progress error MAC : STS = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx |
| 1 | エラー | Scenario start error because the Backup folder does not exist. MAC=xxx, SNRFile=xxx, Folder=xxx |
| 1 | エラー | scenario start write shared memory MAC : error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx |
| 1 | エラー | Scenario start error because the image file does not exist. MAC=xxx, SNRFile=xxx, File=xxx |
| 1 | エラー | DmSnrStartInit() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx |
| 1 | エラー | scenario linux create config MAC : error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx |
| 1 | エラー | configfile not found filename = xxxxxx |
| 1 | エラー | update module create dir error = xxx |
| 1 | エラー | update module file copy error from : to : sts = xxxxxx : xxxxxx : xxx |
| 1 | エラー | DmSnrStopInfo() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx |
| 1 | エラー | BACKUP/RESTORE DLL Load Error xxx |
| 1 | エラー | BACKUP/RESTORE DLL Load Error SetStopBackupRestoreClient |
| 1 | エラー | BACKUP/RESTORE DLL Load Error ClearStopBackupRestoreClient |
| 1 | エラー | BACKUP/RESTORE DLL Load Error ClearBackupRestoreStatus |
| 1 | エラー | Pipe CreateFile error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx |
| 1 | エラー | ICMP DLL Load Error xxx |
| 1 | エラー | ICMP DLL Load Error IcmpCreateFile |
| 1 | エラー | ICMP DLL Load Error IcmpCloseHandle |
| 1 | エラー | ICMP DLL Load Error IcmpSendEcho |
| 1 | エラー | Read xxxxxx.xml to get package base info error. |
| 1 | エラー | ESMDLL Load Error ESMGetBladeLocation_BL() |
| 1 | エラー | ESMDLL Load Error ESMGetLANConfigurationParameters_BL2() |
| 1 | エラー | ESMDLL Load Error ESMGetChassisStatus_BL2() |
| 1 | エラー | ESMDLL Load Error ESMChassisControl_BL2() |
| 1 | エラー | ESMDLL Load Error ESMGetLANConfigurationParameters_BL() |
| 1 | エラー | ESMDLL Load Error ESMGetChassisStatus_BL() |
| 1 | エラー | ESMDLL Load Error ESMChassisControl_BL() |
| 1 | エラー | ESMDLL Load Error ESMChassisIdentify_BL() |
| 1 | エラー | ESMDLL Load Error ESMResetBlade() |
| 1 | エラー | ESMDLL Load Error ESMGetSdrRepositoryStatus() |
| 1 | エラー | DmICMBPowerCtl() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx |
| 1 | エラー | DmICMBGetPowerSts() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx |
| 1 | エラー | DmICMBMacChk() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx |
| 1 | エラー | DmICMBGetLocationEx() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx |
| 1 | エラー | DmICMBGetMacInfoEx() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx |
| 1 | エラー | DmCoExtICMB() Memory allocation error. sts = xxx |

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|-----|--|
| 1 | エラー | registry value not found value name = PingTimeOut |
| 1 | エラー | scenario boot count write MAC : error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx |
| 1 | エラー | scenario start _rmdir error FolderName : Sts = フォルダ名 : xxx |
| 1 | エラー | DmSnrExeChk() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx |
| 1 | エラー | DmChgSnrMax() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx |
| 1 | エラー | DmSnrMaxChk() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx |
| 1 | エラー | DmWolMemClr() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx |
| 1 | エラー | Memory Allocation Error. Sts = xxx |
| 1 | エラー | DmSnrReportWrite() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx |
| 1 | エラー | DmSnrReportRead() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx |
| 1 | エラー | DmSnrReportDel() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx |
| 1 | エラー | DmSetScenarioOpport() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx |
| 1 | エラー | DmGetScenarioOpport() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx |
| 1 | エラー | DmGetScenarioArchtect() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx |
| 1 | エラー | DmSetScenarioEnd() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx |
| 1 | エラー | Memory Allocation Error = xxx |
| 1 | エラー | DmSetRupdParam allocation error MAC = xx-xx-xx-xx-xx-xx. |
| 1 | エラー | pHSAlias allocation error MAC = xx-xx-xx-xx-xx-xx. |
| 1 | エラー | pFolderName allocation error MAC = xx-xx-xx-xx-xx-xx. |
| 1 | エラー | pCommandLine allocation error MAC = xx-xx-xx-xx-xx-xx. |
| 1 | エラー | scenario multicast section not found MAC : SEC = xx-xx-xx-xx-xx-xx |
| 1 | エラー | scenario multicast tag not found MAC : TAG = xx-xx-xx-xx-xx-xx |
| 1 | エラー | scenario multicast tag data not found MAC : TAG = xx-xx-xx-xx-xx-xx |
| 1 | エラー | DmSetRupdParam allocation error = xx-xx-xx-xx-xx-xx |
| 1 | エラー | scenario hotfix execflg tag not found MAC : TAG = xx-xx-xx-xx-xx-xx |
| 1 | エラー | scenario pp execflg tag not found MAC : TAG = xx-xx-xx-xx-xx-xx |
| 1 | エラー | scenario hotfix rebootflg tag not found MAC : TAG = xx-xx-xx-xx-xx-xx |
| 1 | エラー | scenario PP rebootflg tag not found MAC : TAG = xx-xx-xx-xx-xx-xx |
| 1 | エラー | scenario hotfix unicasrflg tag not found MAC : TAG = xx-xx-xx-xx-xx-xx |
| 1 | エラー | scenario PP unicasrflg tag not found MAC : TAG = xx-xx-xx-xx-xx-xx |
| 1 | エラー | DmSetRemoteUpdateParam allocation error MAC = xx-xx-xx-xx-xx-xx. |
| 1 | エラー | socket initialize error sts = xxx |
| 1 | エラー | socket create error sts = xxx |
| 1 | エラー | bind error sts = xxx |
| 1 | エラー | PostNO = xxxxx |
| 1 | エラー | message send error sts = xxx |
| 1 | エラー | gethostbyname error = xxx |
| 1 | エラー | DmClosePkgShrMem() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx |

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|-----|--|
| 1 | エラー | DmAddUsePkg() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx |
| 1 | エラー | DmDelUsePkg() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx |
| 1 | エラー | DmGetPkgStatus() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx |
| 1 | エラー | DmGetCurrentSnrNumber() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx |
| 1 | エラー | DmCreateMutex() error = XXX |
| 1 | エラー | can not get PC name from tblDPMClient MAC : xx-xx-xx-xx-xx-xx |
| 1 | エラー | DmTimeOutSnr() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx |
| 1 | エラー | Starting process of the computer failed when execute scenario MAC = xx-xx-xx-xx-xx-xx |
| 1 | エラー | DmTimeOutWol() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx |
| 1 | エラー | Starting process of the computer failed MAC = xxx |
| 1 | エラー | DmSnrPowerCtrl() DmGetPowerStsEx error = xx-xx-xx-xx-xx-xx:xxx |
| 1 | エラー | DmSnrPowerCtrl() DmPowerOffSnr error = xx-xx-xx-xx-xx-xx:xxx |
| 1 | エラー | DmSnrPowerCtrl() DmRupdSendData error = xx-xx-xx-xx-xx-xx:xxx |
| 1 | エラー | DmSnrPowerCtrl() DmWakeOnLanSnr error = xx-xx-xx-xx-xx-xx:xxx |
| 1 | エラー | DmSetClientData Error MAC : error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx |
| 1 | エラー | DmCreateInstutl Error MAC : error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx |
| 1 | エラー | DmInitRuncmd Error MAC : error = xx-xx-xx-xx-xx-xx:xxx |
| 1 | エラー | DmCreateInstutl Error MAC : error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx |
| 1 | エラー | DmCreateUnattend Error MAC : error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx |
| 1 | エラー | send pipe data error sts = xxx |
| 1 | エラー | DmSetAgentUpgradeParam allocation error MAC = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xx |
| 1 | エラー | connect error HOST : STS = PCName : xxx |
| 1 | エラー | DmPowerOnMemMapping() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx |
| 1 | エラー | DmPowerOnMemFree() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx |
| 1 | エラー | DmSetPowerOnMem() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx |
| 1 | エラー | DmReSetPowerOnMem() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx |
| 1 | エラー | DmCheckPowerOnMem() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx |
| 1 | エラー | DmShutdownMemMapping() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx |
| 1 | エラー | DmShtdMemFree() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx |
| 1 | エラー | DmUpdShtdMem() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx |
| 1 | エラー | DmDelShtdMem() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx |
| 1 | エラー | DmWriteShtdError() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx |
| 1 | エラー | IPChgInfoWrite Pipe CreateFile error |
| 1 | エラー | IPChgInfoWrite Failed to Write PIPE_MESSAGE |
| 1 | エラー | IPChgInfoWrite Failed to Write CLIENT_CHG_INFO |
| 1 | エラー | Failed to Update Client Information because some related MAC has been used by other machine. |
| 1 | エラー | DmDIMemMapping() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx |

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|-----|---|
| 1 | エラー | DmDIMemFree() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx |
| 1 | エラー | DmDIMemWrite() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx |
| 1 | エラー | DmDIMemRead() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx |
| 1 | エラー | DmDIMemReadEx() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx |
| 1 | エラー | DmDownloadLock() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx |
| 1 | エラー | DmDownloadUnlock() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx |
| 1 | エラー | Named Pipe: Call CreateFile error = DmAuSetSendData() : xxx |
| 1 | エラー | DmAutoDownloadExec(): remote update service data send error = xxx |
| 1 | エラー | DmDownloadExecStop(): remote update service data send error = xxx |
| 1 | エラー | Pipe CreateFile error = DmDownloadSendData() : xxx |
| 1 | エラー | DmAuMemMapping() error sts = xxx |
| 1 | エラー | DmDIMemMapping() error sts = xxx |
| 1 | エラー | DmCreatePkgShrMem() error sts = xxx |
| 1 | エラー | DmAurInit() error sts = xxx |
| 1 | エラー | DmAuMemFree(): Failed to Free AU Shared Memory, error = xxx |
| 1 | エラー | DmDIMemFree(): Failed to Free DL Shared Memory, error = xxx |
| 1 | エラー | DmClosePkgShrMem(): Failed to Free PKG Shared Memory, error = xxx |
| 1 | エラー | DmAurFree(): Failed to free resource, error = xxx |
| 1 | エラー | DmGetHotFixPath: HotFixDir is not in DPM(PTM) product's registry |
| 1 | エラー | DmGetHotFixPath: PPDDir is not in DPM(PTM) product's registry |
| 1 | エラー | DmAuMemMapping() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx |
| 1 | エラー | DmAuMemFree() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx |
| 1 | エラー | DmShrMemMapping() error code = xxx |
| 1 | エラー | DmPowerOnClt() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx |
| 1 | エラー | remote update service data send error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx |
| 1 | エラー | scenario report write error MAC : SNR = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxxxxx |
| 1 | エラー | DmTimeOutFree() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx |
| 1 | エラー | DmTimeOutFreeIpf() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx |
| 1 | エラー | Scenario TimeOut Free SetEvent Error Sts = xxx |
| 1 | エラー | Remote Power On TimeOut Free SetEvent Error Sts = xxx |
| 1 | エラー | DmSnrMemMapping() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx |
| 1 | エラー | DmSnrMemWrite() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx |
| 1 | エラー | DmSnrMemBoot() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx |
| 1 | エラー | target is power on state = xx-xx-xx-xx-xx-xx |
| 1 | エラー | DmSnrMemDelete() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx |
| 1 | エラー | DmSnrMemFree() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx |
| 1 | エラー | Scenario start error because the disk info of scenario file is not match with lbr file. MAC=xxx, SNRFile=xxx, File=xxx |

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|-----|---|
| 1 | エラー | GetProcAddress failed while locating PxeMgr_Init. Error = 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | PxeMgr_Init() error |
| 1 | エラー | GetProcAddress failed while locating DmGetDhcpMode. Error = 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | GetProcAddress failed while locating DmListenFromBootpcThread. Error = 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | Read Registry(DHCP ServerLessMode) failed. Error = 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | _beginthreadex failed during DLL initialization. Error = 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | LoadLibraryEx failed while loading pxemgr.dll. Error = 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | LoadLibraryEx failed while loading DmShared.dll. Error = 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | GetProcAddress failed while locating DmShared_Init. Error = 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | GetProcAddress failed while locating DmDBExitProcess. Error = 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | LoadLibraryEx failed while loading DpmUtils.dll Error = 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | GetProcAddress failed while locating PmWriteJSLog. Error = 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | GetProcAddress failed while locating DpmUtils_Init. Error = 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | Failed to initialize DmUtils. Error = 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | Create CPxeDebug Error insufficient memory Error |
| 1 | エラー | DHCP ServerLessMode WaitForSingleObject() Error: 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | Unable to initialize WinSOCK |
| 1 | エラー | There is no valid IP address. |
| 1 | エラー | Error creating DGRAM socket: 「xx」, line# 「xx」 in File 「ファイル名」 |
| 1 | エラー | Socket Error while attempting to set reuse addr option: Error= 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | Error 「エラーコード」 creating Datagram socket |
| 1 | エラー | Error 「エラーコード」 while binding Socket on Port=xx, IP=xx-xx-xx-xx |
| 1 | エラー | Unable to create the GetDomaininfo Thread. |
| 1 | エラー | Error 「エラーコード」 in Socket select call |
| 1 | エラー | WinSock error 「エラーコード」 on UDP recvfrom() on Port 67 |
| 1 | エラー | PxeService is being stopped because of the UDP read error |
| 1 | エラー | WinSock error 「エラーコード」 on UDP recvfrom() on Port 4011 |
| 1 | エラー | _beginthreadex failed while receiving packet on port 4011. The packet has been lost. Error = 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | LoadParsingDlls: Failed to find Dll Path or Function Name for 「DLL 名」. |
| 1 | エラー | LoadParsingDlls: Failed to load Dll Library for 「DLL 名」. |
| 1 | エラー | LoadParsingDlls: Failed to map Function Name for 「DLL 名」. |
| 1 | エラー | LoadParsingDlls: Failed to initialize parser DLL for 「DLL 名」. |
| 1 | エラー | LoadParsingDlls: Failed to find any parsing Dlls. |
| 1 | エラー | exception occurred at DmReadCLF, not BootIP[RetValue:xx] |
| 1 | エラー | Unable to create socket Error= 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | Socket Error while binding DHCP Socket: xx, Port=67, IP=xx-xx-xx-xx |
| 1 | エラー | sendto() to client 「クライアント IP」 failed with error = 「エラーコード」 |

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|-----|--|
| 1 | エラー | GetProcAddress failed while locating DmGetNbpPath. Error = 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | GetProcAddress failed while locating DmReadCLF. Error = 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | GetProcAddress failed while locating DmMacToCliID. Error = 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | DmShared_Init() error |
| 1 | エラー | HeapAlloc failed for NBP path buffer. |
| 1 | エラー | HeapAlloc failed while dealing with PXE request(request entry creation). |
| 1 | エラー | CreateEvent failed while (request entry event). Error = 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | _beginthreadex failed for delay deletion thread. Error = 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | HeapAlloc failed while creating new scenario stop entry. |
| 1 | エラー | Failed to stop the scenario as the result of DmWriteErrorFlag call. MAC = xx-xx-xx-xx-xx-xx |
| 1 | エラー | DmSnrReportWrite() failed, failed to report the scenario error. MAC = xx-xx-xx-xx-xx-xx |
| 1 | エラー | Exception occurred during DmWriteErrorFlag call. ExceptionCode = 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | Exception occurred during DmSnrReportWrite call. ExceptionCode = 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | LoadLibraryEx failed while loading hardware.dll Error = 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | GetProcAddress failed while locating HardWare_Init. Error = 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | HardWare_Init() error |
| 1 | エラー | GetProcAddress failed while locating DmGetScenarioKind. Error = 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | GetProcAddress failed while locating DmScenarioStartEx. Error = 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | GetProcAddress failed while locating DmGetGroupID. Error = 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | Error cannot allocate data buffer for DmGetEntryCacheData(DM_BINL_INBOUND_DATA) |
| 1 | エラー | Error reset request data is null(DM_BINL_OUTBOUND_DATA) |
| 1 | エラー | Error cannot allocate MAC address: MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx) |
| 1 | エラー | Error cannot allocate client list structure(DM_CLIENT_BOOT_DATA): MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx) |
| 1 | エラー | Invalid NbpIndex was found: NbpIndex= XX MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx) |
| 1 | エラー | Error cannot read database: MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx),Code- 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | Error cannot create TimeoutThread: MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx) |
| 1 | エラー | Error cannot change scenario flag in database to ErrorCode: MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx),Code- 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | scenario flag in database is unknown code XX MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx) |
| 1 | エラー | Error cannot get target information from database: |

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|-----|--|
| | | MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx) |
| 1 | エラー | Error cannot get NBPfile path: MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx),Code- 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | Error NbpFile is not exist.(ファイル名): MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx),Code- 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | Error cannot clear scenario flag in database: MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx) |
| 1 | エラー | Error cannot allocate backup nbpfilename buffer(ENTRY_DATA) |
| 1 | エラー | Error create timeout event: MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx),Code- 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | Error create event for exit TimeoutThread: MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx),Code- 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | Error cannot create thread(DmCliTimeoutInstance): MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx),Code- 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | Error cannot allocate MAC address buffer(for TimeoutThread): MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx) |
| 1 | エラー | Error cannot new MAC address and Scenario buffer(for TimeoutThread): MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx) |
| 1 | エラー | Error : Target MAC address broken.(TimeoutThread): |
| 1 | エラー | Error Unknown value was returned from the wait function. |
| 1 | エラー | Error Unknown value was returned from the wait function.(in CleanupThread): |
| 1 | エラー | Error cannot get forceskip.ini path: Code- 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | Error cannot allocate client list structure(DM_SCENARIO_BOOT_DATA): MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx) |
| 1 | エラー | Error Failed of Reading ScenarioFile Or Osdata.ini: MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx) |
| 1 | エラー | Error the client ID is 0.MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx) |
| 1 | エラー | Error cannot update database: MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx),Code- 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | Can't find this client in database: MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx),Code- 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | Error cannot rename Linux configuration file: MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx),Code- 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | Error cannot get Arp.dat path: MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx),Code- 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | Error cannot open ARP: MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx),Code- 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | Error cannot get client.dat path: MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx),Code- 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | Error cannot get type of partition specified.: |

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|-----|--|
| | | MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx),Code- 「タイプ」 |
| 1 | エラー | Error cannot read scenario file: MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx),Code- 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | Error happened while get KernelID : MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx),Code- 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | Error cannot allocate buffer(DM_BINL_INBOUND_DATA) MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx) |
| 1 | エラー | Error cannot create RequestToAgentThread: MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx),Code- 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | Error cannot create thread(DmSnrTimeoutInstance): MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx),Code- 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | Timeout error and stop run scenario. No response from target: MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx) |
| 1 | エラー | The call of DmGetScenarioOpport API went wrong(Return=xx): ClientID(xx) |
| 1 | エラー | There is no response from an Agent: ClientID(XXX) |
| 1 | エラー | The requested file path is invalid. file = XX IOSError = 0xXX |
| 1 | エラー | The requested file access denied. file = XX IOSError = 0xXX |
| 1 | エラー | The requested file could not be opened. file = XX IOSError = 0xXX |
| 1 | エラー | No slot is empty to process this client's request |
| 1 | エラー | Base working directory for M/TFTP services is not defined. The MTFTP service is stopping. |
| 1 | エラー | Unable to setsockopt for SO_REUSEADDR, Error= 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | Unable to bind to socket on port XX, Error= 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | WSAAsyncSelect() failed with Error= 「エラーコード」 .[XX] |
| 1 | エラー | PxeMftp is terminating due to error 「エラーコード」 , 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | It became an error from the registry by reading of a value. LINE xx |
| 1 | エラー | It became an error by initialization of WinSock. Error: 「エラーコード」 , Line:xx |
| 1 | エラー | It became an error by SetTcpAsyncSock(). Error: 「エラーコード」 Line: xx |
| 1 | エラー | It became an error by reception of data. Error: 「エラーコード」 Line: xx |
| 1 | エラー | It became an error by transmission to BootPc. Error: 「エラーコード」 Line: xx. |
| 1 | エラー | It became an error by creation of Socket which communicates with BootPc. Error:エラーコード Line:XXXX |
| 1 | エラー | ErrorCode:0x03000001 The MAC address or IP address is all 0x00. |

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|-----|---|
| 1 | エラー | ErrorCode:0x03000002 It failed in reading database. |
| 1 | エラー | ErrorCode:0x03000004 The scenario is not allocated. |
| 1 | エラー | ErrorCode:0x03000005 It failed in DmGetScenarioKind(). |
| 1 | エラー | ErrorCode:0x03000006 The scenario is wrong. Please confirm whether it is a unit backup scenario or unit unicast restore scenario. |
| 1 | エラー | ErrorCode:0x03000007 remote update is being executed. |
| 1 | エラー | ErrorCode:0x03000008 remote power on is making an error. |
| 1 | エラー | ErrorCode:0x03000009 The state is an error. |
| 1 | エラー | ErrorCode:0x0300000a It failed in the bootfile request |
| 1 | エラー | ErrorCode:0x0300000b It failed in the acquisition of group id. |
| 1 | エラー | ErrorCode:0x0300000c It failed in the scenario execution beginning. |
| 1 | エラー | ErrorCode:0x0300000d It failed in reading scenario file. |
| 1 | エラー | ErrorCode:0x0300000e The flag of database is wrong. |
| 1 | エラー | GetProcAddress failed while locating DmGetPortShareMemory. Error = 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | GetProcAddress failed while locating PmUtilsExit. Error = 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | GetProcAddress failed while locating PxeMgr_Exit. Error = 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | GetProcAddress failed while locating GetCliCleanupThreadHandle. Error = 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | GetProcAddress failed while locating GetSnrCleanupThreadHandle. Error = 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | GetProcAddress failed while locating CloseCliCleanupThreadHandle. Error = 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | GetProcAddress failed while locating CloseSnrCleanupThreadHandle. Error = 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | GetProcAddress failed while locating DmTermSharedDll. Error = 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | SendServerIP_ACK failed to alloc pucDhcpPacket. |
| 1 | エラー | SendServerIP_ACK end. Unable to create socket Error= 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | SendServerIP_ACK Socket Error while attempting to set reuse addr option: Error= 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | SendServerIP_ACK Socket Error while binding DHCP Socket: xx, Port=67, IP=xx-xx-xx-xx |
| 1 | エラー | BINL_INFO(tid: 「スレッド ID」 ,xid: 「TransactionID」),xx-xx-xx-xx-xx-xx, 「クライアント IP」 , SendServerIP_ACK: Socket error 「エラーコード」 while setting broadcast option: . |
| 1 | エラー | SendServerIP_ACK: sendto() to client 「クライアント IP」 failed with error = 「エラーコード」 |

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|-----|--|
| 1 | エラー | GetProcAddress failed while locating DmSleepBeforeBind. Error = 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | GetProcAddress failed while locating DmGetClientIDByUUIDAndMultiMac. Error = 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | SendServerIP_ACK_onPort67 failed to alloc pucDhcpPacket. |
| 1 | エラー | SendServerIP_ACK_onPort67 end. Unable to create socket Error= 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | SendServerIP_ACK_onPort67 Socket Error while attempting to set reuse addr option: Error=「エラーコード」 |
| 1 | エラー | SendServerIP_ACK_onPort67 Socket Error while binding DHCP Socket: 「エラーコード」, Port=xx, IP=xx-xx-xx-xx |
| 1 | エラー | BINL_INFO(tid: 「スレッド ID」,xid: 「TransactionID」),xx-xx-xx-xx-xx-xx, 「クライアント IP」,SendServerIP_ACK_onPort67: Socket error 「エラーコード」 while setting broadcast option: . |
| 1 | エラー | SendServerIP_ACK_onPort67: sendto() to client 「クライアント IP」 failed with error = 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | ERROR: SetBindStatus() failed, 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) DmGetScenarioKind() Return FALSE. value is 「エラーコード」. (Scenario: 「シナリオ名」) |
| 1 | エラー | host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) The scenario had failed before the backup/restore ended. There might be a problem with network connection or the setting on the client computer. Please execute the scenario again after confirming the setting. (Scenario: 「シナリオ名」) |
| 1 | エラー | カーネル情報ファイル(kinf_XXX.inf)の VMID か VMVersion が不正です。 カーネル情報ファイルを修復して、以下のサービスを再起動してください。 -DeploymentManager API Service |
| 1 | エラー | Timeout error and stop run scenario. The backup/restore service did not start to transmit the image data. |

イベントソース : ftsvc

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|-----|---|
| 1 | エラー | ft: ERROR: WSASStartup failed,xxx,xxx:xxx:xxx |
| 1 | エラー | ft: ERROR: gethostbyname failed,xxx,xxx:xxx:xxx |
| 1 | エラー | ft: ERROR: socket failed, xxx, xxx:xxx:xxx |
| 1 | エラー | ft: ERROR: connect failed, xxx, xxx:xxx:xxx |
| 1 | エラー | ft: ERROR: argument error, xxx:xxx:xxx |
| 1 | エラー | ft: ERROR: HeapAlloc failed, xxx, xxx:xxx:xxx |
| 1 | エラー | ft: ERROR: Message size too long, xxx, xxx:xxx:xxx |
| 1 | エラー | ft: ERROR: SendDataUnicast failed, xxx, xxx:xxx:xxx |
| 1 | エラー | ft: ERROR: RecvDataUnicast failed, xxx, xxx:xxx:xxx |
| 1 | エラー | ft: ERROR: unexpected opcode xxx, xxx:xxx:xxx |
| 1 | エラー | ft: ERROR: Failed to search folder, Path = xxx |

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|-----|--|
| 1 | エラー | ft: ERROR: CreateEvent failed, xxx, xxx:xxx:xxx |
| 1 | エラー | ERROR: CreateFile failed, pcFullPath==xxx, xxx, xxx:xxx:xxx |
| 1 | エラー | ERROR: GetFileSizeEx failed, pcFullPath==xxx, xxx, xxx:xxx:xxx |
| 1 | エラー | ERROR: SetFileTime failed, pcFullPath==xxx, xxx, xxx:xxx:xxx |
| 1 | エラー | ft: ERROR: CloseFile Failed |
| 1 | エラー | ft: ERROR Packet Information xxx |
| 1 | エラー | ft: ERROR: _stat failed(xxx-xxx), xxx:xxx:xxx |
| 1 | エラー | ft: ERROR: bind failed, xxx, xxx:xxx:xxx |
| 1 | エラー | ft: ERROR: CheckSum data disagree |
| 1 | エラー | ft: ERROR: CheckSum type disagree |
| 1 | エラー | ft: ERROR: CloseHandle failed, xxx, xxx:xxx:xxx |
| 1 | エラー | ft: ERROR: CreateEvent failed, xxx, xxx:xxx:xxx |
| 1 | エラー | ft: ERROR: CreateFolder failed, xxx, xxx:xxx:xxx |
| 1 | エラー | ft: ERROR: CreateRecvFile failed, length of pcFullPath longer than MAX_PATH, xxx:xxx:xxx |
| 1 | エラー | ft: ERROR: CreateRecvFile failed, xxx, xxx:xxx:xxx |
| 1 | エラー | ft: ERROR: Download file disagree |
| 1 | エラー | ft: ERROR: Download file size disagree, (xxx/xxx) |
| 1 | エラー | ft: ERROR: Download file time set failed |
| 1 | エラー | ft: ERROR: Failed to construct checksum, xxx:xxx:xxx |
| 1 | エラー | ft: ERROR: Failed to get FileTransferRoot from registry, xxx:xxx:xxx |
| 1 | エラー | ft: ERROR: Failed to search folder, Path = xxx, xxx:xxx:xxx |
| 1 | エラー | ft: ERROR: Failed to search folder, xxx, xxx:xxx:xxx |
| 1 | エラー | ft: ERROR: folder not found, xxx:xxx:xxx |
| 1 | エラー | ft: ERROR: HeapAlloc failed, xxx, xxx:xxx:xxx |
| 1 | エラー | ft: ERROR: listen failed, xxx, xxx:xxx:xxx |
| 1 | エラー | ft: ERROR: memory error xxx:xxx:xxx |
| 1 | エラー | ft: ERROR: Message size too long, xxx:xxx:xxx |
| 1 | エラー | ft: ERROR: OpenSendFile failed, length of pcFullPath longer than MAX_PATH, xxx:xxx:xxx |
| 1 | エラー | ft: ERROR: OpenSendFile failed, xxx:xxx:xxx |
| 1 | エラー | ft: ERROR: OpenVerifyFile failed, length of pcFullPath longer than MAX_PATH, xxx:xxx:xxx |
| 1 | エラー | ft: ERROR: Packet Size too large, xxx:xxx:xxx |
| 1 | エラー | ft: ERROR: parameter error, xxx:xxx:xxx |
| 1 | エラー | ft: ERROR: Path length unexpected, xxx:xxx:xxx |
| 1 | エラー | ft: ERROR: ReadSendFile failed, xxx:xxx:xxx |
| 1 | エラー | ft: ERROR: Received unexpected BlockSize = xxxxxxxx, xxx:xxx:xxx |
| 1 | エラー | ft: ERROR: Received unexpected object xxx, xxx:xxx:xxx |
| 1 | エラー | ft: ERROR: RecvDataUnicast failed, xxx, xxx:xxx:xxx |

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|-----|--|
| 1 | エラー | ft: ERROR: RecvDataUnicast failed, xx-xx-xx-xx-xx-xx exiting, xxx, xxx:xxx:xxx |
| 1 | エラー | ft: ERROR: RecvDataUnicast failed, xx-xx-xx-xx-xx-xx exiting, xxx:xxx:xxx |
| 1 | エラー | ft: ERROR: Root folder not found, xxx:xxx:xxx |
| 1 | エラー | ft: ERROR: SendDataUnicast failed, xxx, xxx:xxx:xxx |
| 1 | エラー | ft: ERROR: server path too long, xxx:xxx:xxx |
| 1 | エラー | ft: ERROR: SetTimeRecvFile failed, length of pcFullPath longer than MAX_PATH, xxx:xxx:xxx |
| 1 | エラー | ft: ERROR: socket failed, xxx, xxx:xxx:xxx |
| 1 | エラー | ft: ERROR: Specified block number exceeds the last block number, ullExpBlockNumber == xxx, LastBlockNumber == xxx, xxx:xxx:xxx |
| 1 | エラー | ft: ERROR: unexpected opcode xxxx, xxx:xxx:xxx |
| 1 | エラー | ft: ERROR: WriteRecvFile failed, xxx, xxx:xxx:xxx |
| 1 | エラー | ft: ERROR: WSAEventSelect failed, xxx, xxx:xxx:xxx |
| 0 | エラー | SetServiceStatus |
| 0 | エラー | StartServiceCtrlDispatcher failed. |
| 1 | エラー | ft: ERROR Packet Information Reply to 受信パケット種別 linftc.cXXX XX XXXX エラー箇所 line linftc: ERROR: memory allocation error for root path, size = 要求メモリサイズ (エラー番号 - エラーメッセージ) [00000000-エラー番号] |
| 1 | エラー | ft: ERROR Packet Information Reply to 受信パケット種別 linftc.cXXX XX XXXX エラー箇所 line linftc: ERROR: failed to receive packet (エラー箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ) [00000000-エラー番号] |
| 1 | エラー | ft: ERROR Packet Information Reply to 受信パケット種別 linftc.cXXX XX XXXX エラー箇所 line linftc: ERROR: memory allocation error for received client path, size = 要求メモリサイズ (エラー番号 - エラーメッセージ) [00000000-エラー番号] |
| 1 | エラー | ft: ERROR Packet Information Reply to 受信パケット種別 linftc.cXXX XX XXXX エラー箇所 line linftc: ERROR: unexpected object in ReceivePacket->FileInfo.IsDirectory(ディレクトリ識別フラグ) [00000000-00000000] |
| 1 | エラー | ft: ERROR Packet Information Reply to 受信パケット種別 linftc.cXXX XX XXXX エラー箇所 line linftc: ERROR: unexpected Opcode received, パケット種別. [00000000-00000000] |
| 1 | エラー | ft: ERROR Packet Information Reply to 受信パケット種別 linftc.cXXX XX XXXX エラー箇所 line linftc: ERROR: failed to construct checksum, linftc.c:エラー箇所:XXX XX XXXX. [00000000-不定値] |
| 1 | エラー | ft: ERROR Packet Information Reply to 受信パケット種別 linftc.cXXX XX XXXX エラー箇所 line linftc: ERROR: failed to open file , Path == ファイルパス (エラー番号 - エラーメッセージ) [00000000-エラー番号] |
| 1 | エラー | ft: ERROR Packet Information Reply to 受信パケット種別 linftc.cXXX XX XXXX エラー箇所 line |

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|-----|--|
| | | linftc: ERROR: failed to write file. (エラー番号 - エラーメッセージ) [00000000-エラー番号] |
| 1 | エラー | ft: ERROR Packet Information Reply to 受信パケット種別 linftc.cXXX XX XXXX エラー箇所 line linftc: ERROR: failed to close file. (エラー番号 - エラーメッセージ) [00000000-エラー番号] |
| 1 | エラー | ft: ERROR Packet Information Reply to 受信パケット種別 linftc.cXXX XX XXXX エラー箇所 line linftc: ERROR: download file data size is ignored (実際にダウンロードしたサイズ/ファイルサイズ) [00000000-00000000] |
| 1 | エラー | ft: ERROR Packet Information Reply to 受信パケット種別 linftc.cXXX XX XXXX エラー箇所 line linftc: ERROR: transfer failed [00000000-00000000] |
| 1 | エラー | ft: ERROR Packet Information Reply to 受信パケット種別 linftc.cXXX XX XXXX エラー箇所 line linftc: ERROR: failed to set attribute (エラー番号 - エラーメッセージ) [00000000-エラー番号] |
| 1 | エラー | ft: ERROR Packet Information Reply to 受信パケット種別 linftcu.cXXX XX XXXX エラー箇所 line linftcu: ERROR: memory allocation error for root path, size = 要求メモリサイズ (エラー番号 - エラーメッセージ) [00000000-エラー番号] |
| 1 | エラー | ft: ERROR Packet Information Reply to 受信パケット種別 linftcu.cXXX XX XXXX エラー箇所 line linftcu: ERROR: failed to receive packet (エラー箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ) [00000000-エラー番号] |
| 1 | エラー | ft: ERROR Packet Information Reply to 受信パケット種別 linftcu.cXXX XX XXXX エラー箇所 line linftcu: ERROR: memory allocation error for received client path, size = 要求メモリサイズ (エラー番号 - エラーメッセージ) [00000000-エラー番号] |
| 1 | エラー | ft: ERROR Packet Information Reply to 受信パケット種別 linftcu.cXXX XX XXXX エラー箇所 line linftcu: ERROR: unexpected Opcode received, パケット種別. [00000000-00000000] |
| 1 | エラー | ft: ERROR Packet Information Reply to 受信パケット種別 linftcu.cXXX XX XXXX エラー箇所 line linftcu: ERROR: failed to construct checksum, linftcu.c:エラー箇所:XXX XX XXXX. [00000000-エラー番号] |
| 1 | エラー | ft: ERROR Packet Information Reply to 受信パケット種別 linftcu.cXXX XX XXXX エラー箇所 line linftcu: ERROR: failed to open file , Path == ファイルパス (エラー番号 - エラーメッセージ) [00000000-エラー番号] |
| 1 | エラー | ft: ERROR Packet Information Reply to 受信パケット種別 linftcu.cXXX XX XXXX エラー箇所 line linftcu: ERROR: failed to read file. (エラー番号 - エラーメッセージ) [00000000-エラー番号] |
| 1 | エラー | ft: ERROR Packet Information Reply to 受信パケット種別 linftcu.cXXX XX XXXX エラー箇所 line linftcu: ERROR: failed to construct checksum, linftcu.c:エラー箇所:XXX XX XXXX. [00000000-00000000] |

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|-----|---|
| 1 | エラー | ft: ERROR Packet Information Reply to 受信パケット種別 linftcu.cXXX XX XXXX エラー箇所 line linftcu: ERROR: Specified block number exceeds the last block number, ullExpBlockNumber == 管理サーバに送信予定のブロック番号, LastBlockNumber == 最終ブロック番号, linftcu.c:エラー箇所:XXX XX XXXX [00000000-00000000] |
| 1 | エラー | ft: ERROR: Failed to search folder, Path = ..¥ドライブファイル名, |
| 1 | エラー | ft: ERROR: Failed to search folder, Path = ..¥PleaseCheckTheFolder(FD-Linux¥tools), |
| 1 | エラー | GetProcAddress failed while locating DmSleepBeforeBind. Error = 「エラーコード」 |
| 1 | エラー | ft: ERROR: Failed to search folder, Path = ..¥ProcDiskdeviceUdevLstError, |
| 1 | エラー | File Download Failed. File Name: ファイルパス, Client Mac: xx-xx-xx-xx-xx-xx. |
| 1 | エラー | File Upload Failed. File Name: ファイルパス, Client Mac: xx-xx-xx-xx-xx-xx. |

イベントソース : schwatch

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|-----|--|
| 2 | エラー | schwatch service: PackageDownTimerWatch() Failed to create object instance, ErrorCode = XX |
| 2 | エラー | PatchDownTimerWatch() Patch Download Time is invalid. |
| 2 | エラー | schwatch: PatchDownTimerWatch() Call DmAutoDownloadStart() return NG, error = XX |
| 2 | エラー | GetRegTimeSet: DmReadOption error, dwRetCode = XX |
| 2 | エラー | SetEventSnrMem() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = XX |
| 2 | エラー | DelEventSnrMem() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = XX |
| 2 | エラー | EventSnrMemClear() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = XX |
| 2 | エラー | SetEventPonMem() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = XX |
| 2 | エラー | DelEventPonMem() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = XX |
| 2 | エラー | EventPonMemClear() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = XX |
| 2 | エラー | SetEventShtMem() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = XX |
| 2 | エラー | DelEventShtMem() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = XX |
| 2 | エラー | EventShtMemClear() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = XX |
| 2 | エラー | schwatch: Start Service Failed Create SortEventSnrThread error = XX |
| 2 | エラー | schwatch: Start Service Failed Create SortEventPonThread error = XX |
| 2 | エラー | schwatch: Start Service Failed Create SortEventShtThread error = XX |
| 2 | エラー | SortEventSnrMem() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = XX |
| 2 | エラー | SortEventPonMem() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = XX |
| 2 | エラー | SortEventShtMem() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = XX |
| 2 | エラー | EventSnrMemCheck() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = XX |
| 2 | エラー | EventPonMemCheck() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = XX |
| 2 | エラー | EventShtMemCheck() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = XX |
| 2 | エラー | schwatch: power on skipped because scenario already started ClientID = XX |
| 2 | エラー | schwatch: power off skipped because scenario already started ClientID = XX |
| 2 | エラー | schwatch: power on skipped because already power on UUID = XX, MAC = YY |

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|-----|---|
| 2 | エラー | schwatch: power off skipped because already power off UUID = XX, MAC = YY |
| 2 | エラー | schwatch: Memory Allocation Error = XX |
| 2 | エラー | schwatch: Create PowerOnAction error = XX |
| 2 | エラー | schwatch: Create PowerOffAction error = XX |
| 2 | エラー | schwatch: Failed Load DmShared.dll error = XX |
| 2 | エラー | schwatch: Failed get FNC_YY address error = XX |
| 2 | エラー | SchCreateMutex() error = MUTEX_XX |
| 2 | エラー | SchSnrMemMapping() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = XX |
| 2 | エラー | SchPonMemMapping() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = XX |
| 2 | エラー | SchShtMemMapping() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = XX |
| 2 | エラー | SchSnrMemFree() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = XX |
| 2 | エラー | SchPonMemFree() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = XX |
| 2 | エラー | SchShtMemFree() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = XX |
| 2 | エラー | schwatch: Start Service Failed Create TimerReviseThread error = XX |
| 2 | エラー | schwatch: Start Service Failed Create SchTimerWatch error = XX |
| 2 | エラー | schwatch: Start Service Failed Create WaitMsgThread error = XX |
| 2 | エラー | schwatch: Start Service Failed Create PatchDownTimerWatch error=XX |
| 2 | エラー | schwatch: CreateNamedPipe error = XX |
| 2 | エラー | schwatch: ConnectNamedPipe error = XX |
| 2 | エラー | schwatch: WaitForMultipleObjects error = XX |
| 2 | エラー | schwatch: ReadParamThread create error = XX |
| 2 | エラー | schwatch: Pipe ReadFile error = XX, line = XX. |
| 2 | エラー | schwatch: DmHeapAlloc Failed error = XX, line =XX. |
| 2 | エラー | schwatch: Event Data Format error. cSep not found. line = XX. |
| 2 | エラー | schwatch: Event Data Format error. Client count is zero or non-number. line =XX. |
| 2 | エラー | schwatch: Event Data Format error = XX, line = XX. |
| 2 | エラー | schwatch: Delete Event Data error = XX, clientID=XX, line = XX. |
| 2 | エラー | schwatch: Start Service Failed Create EventSnrThread error = XX |
| 2 | エラー | schwatch: Start Service Failed Create EventPonThread error = XX |
| 2 | エラー | schwatch: Start Service Failed Create EventShtThread error = XX |
| 2 | エラー | schwatch: Create Event error Sts = XX |

【SystemMonitor 性能監視】

イベントソース : SystemMonitorPerformanceService

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|----|---------------------------------------|
| 1 | 情報 | 性能監視サービスを開始しました。 Version: 5.12.0.0 |
| 2 | 情報 | 性能監視サービスを停止しました。 |

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|-----|--|
| | | Version: 5.12.0.0 |
| 3 | 情報 | 性能監視サービスを一時停止しました。 |
| 4 | 情報 | 性能監視サービスを再開しました。 |
| 5 | エラー | 性能監視サービス開始中にエラーが発生しました。 |
| 6 | エラー | 性能監視サービス停止中にエラーが発生しました。 |
| 7 | エラー | 性能監視サービス一時停止中にエラーが発生しました。 |
| 8 | エラー | 性能監視サービス再開中にエラーが発生しました。 |
| 9 | 情報 | マシン machine から接続していたユーザ(アカウント:domain¥account)がログアウトしました。 |
| 10 | エラー | 監視対象マシン machine には、性能情報:title(カテゴリ名:category、インスタンス名:instance、カウンタ名:counter)について収集できる性能データはありません。 |
| 11 | エラー | 監視対象マシン machine の性能データ(タイトル:title、カテゴリ名:category、インスタンス名:instance、カウンタ名:counter)収集に失敗しました。 |
| 12 | エラー | データベース(Server:Server¥Instance、DataBase:DataBase)への接続に失敗しました。 |
| 13 | エラー | データベースの更新に失敗しました。 |
| 14 | エラー | データ初期化に失敗しました。 |
| 15 | エラー | データベースの参照に失敗しました。 |
| 16 | 警告 | 性能監視サービスの設定保存に失敗しました。次回起動時は以前の設定を読み込みます。 |
| 17 | 警告 | 性能監視サービスの設定読み込みに失敗しました。初期設定値を読み込みます。 |
| 18 | エラー | マシン machine からのユーザ(アカウント: domain¥account)のログオンは失敗しました。 |
| 19 | エラー | 監視対象マシン machine にアクセスできません。 |
| 20 | エラー | デバッグログ初期化処理に失敗しました。 |
| 21 | エラー | デバッグログ終了処理に失敗しました。 |
| 22 | 情報 | マシン machine からユーザ(アカウント:domain¥account)がログオンしました。 |
| 23 | エラー | アカウントが不明なユーザの接続がありました。 |
| 24 | エラー | 終了処理でエラーが発生しました。 |
| 25 | エラー | エラー処理中にエラーが発生しました。 |
| 26 | エラー | 内部エラー:message |
| 27 | エラー | 接続中(Uri:uri)の管理コンソールが見つかりません。 |
| 28 | エラー | 保存期間を過ぎた性能データの削除に失敗しました。 |
| 29 | エラー | 復旧できない異常を検出したので性能監視サービスを停止します。 |
| 30 | エラー | SystemProvisioning を利用できません。 |
| 31 | エラー | SystemProvisioning の構成情報反映中にエラーが発生しました。 |
| 32 | エラー | グループ group(SystemProvisioning グループパス:pvmGroupPath)の性能情報'performanceInformationTitle'(統計方法:statisticalMethod)が、異常値(value)になりました。 |
| 33 | エラー | マシン machine の性能情報'performanceInformationTitle'が、異常値(value)になりました。 |
| 34 | 警告 | グループ group(SystemProvisioning グループパス:pvmGroupPath)の性能情報'performanceInformationTitle'(統計方法:statisticalMethod)が、警告値(value)になりました。 |
| 35 | 警告 | マシン machine(SystemProvisioning パス: pvmPath)の性能情報'performanceInformationTitle' が、警告値(value)になりました。 |

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|-----|--|
| 36 | 情報 | グループ group(SystemProvisioning グループパス:pvmGroupPath)の性能情報 'performanceInformationTitle' (統計方法:statisticalMethod)が、異常値(value)から回復しました。 |
| 37 | 情報 | マシン machine(SystemProvisioning パス: pvmPath)の性能情報'performanceInformationTitle' が、異常値(value)から回復しました。 |
| 38 | 情報 | グループ group(SystemProvisioning グループパス:pvmGroupPath)の性能情報 'performanceInformationTitle' (統計方法:statisticalMethod)が、警告値(value)から回復しました。 |
| 39 | 情報 | マシン machine(SystemProvisioning パス: pvmPath)の性能情報'performanceInformationTitle' が、警告値(value)から回復しました。 |
| 40 | エラー | 性能情報(タイトル:title)に、対象マシン(マシン名:machine)OS に対応する指定がありません。 |
| 41 | エラー | 監視対象マシン machine の性能データ(タイトル:title、リソース:resource、測定対象:target、性能指標:indicator)収集に失敗しました。 |
| 42 | エラー | SystemProvisioning への通報に失敗しました。 |
| 43 | エラー | 性能情報(タイトル:Title)指定が不正です。 |
| 44 | 情報 | SystemProvisioning の構成情報反映を完了しました。 |
| 45 | 情報 | マシン machine と既に接続しています(共有リソース: resource)。性能データ収集に既存の接続を利用します。 |
| 46 | エラー | マシン machine との接続切断(共有リソース: resource)に失敗しました。 |
| 47 | 情報 | グループ group にマシン server を追加しました。 |
| 48 | 情報 | グループ group からマシン machine を削除しました。 |
| 49 | 情報 | マシン machine をグループ group1 からグループ group2 へ移動しました。 |
| 50 | 情報 | マシン machine の設定を変更しました。 |
| 51 | エラー | マシン machine がアクセスエラー状態になりました。 |
| 52 | 情報 | マシン machine がアクセスエラー状態から回復しました。 |
| 53 | 情報 | グループ group を追加しました。 |
| 54 | 情報 | グループ group を削除しました。 |
| 55 | 情報 | グループ group の設定を変更しました。 |
| 56 | 情報 | 収集データ設定を変更しました。 |
| 57 | 情報 | しきい値監視設定を変更しました。 |
| 58 | 情報 | 環境設定を変更しました。 |
| 62 | 警告 | マシン machine の性能データ(タイトル:title)が存在しません。マシン machine の性能データを除いて、時刻 time におけるグループ group の統計計算を実行しました。 |
| 63 | 警告 | 性能データ収集期間(time1 - time2)内に、マシン machine の性能データ(タイトル:title)の収集を完了できませんでした。 |
| 64 | エラー | デバッグログの出力処理に失敗しました。 |
| 65 | 警告 | SystemProvisioning の構成反映対象ではないノード node について通報しました。 |
| 66 | エラー | 監視対象マシン:machine との接続にエラーが発生しました。 |
| 67 | 警告 | データベースサイズが 警告値 warningSizeGB を超えました。現在のサイズは currentSizeGB です。 |
| 69 | 情報 | 監視対象マシン machine の性能情報(タイトル:title)について、データの収集を成功しました。 |
| 70 | 警告 | 性能データ(マシン:machine、タイトル:title、リソース:resource、測定対象:target、性能指標:indicator)の算出に失敗しました。 |
| 71 | 情報 | マシン machine のデータ収集を一時停止しました。 |

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|-----|--|
| 72 | 情報 | マシン machine のデータ収集を再開しました。 |
| 73 | 情報 | グループ group のデータ収集を一時停止しました。 |
| 74 | 情報 | グループ group のデータ収集を再開しました。 |
| 75 | 警告 | 性能データ(マシン:machine、タイトル:title、カテゴリ:category、インスタンス:instance、カウンタ:counter)の算出に失敗しました。 |
| 76 | 情報 | <p>マシンの性能データ収集経路によって、出力するメッセージが違います。 各収集経路のメッセージは、以下の通りです。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Windows マシン(.NET Framework 経由) マシン(machine)は、Windows OS 経由の性能データ収集が回復しました。 2. Hyper-V サーバ(WMI 経由) マシン(machine)は、Windows WMI 経由の性能データ収集が回復しました。 3. Windows マシン(リモートユーザスクリプト経由) マシン(machine)は、リモートスクリプト経由の性能データ収集が回復しました。 4. Linux マシンと KVM サーバ マシン(machine)は、Linux OS 経由の性能データ収集が回復しました。 5. VMware ESXi サーバ マシン(machine)は、VMware ESXi 経由の性能データ収集が回復しました。 6. VMware ESXi 仮想マシン VMware ESXi(VMserver)経由の性能データ収集が回復しました。 7. Hyper-V/KVM 上の仮想マシン(SystemProvisioning 経由) SystemProvisioning(SystemProvisioning)経由の性能データ収集が回復しました。 |
| 77 | エラー | <p>マシンの性能データ収集経路によって、出力するメッセージが違います。 各収集経路のメッセージは、以下の通りです。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Windows マシン(.NET Framework 経由) マシン(machine)は、Windows OS 経由の性能データ収集がアクセスエラー状態になりました。 2. Hyper-V サーバ(WMI 経由) マシン(machine)は、Windows WMI 経由の性能データ収集がアクセスエラー状態になりました。 3. Windows マシン(リモートユーザスクリプト経由) マシン(machine)は、リモートスクリプト経由の性能データ収集がアクセスエラー状態になりました。 4. Linux マシンと KVM サーバ マシン(machine)は、Linux OS 経由の性能データ収集がアクセスエラー状態になりました。 5. VMware ESXi サーバ マシン(machine)は、VMware ESXi 経由の性能データ収集がアクセスエラー状態になりました。 6. VMware ESXi 仮想マシン VMware ESXi(VMserver)経由の性能データ収集がアクセスエラー状態になりました。 7. Hyper-V/KVM 上の仮想マシン(SystemProvisioning 経由) SystemProvisioning(SystemProvisioning)経由の性能データ収集がアクセスエラー状態になりました。 |
| 78 | エラー | <p>グループ group(SystemProvisioning グループパス:pvmGroupPath)の性能情報 'performanceInformationTitle' (統計方法:statisticalMethod)が、異常値(value)になりました。 SystemProvisioning に、[イベント区分]eventcategory [イベント]event で通報しました。</p> |
| 79 | エラー | <p>マシン machine の性能情報'performanceInformationTitle'が、異常値(value)になりました。 SystemProvisioning に、[イベント区分]eventcategory [イベント]event で通報しました。</p> |

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|-----|--|
| 80 | 警告 | グループ group(SystemProvisioning グループパス:pvmGroupPath)の性能情報 'performanceInformationTitle' (統計方法:statisticalMethod)が、警告値(value)になりました。SystemProvisioning に、[イベント区分]eventcategory [イベント]event で通報しました。 |
| 81 | 警告 | マシン machine の性能情報'performanceInformationTitle'が、警告値(value)になりました。SystemProvisioning に、[イベント区分]eventcategory [イベント]event で通報しました。 |
| 82 | 情報 | グループ group(SystemProvisioning グループパス:pvmGroupPath)の性能情報 'performanceInformationTitle' (統計方法:statisticalMethod)が、異常値(value)から回復しました。SystemProvisioning に、[イベント区分]eventcategory [イベント]event で通報しました。 |
| 83 | 情報 | マシン machine の性能情報'performanceInformationTitle'が、異常値(value)から回復しました。SystemProvisioning に、[イベント区分]eventcategory [イベント]event で通報しました。 |
| 84 | 情報 | グループ group(SystemProvisioning グループパス:pvmGroupPath)の性能情報 'performanceInformationTitle' (統計方法:statisticalMethod)が、警告値(value)から回復しました。SystemProvisioning に、[イベント区分]eventcategory [イベント]event で通報しました。 |
| 85 | 情報 | マシン machine の性能情報'performanceInformationTitle'が、警告値(value)から回復しました。SystemProvisioning に、[イベント区分]eventcategory [イベント]event で通報しました。 |
| 86 | エラー | 監視対象マシン machine の性能データ(タイトル: title、実行文字列:executestring)収集に失敗しました。 |
| 88 | エラー | SystemProvisioning の構成情報反映中に、グループ(SystemProvisioning パス: pvmGroupPath)の情報反映がエラーになりました。 |
| 89 | エラー | SystemProvisioning の構成情報反映中に、ディスクアレイ (SystemProvisioning パス: diskArrayPath)の情報反映がエラーになりました。 |
| 90 | エラー | 監視対象マシン machine には、性能情報: title(メトリックグループ:metricgroup、オブジェクト:object、カウンタ:counter)について収集できる性能データはありません。 |
| 91 | エラー | 監視対象マシン machine には、性能情報: title(リソース:resource、測定対象:target、性能指標: indicator)について収集できる性能データはありません。 |
| 110 | エラー | スクリプト localscript による性能データ収集に失敗しました。 |
| 111 | 情報 | スクリプト localscript による性能データ収集を成功しました。 |
| 112 | エラー | スクリプト remotescript による監視対象 machine の性能データ収集に失敗しました。 |
| 113 | 情報 | スクリプト remotescript による監視対象 machine の性能データ収集を成功しました。 |
| 114 | エラー | SSH 接続経由の性能データ収集で使用する文字コード設定の読み込みに失敗しました。 |
| 115 | エラー | SystemProvisioning の構成情報反映中に、リソースプールの情報反映がエラーになりました。 |
| 116 | エラー | 監視対象リソースプール resourcePool の性能データ(タイトル:title)収集に失敗しました。 |
| 117 | 情報 | 監視対象リソースプール resourcePool の性能情報(タイトル:title)について、データの収集を成功しました。 |
| 126 | エラー | SystemProvisioning の構成情報反映中に、SigmaSystemCenter 管理オブジェクトの情報反映はエラーになりました。 |
| 127 | エラー | SigmaSystemCenter 管理オブジェクトの統計情報の収集に失敗しました。 |
| 128 | 情報 | SigmaSystemCenter 管理オブジェクトの統計情報の収集に成功しました。 |

イベントソース : SystemMonitorPerformanceConsole

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|----|-----------------------|
| 75 | 情報 | 管理サーバ Server と接続しました。 |

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|-----|--|
| 76 | 情報 | 管理サーバ Server との接続を切断しました。 |
| 77 | エラー | 管理サーバ Server との接続/切断中にエラーが発生しました。 |
| 85 | 情報 | 管理コンソールを起動しました。 |
| 86 | 情報 | 管理コンソールを終了しました。 |
| 89 | エラー | 管理コンソールの通信処理初期化に失敗しました。管理コンソール情報設定を変更して下さい。 |
| 90 | エラー | 管理サーバ server と管理コンソールマシンの時差が、minutes 分を超えています。 |

【ESMPRO/ServerManager】

イベントソース : ESM Alert Service

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|-----|--|
| 1 | エラー | Winsock エラーです。エラーコード: [%d] |
| 1 | エラー | Windows API のエラーです。エラーコード: [%d] |
| 1 | エラー | アラートログファイルの修復に失敗しました。(メモリが不足しています) |
| 1 | エラー | アラートログファイルの修復に失敗しました。(エラーコード: [%d]) |
| 1 | エラー | ポートはすでに他のアプリケーションで使用されています。 |
| 1 | エラー | 初期化処理(nveEventWaitOpenEx)にてエラーが発生しました。(Error=%d) |
| 2 | 警告 | Winsock エラーです。エラーコード: [%d] |
| 2 | 警告 | Windows API のエラーです。エラーコード: [%d] |
| 2 | 警告 | アラートログファイルの書き込みに失敗しました。(エラーコード: [0x%x]) |
| 2 | 警告 | メモリが不足しています。 |
| 2 | 警告 | アラートログ自動保存ファイルの書き込みに失敗しました。エラーコード: [0x%x] |
| 3 | 情報 | アラートログファイルを修復しました。 |
| 3 | 情報 | サービスが停止するため %d 件のアラートを破棄しました。 |

イベントソース : DmiEventWatcher

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|-----|--|
| 1 | エラー | Winsock エラーです。エラーコード: [%d] |
| 1 | エラー | Windows API のエラーです。エラーコード: [%d] |
| 1 | エラー | ESM Alert Service との通信が切断されました。¥r¥nDMI Event Watcher Service を終了します。 |
| 1 | エラー | ESM Alert Service が起動していません。¥r¥nDMI Event Watcher Service を終了します。 |
| 1 | エラー | メモリが不足しています。 |
| 1 | エラー | ESM Alert Service との通信に失敗しました。¥r¥nDMI Event Watcher Service を終了します。 |
| 2 | 警告 | メモリが不足しています。 |
| 2 | 警告 | アラートログファイルの書き込みに失敗しました。(エラーコード: [0x%x]) |
| 2 | 警告 | アラートログ自動保存ファイルの書き込みに失敗しました。エラーコード: [0x%x] |

イベントソース : ESMBaseService

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|-----|--|
| 1 | エラー | アラート再送ファイルを初期化します。 |
| 1 | エラー | 文法エラー |
| 1 | エラー | 指定したキーワードが不正です。 |
| 1 | エラー | 指定したファイルが通常ファイルではありません。 |
| 1 | エラー | Windows API のエラーです。 |
| 1 | エラー | ファイルのオープンに失敗しました。 |
| 1 | エラー | データがありません。 |
| 1 | エラー | トークンの数が多すぎます。 |
| 1 | エラー | クォーテーション("または')が閉じていません。 |
| 1 | エラー | 指定したマネージャ名が不正です。 |
| 1 | エラー | メモリ容量が足りません。 |
| 1 | エラー | 指定したソケットのポート番号が不正です。 |
| 1 | エラー | 数値が大きすぎます。 |
| 1 | エラー | 指定した次のマネージャが不正です。 |
| 1 | エラー | 数値が小さすぎます。 |
| 1 | エラー | リモートマネージャへのルーティング情報が設定されていません。 |
| 1 | エラー | ディレクトリの作成に失敗しました。 |
| 1 | エラー | ファイルのオープンに失敗しました。 |
| 1 | エラー | 指定したコンポーネントタイプが不正です。 |
| 1 | エラー | ファイルフォーマットが不正です。 |
| 1 | エラー | C RunTime Error です。 |
| 1 | エラー | 指定したコンポーネントはすでに登録されています。 |
| 1 | エラー | 指定したリモートマップ名が不正です。 |
| 1 | エラー | 指定したコンポーネント名が不正です。 |
| 1 | エラー | ディレクトリの作成に失敗しました。 |
| 1 | エラー | ローカルグループの取得に失敗しました。 |
| 1 | エラー | 長さが不正です。 |
| 1 | エラー | 指定したファイルが通常ファイルではありません。 |
| 1 | エラー | パス名が長すぎます。 |
| 1 | エラー | 指定したファイルはディレクトリではありません。 |
| 1 | エラー | 指定した関係タイプが不正です。 |
| 1 | エラー | 指定した関係はすでに登録されています。 |
| 1 | エラー | コンポーネントの数が多すぎます。 |
| 1 | エラー | 指定した AMIB のタイプが不正です。 |
| 1 | エラー | top マップが存在しません。 |
| 1 | エラー | 関係情報を変更できませんでした。 |
| 2 | 警告 | SNMP TRAP ポート(UDP)でバインドできませんでした。 以後、UDP による SNMP TRAP メッセージを受信することはできません。 |
| 2 | 警告 | SNMP TRAP ポート(IPX)でバインドできませんでした。 |

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|----|--|
| | | 以後、IPX による SNMP TRAP メッセージを受信することはできません。 |

イベントソース : esmsmlog

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|-----|----------------------------------|
| 1 | エラー | 初期化に失敗しました。排他制御でタイムアウトしました。%1 |
| 2 | エラー | 初期化に失敗しました。イベントの作成ができません。%1 |
| 3 | エラー | ファイルオープンに失敗しました。%1 |
| 4 | エラー | ファイルポインタの移動に失敗しました。%1 |
| 5 | エラー | 新規ファイル作成に失敗しました。%1 |
| 6 | エラー | 新規ディレクトリ作成に失敗しました。%1 |
| 7 | エラー | ファイル検索に失敗しました。%1 |
| 8 | エラー | 次のファイル検索に失敗しました。%1 |
| 9 | エラー | ファイル書き込みに失敗しました。%1 |
| 10 | エラー | ファイルクローズに失敗しました。%1 |
| 11 | エラー | ファイルの削除に失敗しました。%1 |
| 12 | エラー | ファイル情報取得に失敗しました。%1 |
| 13 | エラー | 書き込み処理に失敗しました。排他制御でタイムアウトしました。%1 |
| 14 | エラー | イベントのリセットに失敗しました。%1 |

イベントソース : ESMSMWSX

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|-----------|--------------------------------|
| 1 | 警告 エラー | API: %1 でエラーが発生しました。 %2 |
| 2 | エラー | NVBASE の初期化に失敗しました。 %1 |
| 3 | 警告 エラー | NVAPI: %1 でエラーが発生しました。 %2 |
| 4 | エラー | メモリ不足です。 |
| 5 | 警告 | ESM Base Service と通信できなくなりました。 |

イベントソース : EsmTrapRedirection

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|-----|--------------------------------------|
| 100 | 情報 | EsmTrapRedirection サービスがインストールされました。 |
| 101 | 情報 | EsmTrapRedirection サービスが削除されました。 |
| 102 | エラー | EsmTrapRedirection サービスは削除できませんでした。 |
| 103 | エラー | サービス制御ハンドラの登録に失敗しました。 |
| 104 | エラー | サービスの初期化に失敗しました。 |
| 105 | 情報 | サービスが開始しました。 |
| 106 | エラー | サービスは不明な要求を検出しました。 |
| 108 | 情報 | サービスは停止しました。 |
| 110 | 警告 | 宛先 %1 のインターネットアドレスへの変換に失敗しました。 |

| イベント ID | 種類 | 説明 |
|---------|-----------|---|
| 111 | 警告 エラー | NV API(%1)のエラーです。%2 |
| 112 | 警告 | 定義ファイルのオープンに失敗しました。 |
| 113 | 警告 | 領域の確保に失敗しました。メモリ不足の可能性があります。 |
| 114 | 警告 エラー | Socket API(%1)のエラーです。%2 |
| 115 | 警告 | iconv(%1)のエラーです。%2 |
| 116 | 警告 | %1 へのコード変換に失敗しました。 |
| 117 | 警告 | 新しい設定を読み込むことができません。変更前の設定に従って送信します。 |
| 118 | 情報 | 新しい設定を読み込みました。変更後の設定に従って送信します。 |
| 119 | 警告 | AMIB(%1)の取得に失敗しました。%2 |
| 120 | 警告 | 自局アドレス(%1)に対して SA 互換形式が指定されています。 トラップ転送処理の無限ループが発生するため、自局アドレスへの送信設定を無視します。 |