FC98-NX・FC-PMシリーズ接続表（保守用周辺機器）

▼ **T**：トリプルミラーリング機能搭載モデル　**M**：ミラーリング機能搭載モデル
S：シングルディスクモデル　**B**：ディスクレスモデル　**5**：RAID5モデル　**1**：RAID1モデル

本体型名 ＼ オプション		●FC-BT04 バッテリ（交換用）	●FC-BT03 バッテリ（交換用）	●FC-BT02 RASボード用バッテリ（交換用）	●FC-BT01 カレンダ用バッテリ（交換用）	●FC-0E0BP-001 UPS用バッテリ（交換用）	●FC-BP03 UPS用バッテリ（交換用）	●FC-BP02 UPS用バッテリ（交換用）	●FC-BP01 UPS用バッテリ（交換用）	●FC-0R1DR-001 DVD-ROMドライブ（SATA交換用）	●FC-0R1DV-001 DVDスーパーマルチドライブ（SATA交換用）	●FC-0E0DR-001 DVD-ROMドライブ（SATA交換用）	●FC-0E0DV-001 DVDスーパーマルチドライブ（SATA交換用）	●FC-DR003S DVD-ROMドライブ（SATA交換用）	●FC-DV003S DVDスーパーマルチドライブ（SATA交換用）	●FC-0E0FR-001 フロントフィルタ（交換用：8枚入り）	●FC-FF02 フロントフィルタ（交換用：8枚入り）	●FC-FF01 フロントフィルタ（交換用：10枚入り）	●FC-0R1FF-001 空冷用ファン（交換用）	●FC-0E0FF-001 空冷用ファン（交換用）	●FC-FN008 空冷ファン（交換用）	●FC-FN007 空冷ファン（交換用）	●FC-FN006 空冷ファン（交換用）	●FC-FN005 空冷用ファン（デスクトップフロント交換用）	●FC-FN004 空冷用ファン（デスクトップリア交換用）	●FC-FN003 空冷用ファン（デスクトップフロント交換用）	●FC-FN001 空冷ファン	●FC0R1PU-001 電源ユニット（交換用）	●FC-PW002 電源ユニット（交換用）	●FC-BP02N 交換用バッテリ（標準タイプ）
R24W		○	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×
R16W		○	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×
E23W	M																													
	S	○	○※1	×	×	○※2	×	×	×	×	×	○※3	○※3	×	×	○	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	B																													
E27B	M																													
	S	○	○※1	×	×	○※2	×	×	×	×	×	○※3	○※3	×	×	○	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	B																													
E22U	M																													
	S	○	○※1	×	×	○※2	×	×	×	×	×	○※3	○※3	×	×	○	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	B																													
S35W	M																													
	S	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※3	○※3	×	○	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
	B																													
S22U	M																													
	S	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※3	○※3	×	○	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
	B																													
P33W	M																													
	S	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
P28X	M																													
	S	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
P32W	M																													
	S	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
P27X	M																													
	S	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
P30B	M																													
	S	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
C13G	S	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
R20W	5																													
	1	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	○	×
E21G	T																													
	M																													
	S	×	○	○※4	×	×	○※2	×	×	×	×	×	×	○※3	○※3	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×
	B																													
E25B	T																													
	M																													
	S	×	○	○※4	×	×	○※2	×	×	×	×	×	×	○※3	○※3	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×
	B																													
E16U	T																													
	M																													
	S	×	○	○※4	×	×	○※2	×	×	×	×	×	×	○※3	○※3	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×
	B																													
P30A	M																													
	S	×	×	○※5	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
P20X	M																													
	S	×	×	○※5	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
D21A	M																													
	S	×	×	○※4	○	×	×	○※2	×	×	×	×	×	○※3	○※3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	×	×	×
	B																													
D18M	M																													
	S	×	×	○※4	○	×	×	○※2	×	×	×	×	×	○※3	○※3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	×	×	×
	B																													
S21W	M																													
	S	×	×	○※4	○	×	×	×	×	×	×	×	×	○※3	○※3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	×	×	×
	B																													
S16W	M																													
	S	×	×	○※4	○	×	×	×	×	×	×	×	×	○※3	○※3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	×	×	×
	B																													
E21A	M																													
	S	×	×	○※4	○	×	×	×	○※2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×
	B																													
E18M	M																													
	S	×	×	○※4	○	×	×	×	○※2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×
	B																													
C10A	S	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
B14F	S																													
	B	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
B10M	S																													
	B	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
S34Y	M																													
	S	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	B																													
28V	M																													
	S	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	B																													
20X	M																													
	S	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	B																													
24VE	M																													
	S	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	B																													
20XE	M																													
	S	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	B																													

FC98-NX・FC-PMシリーズ接続表（保守用周辺機器）

▼ **T**：トリプルミラーリング機能搭載モデル　**M**：ミラーリング機能搭載モデル
S：シングルディスクモデル　**B**：ディスクレスモデル　**5**：RAID5モデル　**1**：RAID1モデル

オプション / 本体型名		● FC-BT004 バッテリ（交換用）	● FC-BT003 バッテリ（交換用）	● FC-BT002 RASボード用バッテリ（交換用）	● FC-BT001 カレンダ用バッテリ（交換用）	● FC-0E0BP-001 UPS用バッテリ（交換用）	● FC-BP003 UPS用バッテリ（交換用）	● FC-BP002 UPS用バッテリ（交換用）	● FC-BP001 UPS用バッテリ（交換用）	● FC-0R1DR-001 DVD-ROMドライブ（SATA交換用）	● FC-0R1DV-001 DVDスーパーマルチドライブ（SATA交換用）	● FC-0E0DR-001 DVD-ROMドライブ（SATA交換用）	● FC-0E0DV-001 DVDスーパーマルチドライブ（SATA交換用）	● FC-DR003S DVD-ROMドライブ（SATA交換用）	● FC-DV003S DVDスーパーマルチドライブ（SATA交換用）	● FC-0E0FR-001 フロントフィルタ（交換用：8枚入り）	● FC-FF002 フロントフィルタ（交換用：8枚入り）	● FC-FF001 フロントフィルタ（交換用：10枚入り）	● FC-0R1FF-001 空冷用ファン（交換用）	● FC-0E0FF-001 空冷用ファン（交換用）	● FC-FN008 空冷ファン（交換用）	● FC-FN007 空冷ファン（交換用）	● FC-FN006 空冷ファン（交換用）	● FC-FN005 空冷用ファン（デスクトップフロント交換用）	● FC-FN004 空冷用ファン（デスクトップリア交換用）	● FC-FN003 空冷用ファン（デスクトップフロント交換用）	● FC-FN001 空冷ファン	● FCOR1PU-001 電源ユニット（交換用）	● FC-PW002 電源ユニット（交換用）	● FC-BP02N 交換用バッテリ（直挿タイプ）
24V	M	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	S																													
	B																													
12HE	M	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	S																													
	B																													
12H	M	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	S																													
	B																													
85H/E	M	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	S																													
	B																													
86J	M	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	S																													
	B																													
56H	S	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	B																													
55J	S	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	B																													
43H	S	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	B																													
35D	S	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	B																													
20C	S	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	B																													
FC-9821ｼﾘｰｽﾞ		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FC-9800ｼﾘｰｽﾞ		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

※1：RASボード(セレクション[FC-1E0RA-001]またはオプション[FC-UG-X009])の交換用バッテリで利用

※2：UPS機能付き電源搭載モデルのみ交換用として利用可能です。

※3：ご購入後、リムーバブルドライブ構成を変更/増設することは出来ません。
ご使用の本体に実装されているドライブ以外のリムーバブルドライブを使用した場合、保守対象外となりますのでご注意下さい。

※4：RASボード(FC-UG-X009)の交換用バッテリで利用

※5：本体の交換用バッテリで利用