FC98-NX・FC-PMシリーズ接続表（保守用周辺機器）

▼ T：トリプルミラーリング機能搭載モデル　M：ミラーリング機能搭載モデル
S：シングルディスクモデル　B：ディスクレスモデル　5：RAID5モデル　1：RAID1モデル

本体型名 ＼ オプション		● FC-000BT-002 バッテリ（交換用）	● FC-BT003 バッテリ（交換用）	● FC-BT002 RASボード用バッテリ（交換用）	● FC-BT001 カレンダ用バッテリ（交換用）	● FC-0E0BP-001 UPS用バッテリ（交換用）	● FC-BP003 UPS用バッテリ（交換用）	● FC-0E1DR-001 DVD-ROMドライブ（SATA/交換用）	● FC-0E1DV-001 DVDスーパーマルチドライブ（SATA/交換用）	● FC-0S1DR-001 DVD-ROMドライブ（SATA/交換用）	● FC-0S1DV-001 DVDスーパーマルチドライブ（SATA/交換用）	● FC-0R1DR-001 DVD-ROMドライブ（SATA/交換用）	● FC-0R1DV-001 DVDスーパーマルチドライブ（SATA/交換用）	● FC-0E0DR-001 DVD-ROMドライブ（SATA/交換用）	● FC-0E0DV-001 DVDスーパーマルチドライブ（SATA/交換用）	● FC-DR003S DVD-ROMドライブ（SATA/交換用）	● FC-DV003S DVDスーパーマルチドライブ（SATA/交換用）	● FC-0E1FR-001 フロントフィルタ（交換用：8枚入り）	● FC-0S1FR-001 フロントフィルタ（交換用：8枚入り）	● FC-0E0FR-001 フロントフィルタ（交換用：8枚入り）	● FC-FFF002 フロントフィルタ（交換用：8枚入り）	● FC-FFF001 フロントフィルタ（交換用：10枚入り）	● FC-0E1FF-001 空冷用ファン（フロント：交換用）	● FC-0S1FF-002 空冷用ファン（リア：交換用）	● FC-0S1FF-001 空冷用ファン（フロント：交換用）	● FC-0R1FF-001 空冷用ファン（交換用）	● FC-0E0FF-001 空冷用ファン（交換用）	● FC-FN008 空冷ファン（交換用）	● FC-FN007 空冷ファン（交換用）	● FC-FN006 空冷ファン（交換用）	● FC-FN005 空冷用ファン（デスクトップフロント交換用）	● FC-FN004 空冷用ファン（デスクトップリア交換用）	● FC-FN003 空冷用ファン（デスクトップフロント交換用）	● FC-0R1PU-001 電源ユニット（交換用）	● FC-BP02NWA 交換用バッテリ（広温度範囲タイプ）
P21G		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
P32K		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
P30X		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
E20W		○	×	×	×	×	×	○※1	○※1	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
E24G		○	×	×	×	×	×	○※1	○※1	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
E22K		○	×	×	×	×	×	○※1	○※1	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
E29U		○	×	×	×	×	×	○※1	○※1	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
A22K		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
A29X		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
P34W		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
P36K		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
P31X		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
S36W		○	×	×	×	×	×	×	×	○※1	○※1	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
S37K		○	×	×	×	×	×	×	×	○※1	○※1	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
D28U		○	×	×	×	×	×	×	×	○※1	○※1	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
R24W		○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※1	○※1	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×
R16W		○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※1	○※1	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×
E23W	M	○	○※2	×	×	○※3	×	×	×	×	×	×	×	○※1	○※1	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	S																																			
	B																																			
E27B	M	○	○※2	×	×	○※3	×	×	×	×	×	×	×	○※1	○※1	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	S																																			
	B																																			
E22U	M	○	○※2	×	×	○※3	×	×	×	×	×	×	×	○※1	○※1	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	S																																			
	B																																			
S35W	M	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※1	○※1	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
	S																																			
	B																																			
S22U	M	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※1	○※1	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
	S																																			
	B																																			
P33W	M	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	S																																			
P28X	M	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	S																																			
P32W	M	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	S																																			
P27X	M	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	S																																			
P30B	M	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	S																																			
C13G	S	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
R20W	5	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×
	1																																			
E21G	T	×	○	○※4	×	×	○※3	×	×	×	×	×	×	×	×	○※1	○※1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×
	M																																			
	S																																			
	B																																			
E25B	T	×	○	○※4	×	×	○※3	×	×	×	×	×	×	×	×	○※1	○※1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×
	M																																			
	S																																			
	B																																			
E16U	T	×	○	○※4	×	×	○※3	×	×	×	×	×	×	×	×	○※1	○※1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×
	M																																			
	S																																			
	B																																			
P30A	M	×	×	○※5	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	S																																			
P20X	M	×	×	○※5	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	S																																			
D21A	M	×	×	○※4	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※1	○※1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×
	S																																			
	B																																			
D18M	M	×	×	○※4	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※1	○※1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×
	S																																			
	B																																			
S21W	M	×	×	○※4	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※1	○※1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×
	S																																			
	B																																			
S16W	M	×	×	○※4	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※1	○※1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×
	S																																			
	B																																			
E21A	M	×	×	○※4	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	S																																			
	B																																			
E18M	M	×	×	○※4	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	S																																			
	B																																			
C10A	S	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
B14F	S	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	B																																			
B10M	S	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	B																																			
S34Y	M	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	S																																			
	B																																			
28V	M	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	S																																			
	B																																			
20X	M	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	S																																			
	B																																			
24VE	M	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	S																																			

FC98-NX・FC-PMシリーズ接続表（保守用周辺機器）

▼ T：トリプルミラーリング機能搭載モデル　M：ミラーリング機能搭載モデル
S：シングルディスクモデル　B：ディスクレスモデル　5：RAID5モデル　1：RAID1モデル

本体型名 ＼ オプション		● FC-BP02NWA 交換用バッテリ（広温度範囲タイプ）	● FC-0R1PU-001 電源ユニット（交換用）	● FC-FN003 空冷用ファン（デスクトップフロント交換用）	● FC-FN004 空冷用ファン（デスクトップリア交換用）	● FC-FN005 空冷用ファン（デスクトップフロント交換用）	● FC-FN006 空冷ファン（交換用）	● FC-FN007 空冷ファン（交換用）	● FC-FN008 空冷ファン（交換用）	● FC-0E0FF-001 空冷用ファン（交換用）	● FC-0R1FF-001 空冷用ファン（交換用）	● FC-0S1FF-001 空冷用ファン（フロント：交換用）	● FC-0S1FF-002 空冷用ファン（リア：交換用）	● FC-0E1FF-001 空冷用ファン（フロント：交換用）	● FC-FF001 フロントフィルタ（交換用：10枚入り）	● FC-FF002 フロントフィルタ（交換用：8枚入り）	● FC-0E0FR-001 フロントフィルタ（交換用：8枚入り）	● FC-0S1FR-001 フロントフィルタ（交換用：8枚入り）	● FC-0E1FR-001 フロントフィルタ（交換用：8枚入り）	● FC-DV003S DVDスーパーマルチドライブ（SATA/交換用）	● FC-DR003S DVD-ROMドライブ（SATA/交換用）	● FC-0E0DV-001 DVDスーパーマルチドライブ（SATA/交換用）	● FC-0E0DR-001 DVD-ROMドライブ（SATA/交換用）	● FC-0R1DV-001 DVDスーパーマルチドライブ（SATA/交換用）	● FC-0R1DR-001 DVD-ROMドライブ（SATA/交換用）	● FC-0S1DV-001 DVDスーパーマルチドライブ（SATA/交換用）	● FC-0S1DR-001 DVD-ROMドライブ（SATA/交換用）	● FC-0E1DV-001 DVDスーパーマルチドライブ（SATA/交換用）	● FC-0E1DR-001 DVD-ROMドライブ（SATA/交換用）	● FC-BP003 UPS用バッテリ(交換用)	● FC-0E0BP-001 UPS用バッテリ(交換用)	● FC-BT001 カレンダ用バッテリ（交換用）	● FC-BT002 RASボード用バッテリ（交換用）	● FC-BT003 バッテリ（交換用）	● FC-000BT-002 バッテリ（交換用）
	B																																		
20XE	M	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×
	S																																		
	B																																		
24V	M	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	S																																		
	B																																		
12HE	M	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	S																																		
	B																																		
12H	M	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	S																																		
	B																																		
85H/E	M	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	S																																		
	B																																		
86J	M	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	S																																		
	B																																		
56H	S	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	B																																		
55J	S	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	B																																		
43H	S	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	B																																		
35D	S	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	B																																		
20C	S	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	B																																		
FC-9821ｼﾘｰｽﾞ		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FC-9800ｼﾘｰｽﾞ		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

※1：ご購入後、リムーバブルドライブ構成を変更/増設することは出来ません。ご使用の本体に実装されているドライブ以外のリムーバブルドライブを使用した場合、保守対象外となりますのでご注意下さい。

※2：RASボード(セレクション[FC-1E0RA-001]またはオプション[FC-UG-X009])の交換用バッテリで利用

※3：UPS機能付き電源搭載モデルのみ交換用として利用可能です。

※4：RASボード(FC-UG-X009)の交換用バッテリで利用

※5：本体の交換用バッテリで利用