

NX7700x シリーズ サーバマネージメント機能補足資料

Rev. 2 2016/02/09

はじめに :

NX7700x シリーズの対象機種は、Express5800 サーバと互換性のあるサーバ管理機能をサポートしています。さらに、NX7700x シリーズ独自のサーバ管理機能もサポートしています。

本資料の目的は、EXPRESS5800 サーバ向けの“テクニカルガイドサーバマネージメント編”に対して、NX7700x シリーズ用の個別機能を補足説明することです。

参考 URL :

テクニカルガイドサーバマネージメント編

http://support.express.nec.co.jp/pcserver/list.php?option_cates=0P0000160

対象機種 :

- ・NX7700xシリーズ (NX7700x/A3010M-4, A3012M-4, A3012L-2, A3012L-1)

本資料では、本対象機種に関する、HW 機能と管理ソフトウェアとの組み合わせで実現可能な、主なサーバマネージメント機能を記します。

- ① 本サーバでサポートする管理ソフトウェア
- ② 各装置において管理ソフトウェアを使用しないで実現できるサーバマネージメント機能について
- ③ 管理ソフトウェア ESMRPRO®/ServerManager Ver. 6 を使用した場合のサーバマネージメント機能について
- ④ NX7700x/A3010M-4, A3012M-4, A3012L-2, A3012L-1 で採用されている、「EXPRESSSCOPE®エンジン SP3」で強化されているサーバマネージメント機能について

①、②、③に関する各々の項目の定義は、テクニカルガイドサーバマネージメント編(上述)に記載されている、EXPRESSSCOPE®エンジン 3 に関する説明を参照願います。 差分がある機能は、④に明記します。

① 本サーバでサポートする管理ソフトウェア : (2章 : Express5800 サーバマネージメント構成製品に対応)

本サーバでは、以下管理サーバ管理ソフトウェアをサポートします。

(◎ : 標準提供)

装置および サポートバージョン (記載バージョン以降 でサポート)	被管理サーバ				管理 PC
	EXPRESS SCOPE® エンジン SP3	ESMRPRO ServerAgent (OS:Linux)	ESMRPRO ServerAgent Service (OS:Windows)	ESMRPRO ServerAgent Extension	
NX7700x/ A3010M-4	◎	4.5.18-1 以降	1.2 以降	◎	6.04 以降
NX7700x/ A3012M-4	◎	4.5.18-1 以降	1.2 以降	◎	6.04 以降
NX7700x/ A3012L-2	◎	4.5.18-1 以降	1.2 以降	◎	6.04 以降
NX7700x/ A3012L-1	◎	4.5.18-1 以降	1.2 以降	◎	6.04 以降

② サーバマネージメント機能（管理ソフトウェア未使用時）

	NX7700x/ A3010M-4, A3012M-4, A3012L-2, A3012L-1	比較参考用： EXPRESS5800 EXPRESS5800 A1020b	比較参考用： EXPRESS5800 EXPRESS5800 A1080a-S/D/E, A1040a
○：サポート —：未サポート	EXPRESSSCOPE® エンジン SP3	EXPRESSSCOPE® エンジン 3 拡張時	EXPRESSSCOPE® エンジン SP2
サーバ監視機能	電源異常監視 温度監視 電圧監視 ファン監視 筐体オープン監視 水冷ユニット監視 CPU/メモリ/バス障害監視 Disk 監視 電力監視 CPU/メモリ/ファイル/LAN の使用率・稼動状況監視 ハードウェア構成情報採取 ハードウェアログ情報採取	○ ○ ○ ○ — — ○ ○ ○ — ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ — — ○ ○ ○ — ○ ○ ○ ○ ○
ストール監視/ 自動再起動機能	BIOS / POST ストール監視 ブート監視 OS ストール監視 シャットダウン監視	○ — — —	○ — — —
通報機能 (*1)	ハードウェア異常 ブート異常 OS パニック	○ ○ ○	○ ○ ○
ルート	LAN COM ポート (モデム経由)	○ (SNMP/E-Mail) —	○ (SNMP/E-Mail) —
リモートコンソール機能/ リモートメディア機能 (*1)	POST / BIOS Setup DOS ユーティリティ Boot 画面、パニック画面 CUI 画面 (OS コンソール) (*2) GUI 画面 (OS コンソール) リモートメディア (CD/DVD/FD) リモートメディア (フラッシュメモリ)	○ — ○ ○ (*7) ○ (*7) ○ (*7) ○ (*7)	○ — ○ ○ (*7) ○ (*7) ○ (*7) ○ (*7)
ルート	LAN COM ポート (モデム経由)	○ —	○ ○ (*5) (*6)
リモートコントロール機能/リモート診断 機能	リセット (*1) リモートパワーON/OFF (*1) OS シャットダウン ダンプスイッチ (*1) 筐体識別ランプ点灯 (*1) STATUS ランプ状態取得 (*1) 仮想 LCD 情報の取得 (*1) BIOS 情報/HW 構成情報取得 Web ブラウザからのコントロール (*1) コマンドラインからの操作 (*1) リモートバッч (*1) スケジュール運転 電力管理 電力制御 ExpressUpdate リモートからの BIOS 設定 (一部の設定のみ)	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ — ○ — — — — — — ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ — ○ — — — — — — ○
ルート	LAN COM ポート (モデム経由)	○ —	○ —
統合管理	複数台リモートコントロール 複数台サーバ監視 複数台リモートバッч 複数台スケジュール運転 複数台電力管理 複数台ソフトウェア更新	— — — — — —	— — — — — —
保守/インストール支援機能	オフライン保守ユーティリティ	—	○ —

サーバマネージメント

	リモートブート (PXE ブート)	○ (*9)	○ (*8)	○ (*8)
	EXPRESSSCOPE プロファイルキー	○	○	—
リモート Wake Up	Wake On LAN (*3)	○	○	○
	Wake On Ring	—	○ (*8)	—
LDAP/Active Directory 認証		○	○	—
EXPRESSSCOPE®モニタ (*4)		○	—	○
専用 RAS プロセッサ搭載(独立動作)		○	○	○
IPMI サポート		Ver. 2.0	Ver. 2.0	Ver. 2.0
Advanced POST		○ (*10)	—	○
BMC メール通報機能 (詳細ログ付)		○ (*10)	—	○
SOL コンソールロギング機能		○ (*10)	—	○
予備サービスプロセッサ		○ (*11)	—	—
IPv6 サポート		○ (*12)	—	—

(*1) サーバ上で動作する OS の稼働状況 (OS 不在時/OS 動作時/OS 障害時) に依存しない機能。

(*2) Windows Server および Linux のみサポート。Windows OS の場合、SAC (Special Administration Console) を利用して実現。Linux の場合、シリアルコンソールを利用して実現。

(*3) ACPI に対応した Windows OS の場合、リモート PC からの操作 (LAN 経由) により休止状態からの復帰が可能。一部の装置では AC ON 直後の Wake ON LAN 機能に制限があります。

(*4) 装置前面の LED 群または LCD により、障害発生時に障害箇所の特定が容易に可能。

(*5) 本機能の使用には一般的なターミナルソフト (TeraTerm や Hyper Terminal など) を利用して COM ポート (MODEM 経由) での利用となります。また、ユーティリティによっては文字の一部が化ける等の機能制限がある場合があります。

(*6) GUI 画面 (OS コンソール)、リモートメディア (CD/DVD/FD) は COM 経由では利用できません。

(*7) 仮想化された環境でご使用する場合、リモート KVM コンソール機能のマウスの使用、リモートメディア機能は使用できません。

(*8) 本体標準の LAN ポートにてサポート。

(*9) 外付け LAN カード経由での PXE BOOT をサポートしています。

(*10) EXPRESSSCOPE®エンジン SP2 を搭載したサポート製品と比べ、機能が強化されています。

(*11) A3012M-4, A3012L-2, A3012L-1 でのみサポートしています。

(*12) WEB コンソール機能、SMASH-CLP 機能、E-MAIL 通報を対象とする。

③ 主なサーバマネージメント機能 (ESMPRO®/ServerManager Ver. 6 を使用した場合)

		NX7700x/ A3010M-4, A3012M-4, A3012L-2, A3012L-1	比較参考用： EXPRESS5800 A1020b	比較参考用： EXPRESS5800 A1080a-S/D/E, A1040a
		EXPRESSSCOPE® エンジン SP3	EXPRESSSCOPE® エンジン 3 拡張時 (*6)	EXPRESSSCOPE® エンジン SP2
○：サポート -：未サポート	サーバ監視機能	電源異常監視	○	○
		温度監視	○	○
		電圧監視	○	○
		ファン監視	○	○
		筐体オープン監視	-	-
		水冷ユニット監視	-	-
		CPU/メモリ/バス障害監視	○	○
		Disk 監視	○	○
		電力監視	○	○
		CPU/メモリ/ファイル/LAN の使用率・稼動状況監視 (*1)	○	○
		ハードウェア構成情報採取	○	○
		ハードウェアログ情報採取	○	○
	ストール監視/自動再起動機能 (*16)	BIOS / POST ストール監視	○	○
		ブート監視	○	○
		OS ストール監視	○	○
		シャットダウン監視	○	○
通報機能 (*2)	ハードウェア異常	○	○	○
	ブート異常	○	○	○
	OS パニック	○	○	○
	ルート	LAN	○(SNMP/E-Mail)	○(SNMP/E-Mail)
		COM ポート(モデム経由)	-	-
	リモートコンソール機能/リモートメディア機能 (*2)	POST / BIOS Setup	○	○
		DOS ユーティリティ	-	-
		Boot 画面、パニック画面	○	○
		CUI 画面(OS コンソール) (*3)	○(*7)	○(*7)
		GUI 画面(OS コンソール)	○(*7)	○(*7)
		リモートメディア(CD/DVD/FD)	○(*7)	○(*7)
		リモートメディア(フラッシュメモリ)	○(*7)	○(*7)
	ルート	LAN	○	○
		COM ポート(モデム経由)	-	○
	リモートコントロール機能/リモート診断機能	リセット (*2)	○	○
		リモートパワーON/OFF (*2)	○	○
保守/インストール支援機能		OS シャットダウン	○	○
		ダンプスイッチ (*2)	○	○
		筐体識別ランプ点灯 (*2)	○	○
		STATUS ランプ状態取得 (*2)	○	○
		仮想 LCD 情報の取得 (*2)	○	○
		BIOS 情報/HW 構成情報取得 (*16)	○	○
		Web ブラウザからのコントロール (*2)	○	○
		コマンドラインからの操作 (*2)	○	○
		リモートバッヂ (*2)	○	○
		スケジュール運転 (*4)	○	○
		電力管理	○	○
		電力制御	○	○
		ExpressUpdate (*8)	○(*10)	○(*10)
		リモートからの BIOS 設定 (一部の設定のみ)	○	○
	ルート	LAN	○	○
		COM ポート(モデム経由)	○	○
統合管理	複数台リモートコントロール	○	○	○
	複数台サーバ監視	○	○	○
	複数台リモートバッヂ	○	○	○
	複数台スケジュール運転 (*4)	○	○	○
	複数台電力管理	-	○	-
	複数台ソフトウェア更新 (*8)	○	○	○
保守/インストール支援機能	オフライン保守ユーティリティ	-	○	-
	リモートブート(PXE ブート)	○(*11)	○(*9)	○(*9)

	EXPRESSSCOPE プロファイルキー	○	○	—
リモート Wake Up	Wake On LAN (*4)	○	○	○
	Wake On Ring	—	○(*9)	—
LDAP/Active Directory 認証	○	○	—	—
EXPRESSSCOPE®モニタ (*5)	○	—	○	—
専用 RAS プロセッサ搭載(独立動作)	○	○	○	—
IPMI サポート	Ver. 2.0	Ver. 2.0	Ver. 2.0	—
Advanced POST	○(*12)	—	○	—
BMC メール通報機能(詳細ログ付)	○(*12)	—	○	—
SOL コンソールロギング機能	○(*12)	—	○	—
予備サービスプロセッサ	○(*13)	—	—	—
IPv6 サポート	○(*14)	—	—	—

(*1) ESMPRO/ServerAgent が必要。

(*2) サーバ上で動作する OS の稼働状況(OS 不在時/OS 動作時/OS 障害時)に依存しない機能。

(*3) Windows Server および Linux のみサポート Windows OS の場合、SAC(Special Administration Console)を利用して実現。Linux の場合、シリアルコンソールを利用して実現。

(*4) ACPI に対応した Windows OS の場合、リモート PC からの操作(LAN 経由)により休止状態からの復帰が可能。一部の装置では AC ON 直後の Wake ON LAN 機能に制限があります。詳しくは「リモート電源制御機能について (<http://support.express.nec.co.jp/wpaper/rwu/rwu.pdf>)」をご覧下さい。

(*5) 装置前面の LED 群または LCD により、障害発生時に障害箇所の特定が容易に可能。

(*6) GUI 画面(OS コンソール)、リモートメディア(CD/DVD/FD)は COM 経由では利用できません。

(*7) 仮想化環境でご使用する場合、リモート KVM コンソール機能のマウスの使用、リモートメディア機能は使用できません。

(*8) Express Update Agent が必要。

(*9) 本体標準の LAN ポートにてサポート。

(*10) BIOS、BMC は Express Update 対象外。

(*11) 外付け LAN カード経由での PXE BOOT をサポートしています。

(*12) EXPRESSSCOPE®エンジン SP2 を搭載したサポート製品と比べ、機能が強化されています。

(*13) A3012M-4, A3012L-2, A3012L-1 でのみサポートしています。

(*14) WEB コンソール機能、SMASH-CLP 機能、E-MAIL 通報を対象とする。

④ 監視/管理の効率化を支援する「EXPRESSSCOPE®エンジン SP3」

NX7700xシリーズ (NX7700x/3010M-4, A3012M-4, A3012L-2, A3012L-1) は、監視/管理機能として、従来機よりさらなる強化を図った「EXPRESSSCOPE®エンジンSP3」を搭載し、以下機能を実現しています。

機能	説明
Advanced POST: 可用性と運用性を考慮した高い診断機能 (*1)	サーバ起動時においてCPU、メモリ、PCI等、各モジュールの詳細診断を実施することにより運用後の障害発生率を低減。またエラー発生時には各種ログを採取し、得られた情報より被疑部品を指摘します。 次頁、“優れた障害解析力と保守診断機能”を参考のこと
BMC メール通報機能（詳細ログ付） (*1)	万が一の障害発生時は、被疑部品情報、チップセットログや各モジュールの状況、トレースログなどの原因究明に必要となる情報をBMCからE-MAILでタイムリーに通報。障害状況を早期に知ることによりシステムのダウンタイムを極小化します。 次頁、“優れた障害解析力と保守診断機能”を参考のこと
SOL(Serial Over LAN) コンソールログイン グ 機能 (*1)	Linux OSにおける、障害発生時の解析時に有効な、SOL(Serial Over LAN)コンソールログを、コンソールソフトウェアを使わざとも、内蔵Flashに自動ロギングが可能です。(1MB × 3世代)。Smash CLPコマンドで採取したログ表示が可能です。
予備サービスプロセッサ (*2)	CPU、メモリ、I/Oカード等を除いた冗長リソースを用意できない部位に予備リソースを用意。リブート不可となるSPOFを排除 次頁、“予備サービスプロセッサ、クロック、基本I/Oの整備”を参考のこと
IPv6 サポート	BMC IPアドレスのIPv6対応： WEB コンソール機能、SMASH-CLP 機能、E-MAIL 通報を対象とする。

*1: 付録 C 記載の、スケーラブル HA サーバ搭載の EXPRESSSCOPE®エンジン SP2 以降サポートされている機能。被疑特定機能、採取ログ（容量）が強化されています。


*2: A2010M-60, A2010M-30, A2010M-15, A3012M-4, A3012L-2, A3012L-1 モデルでのみサポートしています。

NX7700x シリーズ (NX7700x/ A3010M-4, A3012M-4, A3012L-2, A3012L-1) サーバの監視/管理機能の特徴

1) NX7700x シリーズは、専用 RAS プロセッサ (EXPRESSSCOPE エンジン SP3) による優れた HW 診断機能を備え、万が一の障害発生時に、障害箇所を高い分解能で指摘し、一般サーバより、一段踏み込んだ分解能を実現し、速やかな修復が可能です。

具体的には、HW 障害解析・HW 診断の機構が強固なものになっており、例えば、通常一般的 IA サーバでは、CPU 障害はソケット単位での障害解析・原因特定となります。本サーバの場合は、コア単位で問題を特定でき、詳細な故障状況を把握できます。またサーバ起動時も通常よりきめ細かい診断機能が作動し、サーバ起動後の障害発生率を低減します。

優れた障害解析力



キメ細やかな起動時診断機能



2 一般的な IA サーバでは、サービスプロセッサ、クロック、または、基本 I/O(*) の障害時に、長時間システムがダウンすることがあります。 NX7700x シリーズ(一部モデル)では、CPU, メモリ, I/O カード等を除いた冗長リソースを用意できない部位に予備リソースを用意。リブート不可となる SPOF を排除します。

具体的には、サービスプロセッサ、クロック、基本 I/O(*) 障害時には、リブート時に、予備系に切り替え、システムを再構築することが可能です。

*: 基本 I/O : キーボード、マウス、ディスプレイ、DVD ドライブ等の接続インターフェイスのこと

