

CLUSTERPROサポート構成一覧

Red Hat Enterprise Linux 7

(注)BTO対象のサーバ/OSバージョン/カーネルバージョンのみサポートします。

2019/4/15

CLUSTERPRO	CLUSTERPRO X4.1.X4.0.X3.3 + Replicator					CLUSTERPRO X4.1.X4.0.X3.3													
	共有ディスク					iStorage Mシリーズ													
	HBA	BMC連携	内蔵HDD	オンボード RAID	増設DAC	32Gbps FC HBA		16Gbps FC HBA		8Gbps FC HBA		10Gbps iSCSI *1-1		1Gbps iSCSI *1-1		12Gbps SAS		6Gbps SAS	
						512N	4KN	512N	4KN	512N	4KN	512N	4KN	512N	4KN	512N	4KN	512N	4KN
セクタサイズ	—	512N	512N	512N	4KN	512N	4KN	512N	4KN	512N	4KN	512N	4KN	512N	4KN	512N	4KN	512N	4KN
T110e-M	○	x	x	○	x	x	x	x	x	x	x	○	○	○	○	x	x	x	○
T110g-E	○	x	x	○	x	x	x	x	x	x	x	x	○	○	x	x	x	x	○
T110g-S	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
T110h	○	x	x	○	x	x	x	x	x	x	x	○	○	○	○	○	○	○	○
T110h-S	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
T110i	○	x	x	○	x	x	x	x	x	x	x	○	○	○	○	○	○	○	○
T110i-S	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
T110j	○	x	x	○	x	x	x	x	x	x	x	*	*	*	*	x	x	x	x
T110j-S	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
T120e	○	x	x	○	x	x	x	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	○	○
T120f	○	x	x	○	R	x	x	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	○
T120g	○	x	x	○	x	x	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
T120h *1-2	○ *1-3	x	x	○	x	○	*	○	*	x	x	○	○	○	○	x	x	x	x
D120h	○	x	x	○	x	x	x	○	○	○	x	○	○	○	○	○	○	x	x
R110e-1M	○	x	x	○	x	x	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
R110g-1E	○	x	x	○	x	x	x	○	○	○	○	○	○	x	○	x	○	○	○
R110h-1	○	x	x	○	x	x	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
R110i-1	○	x	x	○	x	x	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
R110j-1	*	x	x	*	x	*	*	○	*	x	x	x	*	*	*	*	*	x	x
R120e-1E	○	x	x	○	x	x	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
R120e-2E	○	x	x	○	x	x	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
R120e-1M	○	x	x	○	x	x	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
R120e-2M	○	x	x	○	x	x	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
R120f-1E *1-2	○	x	x	○	R	x	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
R120f-2E *1-2	○	x	x	○	R	x	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
R120f-1M *1-2	○	x	x	○	x	x	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
R120f-2M *1-2	○	x	x	○	x	x	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
R120g-1E *1-2	○	x	x	○	x	x	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
R120g-2E *1-2	○	x	x	○	x	x	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
R120g-1M *1-2	○	x	x	○	x	x	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
R120g-2M *1-2	○	x	x	○	x	x	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
R120h-1E *1-2	○ *1-3	x	x	○	x	○	*	○	*	x	x	○	○	○	○	○	○	x	x
R120h-2E *1-2	○ *1-3	x	x	○	x	○	*	○	*	x	x	○	○	○	○	○	○	x	x
R120h-1M *1-2	○ *1-3	x	x	○	x	○	*	○	*	x	x	○	○	○	○	○	○	x	x
R120h-2M *1-2	○ *1-3	x	x	○	x	○	*	○	*	x	x	○	○	○	○	○	○	x	x
B120e	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
B120f	○	x	x	○	x	x	x	x	x	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x
B120f-h	○	x	x	x	x	x	x	x	x	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x
B120g-h *1-4	○	x	x	x	x	x	x	○	x	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x
R320e-E4	x	○ *1-5	x	x	x	x	x	R	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
R320e-M4	x	○ *1-5	x	x	x	x	x	R	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

○ : サポート対象

R : サポート対象(個別対応)

x : サポート対象外

* : 評価予定(評価結果によりサポート可否を判断)

*1-1 : スタートアップガイドの“クラスタリソースとしてiSCSIデバイスを使用する場合の注意点”に従い、sleepの追加を行ってください。

CLUSTERPRO X4.0.0 の systemd 環境では、『/opt/nec/clusterpro/etc/system/clusterpro.md.sh』に sleep の追加を行ってください。

*1-2 : CLUSTERPROのユーザ空間監視、シャットダウン監視はsoftdog以外を使用してください。

*1-3 : 筐体IDランプ連携機能をご使用される場合は、UID点灯時にモニター画面へServer Health Summary画面が表示されます。

システムユーティリティやOS画面の操作を行う場合は、一時的にcpldctrlコマンドで筐体IDランプ連携機能を停止することをお勧めします。

*1-4 : ローカル環境のみ動作確認実施済みです。

*1-5 : スタートアップガイドの“クラスタリソースとしてiSCSIデバイスを使用する場合の注意点”と同様に、sleepの追加を行ってください。

CLUSTERPROサポート構成一覧

Red Hat Enterprise Linux 6(EM64T)

(注)BTO対象のサーバ/OSバージョン/カーネルバージョンのみサポートします。

2019/4/15

CLUSTERPRO	X4.1,X4.0,X3.3,X3.2,X3.1		CLUSTERPRO X4.1,X4.0,X3.3,X3.2,X3.1 + Replicator																
	共有ディスク		iStorage Mシリーズ *2-1																
	HBA	BMC連携	内蔵HDD	オンボードRAID	増設DAC		16Gbps FC HBA		8Gbps FC HBA		10Gbps iSCSI		1Gbps iSCSI		12Gbps SAS		6Gbps SAS		
	セクタサイズ	—	512N	512N	512N	4KN *2-2	512N	4KN *2-3	512N	4KN *2-3	512N	4KN *2-3	512N	4KN *2-3	512N	4KN *2-3	512N	4KN *2-3	
T110d	○	x	x	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	○	○
T110f-E	○	x	x	○	x	x	x	x	x	x	x	x	○	○	x	x	x	x	x
T110f-S	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
T110g-E	○	x	x	○	x	x	x	x	x	x	x	x	○	○	x	x	x	x	x
T110g-S	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
T110h	○	x	x	○	x	x	x	x	x	x	○	○	○	○	x	x	x	x	○
T110h-S	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
T120d	○	x	x	○	x	○	○	○	○	○	x	x	○	○	x	x	x	○	○
T120e	○	x	x	○	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	○	○
T120f	○	x	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	○	○
T120g	○	x	x	○	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
T120h	○	x	x	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
E110d-M	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
E120d-1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
E120d-M	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
E120e-M	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
E120f-M	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
R110d-1M	○	x	x	○	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	○	○
R110e-1M	○	x	x	○	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	○	○
R110f-1E	○	x	x	○	x	○	○	○	○	○	x	x	○	○	x	x	x	○	○
R110g-1E	○	x	x	○	x	○	○	○	○	○	x	x	○	○	x	x	x	○	○
R110h-1	○	x	x	○	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
R120d-1E	○	x	x	○	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	○	○
R120d-2E	○	x	x	○	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	○	○
R120e-1E	○	x	x	○	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
R120e-2E	○	x	x	○	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
R120e-1M	○	x	x	○	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
R120e-2M	○	x	x	○	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
R120f-1E	○	x	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
R120f-2E	○	x	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
R120f-1M	○	x	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
R120f-2M	○	x	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
R120g-1E	○	x	x	○	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
R120g-2E	○	x	x	○	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
R120g-1M	○	x	x	○	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
R120g-2M	○	x	x	○	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
R120h-1E	○	x	x	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
R120h-2E	○	x	x	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
R120h-1M	○	x	x	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
R120h-2M	○	x	x	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
R140e-4	○	x	x	x	x	○	○	○	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x
A1020a	○	x	x	○	x	x	x	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
A1020b	○	x	x	○	x	○	○	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
A1040a	—	x	x	○	x	x	x	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
A1080a-S	—	x	x	○	x	x	x	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
A1080a-D	—	x	x	○	x	x	x	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
A1080a-E	—	x	x	○	x	x	x	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
B120d	○	x	x	○	x	x	x	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
B120d-h	○	x	x	○*2-4	x	x	x	○	○*2-4	○*2-4	x	x	x	x	x	x	x	x	x
B120e	○	x	x	○	x	x	x	○	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x
B120e-h	○	x	x	○*2-5	x	x	x	○*2-5	○*2-5	○*2-5	x	x	x	x	x	x	x	x	x
B120f	○	x	x	○	x	x	x	○	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x
B120f-h	○	x	x	○	x	x	x	○	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x
R320a-E4	x	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
R320b-M4	x	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
R320c-E4	x	○	x	x	x	x	x	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
R320c-M4	x	○	x	x	x	x	x	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

○ : サポート対象
 x : サポート対象外
 — : BMC連携動作未確認

*2-1 : iStorage M11e/M110/M310にてiSCSI接続またはSAS接続を使用する場合、ストレージ制御ソフトは091J以降を使用してください。
 *2-2 : ミラー型クラスタにて4KNをご使用になる場合は、CLUSTERPRO Xのバージョンを3.3以降にアップデートしてください。
 *2-3 : 共有ディスク型クラスタにて4KNをご使用になる場合は、CLUSTERPRO Xのバージョンを3.2.3以降にアップデートしてください。
 *2-4 : AD106a/AD106bを使用した環境でのみ動作確認済みです。
 *2-5 : AD106cを使用した環境でのみ動作確認済みです。

CLUSTERPROサポート構成一覧

Red Hat Enterprise Linux 6(x86)

(注)BTO対象のサーバ/OSバージョン/カーネルバージョンのみサポートします。

2019/4/15

CLUSTERPRO	X3.3.X3.2		CLUSTERPRO X3.3.X3.2.X3.1				CLUSTERPRO X3.3.X3.2.X3.1										
	X3.1		+ Replicator				iStorage Mシリーズ *3-1										
	共有ディスク		BMC連携	内蔵HDD	オンボード RAID	増設DAC	16Gbps FC HBA		8Gbps FC HBA		10Gbps iSCSI		1Gbps iSCSI		6Gbps SAS		
	HBA	セクタサイズ					512N	512N	512N	4KN	512N	4KN	512N	4KN	512N	4KN	512N
T110d	○	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	○	×
T110f-E	○	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×
T110f-S	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
T110g-E	○	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×
T110g-S	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
T120d	○	×	×	×	○	×	×	×	○	×	×	×	○	×	×	○	×
T120e	○	×	×	×	○	×	×	×	○	×	×	×	○	×	×	○	×
T120f	○	×	×	×	○	×	×	×	○	×	×	×	○	×	×	○	×
E110d-M	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
E120d-1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
E120d-M	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
E120e-M	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
E120f-M	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
R110d-1M	○	×	×	×	○	×	×	×	○	×	×	×	○	×	×	○	×
R110e-1M	○	×	×	×	○	×	×	×	○	×	×	×	○	×	×	○	×
R110f-1E	○	×	×	×	○	×	×	×	○	×	×	×	○	×	×	○	×
R110g-1E	○	×	×	×	○	×	×	×	○	×	×	×	○	×	×	○	×
R120d-1E	○	×	×	×	○	×	×	×	○	×	×	×	○	×	×	○	×
R120d-2E	○	×	×	×	○	×	×	×	○	×	×	×	○	×	×	○	×
R120e-1E	○	×	×	×	○	×	×	×	○	×	×	×	○	×	×	○	×
R120e-2E	○	×	×	×	○	×	×	×	○	×	×	×	○	×	×	○	×
R120e-1M	○	×	×	×	○	×	×	×	○	×	×	×	○	×	×	○	×
R120e-2M	○	×	×	×	○	×	×	×	○	×	×	×	○	×	×	○	×
R120f-1E	○	×	×	×	○	×	×	×	○	×	×	×	○	×	×	○	×
R120f-2E	○	×	×	×	○	×	×	×	○	×	×	×	○	×	×	○	×
R120f-1M	○	×	×	×	○	×	×	×	○	×	×	×	○	×	×	○	×
R120f-2M	○	×	×	×	○	×	×	×	○	×	×	×	○	×	×	○	×
A1040a	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
A1080a-S	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
A1080a-D	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
A1080a-E	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
B120d	○	×	×	×	○	×	×	×	○	×	×	×	○	×	×	○	×
B120d-h	○	×	×	×	○ *3-2	×	×	×	○ *3-2	×	×	×	○ *3-2	×	×	×	×
B120e	○	×	×	×	○	×	×	×	○	×	×	×	○	×	×	○	×
B120e-h	○	×	×	×	○ *3-3	×	×	×	○ *3-3	×	×	×	○ *3-3	×	×	×	×
B120f	○	×	×	×	○	×	×	×	○	×	×	×	○	×	×	○	×
R320a-E4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
R320b-M4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

○ : サポート対象
 × : サポート対象外

*3-1 : iStorage M11e/M110/M310にてiSCSI接続またはSAS接続を使用する場合、ストレージ制御ソフトは091J以降を使用してください。

*3-2 : AD106a/AD106bを使用した環境でのみ動作確認済みです。

*3-3 : AD106cを使用した環境でのみ動作確認済みです。

CLUSTERPROサポート構成一覧

Red Hat Enterprise Linux 5(EM64T)

(注)BTO対象のサーバ/OSバージョン/カーネルバージョンのみサポートします。 2019/4/15

	CLUSTERPRO X3.3,X3.2 X3.1,X3.0 X2.1,X2.0		CLUSTERPRO X3.3,X3.2,X3.1,X3.0,X2.1,X2.0 + Replicator			CLUSTERPRO X3.3,X3.2,X3.1,X3.0,X2.1,X2.0				
	共有ディスク		BMC連携	内蔵HDD	オンボード RAID	増設DAC	iStorage Mシリーズ *4-1			
	HBA						8Gbps FC HBA	10Gbps iSCSI	1Gbps iSCSI	6Gbps SAS
T110d	○	×	×	×	○	×	×	×	○	
T110f-E	○	×	×	×	○	×	×	○	×	
T110f-S	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
T120d	○	×	×	×	○	○	×	×	○	
T120e	○	×	×	×	○	○	×	×	○	
E110d-M	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
E120d-1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
E120d-M	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
RT10d-1M	○	×	×	×	○	○	○	○	○	
RT10e-1M	○	×	×	×	○	○	○	○	○	
RT10f-1E	○	×	×	×	○	×	×	○	○	
RT10g-1E	○	×	×	×	○	○	×	○	○	
RT120d-1E	○	×	×	×	○	○	○	○	○	
RT120d-2E	○	×	×	×	○	○	○	○	○	
RT120e-1E	○	×	×	×	○	○	○	○	○	
RT120e-2E	○	×	×	×	○	○	○	○	○	
RT120e-1M	○	×	×	×	○	○	○	○	○	
RT120e-2M	○	×	×	×	○	○	○	○	○	
A1020a	○	×	×	×	○	○	×	×	×	
A1040a	○	×	×	×	○	×	×	×	×	
A1080a-S	○	×	×	×	○	×	×	×	×	
A1080a-D	○	×	×	×	○	×	×	×	×	
A1080a-E	○	×	×	×	○	×	×	×	×	
B120d	○	×	×	×	○	○	×	×	×	
B120d-h	○	×	×	×	○ *4-2	○ *4-2	×	×	×	
B120e	○	×	×	×	○	○	×	×	×	
B120e-h	○	×	×	×	○ *4-3	○ *4-3	×	×	×	
R320a-E4(N8800-147)	×	○	×	×	×	×	×	×	×	
R320a-E4(N8800-162)	×	○	×	×	○ *4-4	×	×	×	×	
R320b-M4	×	○	×	×	○ *4-4	×	×	×	×	

○ : サポート対象
× : サポート対象外

*4-1 : iStorage M11e/M110/M310にてiSCSI接続またはSAS接続を使用する場合、ストレージ制御ソフトは091J以降を使用してください。

*4-2 : AD106a/AD106bを使用した環境でのみ動作確認済みです。

*4-3 : AD106cを使用した環境でのみ動作確認済みです。

*4-4 : FCバスの二重化設定ファイルであるmultipath.confを置き換えていただく必要がありますので、NECサポートポータルの下記コンテンツからダウンロードいただき適用をお願いします。
コンテンツ名 : [fcサーバ]CLUSTERPRO X向けマルチパス設定ファイル URL : <https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010102538>

Red Hat Enterprise Linux 5(x86)

(注)BTO対象のサーバ/OSバージョン/カーネルバージョンのみサポートします。 2019/4/15

	CLUSTERPRO X3.3,X3.2 X3.1,X3.0 X2.1,X2.0		CLUSTERPRO X3.3,X3.2,X3.1,X3.0,X2.1,X2.0 + Replicator			CLUSTERPRO X3.3,X3.2,X3.1,X3.0,X2.1,X2.0				
	共有ディスク		BMC連携	内蔵HDD	オンボード RAID	増設DAC	iStorage Mシリーズ *4-5			
	HBA						8Gbps FC HBA	10Gbps iSCSI	1Gbps iSCSI	6Gbps SAS
T110d	○	×	×	×	○	×	×	×	○	
T110f-E	○	×	×	×	○	×	×	○	×	
T110f-S	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
T120d	○	×	×	×	○	○	×	×	○	
T120e	○	×	×	×	○	○	×	×	○	
E110d-M	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
E120d-1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
E120d-M	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
RT10d-1M	○	×	×	×	○	○	○	×	○	
RT10e-1M	○	×	×	×	○	○	○	○	○	
RT10f-1E	○	×	×	×	○	×	×	○	○	
RT10g-1E	○	×	×	×	○	○	×	○	○	
RT120d-1E	○	×	×	×	○	○	○	×	○	
RT120d-2E	○	×	×	×	○	○	○	×	○	
RT120e-1E	○	×	×	×	○	○	○	○	○	
RT120e-2E	○	×	×	×	○	○	○	○	○	
RT120e-1M	○	×	×	×	○	○	○	○	○	
RT120e-2M	○	×	×	×	○	○	○	○	○	
B120d	○	×	×	×	○	○	×	×	×	
B120d-h	○	×	×	×	○ *4-6	○ *4-6	×	×	×	
B120e	○	×	×	×	○	○	×	×	×	
B120e-h	○	×	×	×	○ *4-7	○ *4-7	×	×	×	
R320a-E4	×	○	×	×	×	×	×	×	×	

○ : サポート対象
× : サポート対象外

*4-5 : iStorage M11e/M110/M310にてiSCSI接続またはSAS接続を使用する場合、ストレージ制御ソフトは091J以降を使用してください。

*4-6 : AD106a/AD106bを使用した環境でのみ動作確認済みです。

*4-7 : AD106cを使用した環境でのみ動作確認済みです。