

## **iLO 機能があるサーバで PowerChute™ Business Edition を**

### **シリアルポート経由で使用する場合の重要な注意事項**

iLO 機能があるサーバにおいて、UPS をシリアルポートに接続して使用する場合は、以下のシリアルコマンドラインインターフェースの設定を「Disabled」にしてください。有効に設定するとシリアルポート（COM ポート）経由の通信が停止することがあります。この結果、PowerChute Business Edition が UPS との接続エラーを発生させ、運用上の問題が発生します。

#### ■ iLO 機能を持つサーバ例

Express5800/R120h-1E  
Express5800/R120h-2E  
Express5800/R120h-1M  
Express5800/R120h-2M  
Express5800/T120h  
Express5800/R110j-1

#### ■ 設定

1. System Utilities(F9) > System Configuration >  
BIOS/Platform Configuration(RBSU) > System Options > Serial Port Options >  
BIOS Serial Console and EMS > BIOS Serial Console Port
2. System Utilities(F9) > System Configuration > BMC Configuration Utility >  
Setting Options > Serial CLI Status