


「ESS-H-002006B*」


蓄電システムの設置工事者様へ

時計設定確認作業のお願い

下記の「時計設定確認作業」の実施をお願いします。

1. 「時計設定」メニューの表示・選択

設定メニュー画面で矢印ボタン(左◀/右▶)を押して右図の「時計設定」メニューを表示します。「時計設定」メニュー表示状態で、ボタンを押して選択します。




⇒ 本紙の「2. 時計設定の確認」に進んでください。

2. 時刻設定の確認

右図の時計設定画面で、現在の日付・時刻が正しく設定されていることを確認します。



(2-1) 現在の日付・時刻が正しく設定されている場合

⇒  ボタンを押してメニュー画面に戻り、本紙の時計設定の確認作業は終了になります。


(2-2) 現在の日付・時刻が正しく設定されていない場合

⇒ 「3. 日付と時刻の入力」の手順に進みます。

3. 日付と時刻の入力

時計設定画面で、正しい現在の日付・時刻を入力します。




矢印ボタン(上▲/下▼)を押すと、選択している桁の数値が増減します。矢印ボタン(左◀/右▶)を押すと、選択している桁が変更されます。ボタンを押すと、入力した値が確定され、「4. 時計設定の確認画面」に進みます。





856-180724-001-A

1.0 版

4. 時計設定の確認画面

右図の時計設定確認画面で  ボタンを押し、
時計設定を行います。



（「3. 日付と時刻の入力」で入力を間違えて、右図の時計設定確認画面に進んだ場合は、 ボタンを押すと、ひとつ前の時計設定画面に戻りますので、再度正しい日付・時刻を設定してください。）

以上で、本紙の時計設定の確認作業は終了になります。



●本システムは設定されている充電開始時刻／放電開始時刻に従って動作いたします。正しい日付と時刻を設定してください。