

8. 搭戲可否一覽

○: 搭載可 △: オプション等により搭載可 ×: 搭載不可 —: 未確認 個別対応: 搭載用部材手配には製品改造開発要求書(RPQ)の発行が必要

N85で始まる型番の装置で記載のないものはN8140-74/90/91/92/93/94/98/99 Expressラックおよび他社ラックへの搭載には対応していません。

※Expressラック以外については取付可否のみ確認しています。温度条件、地震等の振動への耐性等保証するものではありません。自己責任にて搭載願います。

※個別対応の搭載用部材は受注生産となります。納品まで1ヶ月以上かかる場合があります。

		NEC Express5800						NEC NX7000/7700		HP RackSysteme	HP (COMPAQ) 10000シリーズ 10000G2シ	HP (COMPAQ) 9000シリーズ	IBM NetBay42 /S2 NetBay25 /S2	IBM NetBay22	DELL	富士通 スタンダードラック	富士通 低騒音型/スタンダードラック 19インチラック モデル1740	富士通 スリムラック	日立 HA8000専用	日立 HA8000/HAS 500共用	備考		
型名	製品名	N8140-500 /501 /502 /503 /504 /505 /506/510	N8140-74	N8140-90/91/92 / 93/94/98 /99	N8540-51/52/53	N8540-28/29/38	N8540-09/09AC/10/10AC	N8540-01/02	NQ2207-10xTH SIGMABLADE用 N8140-113 /114 /116 /117	NQ22020A-xxx NQ22020B-xxx NQ22020C-xxx NQ2202-10x SIGMABLADE用 N8140-105/-106	J150xA/J150xB A490xA/A490xD	10622/G2 10636/G2 10642/G2 10647/G2 10842/G2	9142 9136 9122	9306420 9306421 93074SXRXX 93074EXXRXX 9306260 93072SXRXX	9306200	racksystem 4210 racksystem 2410 PowerEdge Rack 4210 PowerEdge Rack 2410	PG-R4RC5 PG-R4RC1 19R-174A1/2 19R-174B1/2 19R-26xA/2 19R-27xA/2	PG-R4RC5 PG-R4RC1 19R-174A1/2 19R-174B1/2 19R-26xA/2 19R-27xA/2	GP5-R1RC6/7 GP5-R2RC3/4	GH-RK7382 GH-RK7162 GT-RK7382 GT-RK7162		GH-RK7385 GH-RK7165	
現行製品																							
本体装置(スタンダードサーバ)																							
N8100-2301Y2962Y 2903Y/2905Y/2906Y 2907Y/2908Y/2909Y 2910Y/2953Y/2954Y	Express5800/T110k	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	—	△注2	—	△注2	△注2	△注2	—	×	△注2	N8143-93 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(10個) 注2: M5コアナット必要(10個)	
N8100-2995Y2968Y 3028Y/3027Y	Express5800/T110m	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	—	△注2	—	△注2	△注2	△注2	—	×	△注2	N8143-93 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(12個) 注2: M5コアナット必要(12個)	
N8100-2886Y2887Y 2888Y/2890Y/2891Y 2892Y/2893Y/2894Y 2896Y/2897Y	Express5800/T110k-S	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8143-120 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(10個) 注2: M5コアナット必要(10個)	
N8100-2993Y2994Y 3024Y/3025Y	Express5800/T110m-S	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8143-120 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(10個) 注2: M5コアナット必要(10個)	
N8100-3000Y/3001Y 2016Y/3017Y	Express5800/T110k-M	△	△	—	—	×	×	×	△	—	—	△	—	△	×	△	—	△	—	×	△	N8143-149 ラックコンバージョンキット使用	
N8100-2951Y/2952Y	Express5800/R110k-1	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	個別対応	○	○	○	×	○	N8143-143 スライドレール使用(標準添付)	
N8100-3004Y/3005Y 3028Y/3029Y	Express5800/R110m-1	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	個別対応	○	○	○	×	○	N8143-151 ラックサーバ用スライドレール使用(標準添付)	
N8100-2997Y/2998Y 3013Y/3014Y	Express5800/R110k-1M	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○注1	○	×	—	個別対応	○	○注1	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: ケーブルアーム取付不可。	
N8100-2999Y 3015Y	Express5800/R110k-1M	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	×	○注1	×	—	△注2	○	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R6RC1/2は個別対応	
N8100-3040Y/3041Y	Express5800/R110m-1M	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○注1	○	×	—	個別対応	○	○注1	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: ケーブルアーム取付不可。
N8100-3042Y	Express5800/R110m-1M	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	×	○注1	×	—	△注2	○	×	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R6RC1/2は個別対応
N8100-2557Y/2773Y/2834Y 2957Y	Express5800/R120h-1M	△	△	×	×	×	×	×	△	△	△	△注1	△	△注1	×	—	個別対応	△	△注1	×	△	N8143-131 1Uラックサーバ用スライドレールもしくはN8143-127 1Uラックサーバ用拡張レール使用 注1: ケーブルアーム取付不可。	
N8100-2561Y/2774Y/2835Y	Express5800/R120h-1M	△	△	×	×	×	×	×	△	△	△	△	△	×	△注1	×	—	△注2	△	×	×	△	N8143-132 1Uラックサーバ用スライドレールもしくはN8143-128 1Uラックサーバ用拡張レール使用 注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R6RC1/2は個別対応
N8100-2985Y/2986Y 3006Y/3007Y	Express5800/R120j-1M	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	×	○注1	×	—	△注2	○	×	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R6RC1/2は個別対応	
N8100-3032Y	Express5800/R120k-1M	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	×	○注1	×	—	△注2	○	×	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R6RC1/2は個別対応	
N8100-3033Y	Express5800/R120k-1M	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	×	○注1	×	—	△注2	○	×	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R6RC1/2は個別対応	
N8100-2562Y/2563Y 2775Y/278Y 2836Y/2837Y 2958Y	Express5800/R120h-2M	△	△	×	×	×	×	×	△	△	△	△注1	△	×	—	個別対応	△	△注1	×	△	△	N8143-133 2Uラックサーバ用スライドレールもしくはN8143-129 2Uラックサーバ用拡張レール使用 注1: ケーブルアーム取付不可。	
N8100-2564Y/2565Y 2777Y/278Y 2838Y/2839Y	Express5800/R120h-2M	△	△	×	×	×	×	×	△	△	△	△	×	△注1	×	—	△注2	△	×	×	△	N8143-134 2Uラックサーバ用スライドレールもしくはN8143-130 2Uラックサーバ用拡張レール使用 注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R6RC1/2は個別対応	
N8100-2986Y/2989Y/2990Y 3008Y/3009Y/3010Y	Express5800/R120j-2M	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○注1	○	×	—	個別対応	○	○注1	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R6RC1/2は個別対応	
N8100-2991Y/2992Y 3011Y/3012Y	Express5800/R120j-2M	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	×	○注1	×	—	△注2	○	×	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R6RC1/2は個別対応	
N8100-3034Y/3035Y/3036Y	Express5800/R120k-2M	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	×	○注1	×	—	△注2	○	×	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R6RC1/2は個別対応	
N8100-3037Y/3038Y	Express5800/R120k-2M	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	×	○注1	×	—	△注2	○	×	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R6RC1/2は個別対応	
N8100-7301Y N8100-7302Y	Express5800/R140h-4	○	○	○	△注1	×	×	×	○	○	○	○	×	○注2	×	—	×	×	×	×	○	注1: ラック奥行延長キット(新規手配が必要、ケーブルアーム取付不可。 注2: ケーブルアーム取付不可。	
本体装置(iStorageNSシリーズ)																							
NF8100-215Y/216Y/217Y 278Y/279Y/280Y	Storage NS100Tk	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8143-120 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(10個) 注2: M5コアナット必要(10個)	
NF8100-291Y/292Y/293Y 294Y/306Y/307Y 308Y/309Y	Storage NS300Rk	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	×	○注1	×	—	△注2	○	×	×	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R6RC1/2は個別対応	
NF8100-287Y/288Y 301Y/302Y	Storage NS500Rk	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○注1	○	×	—	個別対応	○	○注1	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R6RC1/2は個別対応	
NF8100-289Y/290Y 303Y/304Y	Storage NS500Rk	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	×	○注1	×	—	△注2	○	×	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R6RC1/2は個別対応	
本体装置(サーバ / 高可用性サーバ)																							
N8800-240Y/242Y/249Y 251Y/255Y/257Y	Express5800/R320g-E4	○	○	○	○	×	×	×	○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	注1: クリップナットが必要(2個) 注2: M5コアナット必要(2個)	
N8800-241Y/243Y/250Y 252Y/256Y/258Y	Express5800/R320g-M4	○	○	○	○	×	×	×	○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	注1: クリップナットが必要(2個) 注2: M5コアナット必要(2個)	
N8800-301Y/303Y 309Y/311Y/313Y	Express5800/R320h-E4	○	○	○	○	×	×	×	○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	注1: クリップナットが必要(2個) 注2: M5コアナット必要(2個)	
N8800-302Y/304Y 310Y/312Y/314Y	Express5800/R320h-M4	○	○	○	○	×	×	×	○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	注1: クリップナットが必要(2個) 注2: M5コアナット必要(2個)	
N8800-710Y/711Y/712Y 719Y/720Y/721Y	Express5800/R31Aa-E2	○	△注1	○	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	△注2	○	×	×	×	×	注1: リアアーム取り付け時は搭載不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可	
N8800-713Y/714Y/715Y 722Y/723Y/724Y	Express5800/R32Aa-M2	○	△注1	○	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	△注2	○	×	×	×	×	注1: リアアーム取り付け時は搭載不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可	
N8800-716Y/717Y/718Y 725Y/726Y/727Y	Express5800/R32Aa-H2	○	△注1	○	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	△注2	○	×	×	×	×	注1: リアアーム取り付け時は搭載不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可	
N8800-401Y/402Y/403Y 411Y/412Y/413Y	Express5800/R32Ba-E2	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○注1	○	×	—	個別対応	○	○注1	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R6RC1/2は個別対応	

型名	製品名	NEC Express5800							NEC NX7000/7700		HP RackSystemle	HP (COMPAQ) 10000シリーズ 10000G2シ	HP (COMPAQ) 9000シリーズ	IBM NetBAY42/52 NetBAY25/52	IBM NetBAY22	DELL	富士通 スタンダーラック	富士通 低騒音型/スタンダーラック/19インチラックモデル1740	富士通 スリムラック	日立 HA8000専用	日立 HA8000/HAB 500共用	備考	
		N8140-500/501/502/503/504/505/506/510	N8140-74	N8140-90/91/92/93/94/98/99	N8540-51/52/53	N8540-28/29/38	N8540-09/09AC/10/10AC	N8540-01/02	NQ2207-10x7H SIGMABLADE用 N8140-113/114/116/117	NQ2202A-xxx NQ2202B-xxx NQ2202C-xxx NQ2202D-10x SIGMABLADE用 N8140-105/-106	J150xA/J150xB A490xA/A490xD	10632/G2 10636/G2 10642/G2 10647/G2 10842/G2	9142 9136 9122	9306420 9306421 93074SX/RX 93074EX/XX 9306250 93072SX/RX	9306200	racksystem 4210 racksystem 2410 PowerEdge Rack 4210 PowerEdge Rack 2410	PG-R3RC1/2 PG-R4RC1/2 PG-R6RC1/2	PG-R4RC5 PG-R8RC1 19R-174A/1/2 19R-174B/1/2 19R-26xA2 19R-27xA2	GP5-R1RC6/7 GP5-R2RC3/4 GT-RK7382 GT-RK7162	GH-RK7382 GH-RK7162 GT-RK7385 GH-RK7165			
iStorage V/M/Dシリーズ																							
NF5522-SR01	iStorage V110ディスクアレイ (2.5型)	○	△注1	×	△注2	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	○	×	○注3	×	×	○	注1: リアドアオプションが必要 注2: ラック奥行延長キットが必要 (販売終了) 注3: PG-R6RC1 / 前後扉通気のパンチ穴開口ではない(ファン標準装備)のため、他搭載装置を含めたエアフロー一掃必要。	
NF5532-SR01	iStorage V310ディスクアレイ (2.5型)	○	○注1	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○	注1: リアドアオプションを付けていただくことを推奨します。 リアドアオプションを付けることで、奥行きが950mm から1,000mm になり、ケーブルリング、スペース等の設置環境が向上するためです。	
NF5522-SE80	ドライブボックス(3.5型)(SAS)																						
NF5522-SE81	ドライブボックス(2.5型)(SAS)																						
NF5522-SE81	ドライブボックス(2.5型)(NVMe)	○	○注1	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○	注1: リアドアオプションを付けていただくことを推奨します。 リアドアオプションを付けることで、奥行きが950mm から1,000mm になり、ケーブルリング、スペース等の設置環境が向上するためです。	
NF5532-SE80	ドライブボックス(3.5型)(SAS)																						
NF5532-SE81	ドライブボックス(2.5型)(SAS)																						
NF5532-SE81	ドライブボックス(2.5型)(NVMe)																						
NF5532-SE81	ドライブボックス(2.5型)(NVMe)																						
NF5511-SR00/SR00L SR01/SR01L	iStorage V10eディスクアレイ(3.5型/2.5型)	○	△注1	×	△注2	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	○	×	○注3	×	×	○	注1: リアドアオプションが必要 注2: ラック奥行延長キットが必要 (販売終了) 注3: PG-R6RC1 / 前後扉通気のパンチ穴開口ではない(ファン標準装備)のため、他搭載装置を含めたエアフロー一掃必要。	
NF5511-SE80/SE81	ドライブボックス(SAS 3.5型/2.5型)	○	○注3	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○	注1: リアドアオプションを付けていただくことを推奨します。 リアドアオプションを付けることで、奥行きが950mm から1,000mm になり、ケーブルリング、スペース等の設置環境が向上するためです。
NF5521-SR01/SR01L	iStorage V100ディスクアレイ(2.5型)	○	△注1	×	△注2	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	○	×	○注3	×	×	○	注1: リアドアオプションが必要 注2: ラック奥行延長キットが必要 (販売終了) 注3: PG-R6RC1 / 前後扉通気のパンチ穴開口ではない(ファン標準装備)のため、他搭載装置を含めたエアフロー一掃必要。	
NF5531-SR01/SR01L	iStorage V300ディスクアレイ(2.5型)	○	○注3	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○	注1: リアドアオプションを付けていただくことを推奨します。 リアドアオプションを付けることで、奥行きが950mm から1,000mm になり、ケーブルリング、スペース等の設置環境が向上するためです。
NF5521-SE81/SE80	ドライブボックス(SAS)																						
NF5531-SE81/SE80	ドライブボックス(SAS)																						
NF5521-SEA1	ドライブボックス(NVMe)																						
NF5531-SEA1	ドライブボックス(NVMe)																						
NF5313-SR01/SR00 SR01S/SR00S	iStorage M12eディスクアレイ																						
NF5313-SE81/SE80	ディスクエンクロージャ(12Gbps)(M12e用)																						
NF5323-SR01/SR00 SR01S/SR00S	iStorage M120 ディスクアレイ																						
NF5323-SE81/SE80	ディスクエンクロージャ(12Gbps)(M120用)	○	○注3	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○	注1: 別売りのマウントキット(NF9100-SK23)が必要 注2: 別売りのマウントキット(NF9100-SK13)が必要 注3: リアドアオプションを付けていただくことを推奨します。 リアドアオプションを付けることで、奥行きが950mm から1,000mm になり、ケーブルリング、スペース等の設置環境が向上するためです。
NF5333-SR01/SR00	iStorage M320 ディスクアレイ																						
NF5333-SE81/SE80	ディスクエンクロージャ(12Gbps)(M320用)																						
NF5333-SR01F	iStorage M320F ディスクアレイ																						
NF5333-SE81	ディスクエンクロージャ(12Gbps)(M320F用)																						
NF5353-SR00	iStorage M520 ディスクアレイ																						
NF5373-SR00/SR00F	iStorage M720 ディスクアレイ	○	△注4	○	△注4	×	×	×	○	○	○	×	○	○	×	○	○注5	○	○	○	×	○	注1: 別売りのマウントキット(NF9100-SK23)が必要 注2: 別売りのマウントキット(NF9100-SK13)が必要 注3: リアドアオプションを付けていただくことを推奨します。 リアドアオプションを付けることで、奥行きが950mm から1,000mm になり、ケーブルリング、スペース等の設置環境が向上するためです。
NF5353-SE81/SE80	ディスクエンクロージャ(12Gbps)(M520用)	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	×	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○	注1: 別売りのマウントキット(NF9100-SK23)が必要 注2: 別売りのマウントキット(NF9100-SK13)が必要 注3: リアドアオプションを付けていただくことを推奨します。 リアドアオプションを付けることで、奥行きが950mm から1,000mm になり、ケーブルリング、スペース等の設置環境が向上するためです。
NF5373-SE81/SE80	ディスクエンクロージャ(12Gbps)(M720用)	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	×	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○	注1: 別売りのマウントキット(NF9100-SK23)が必要 注2: 別売りのマウントキット(NF9100-SK13)が必要 注3: リアドアオプションを付けていただくことを推奨します。 リアドアオプションを付けることで、奥行きが950mm から1,000mm になり、ケーブルリング、スペース等の設置環境が向上するためです。
NF5352-SR00Y	iStorage M510 ディスクアレイ	○	○注3	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○	注1: 別売りのマウントキット(NF9100-SK23)が必要 注2: 別売りのマウントキット(NF9100-SK13)が必要 注3: リアドアオプションを付けていただくことを推奨します。 リアドアオプションを付けることで、奥行きが950mm から1,000mm になり、ケーブルリング、スペース等の設置環境が向上するためです。
NF5372-SR00Y	iStorage M710 ディスクアレイ																						
NF5352-SE81/SE80	ディスクエンクロージャ(12Gbps)(M510用)																						
NF5372-SE81/SE80	ディスクエンクロージャ(12Gbps)(M710用)																						
NF5312-SR01Y/SR00Y SR01SY/SR00SY	iStorage M11e ディスクアレイ																						
NF5312-SE81/SE80	ディスクエンクロージャ(12Gbps)(M11e用)																						
NF5322-SR01Y/SR00Y SR01SY/SR00SY	iStorage M110 ディスクアレイ	○	○注3	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○	注1: 別売りのマウントキット(NF9100-SK23)が必要 注2: 別売りのマウントキット(NF9100-SK13)が必要 注3: リアドアオプションを付けていただくことを推奨します。 リアドアオプションを付けることで、奥行きが950mm から1,000mm になり、ケーブルリング、スペース等の設置環境が向上するためです。
NF5322-SE81/SE80	ディスクエンクロージャ(12Gbps)(M110用)																						
NF5332-SR01Y/SR00Y SR01SY/SR00SY	iStorage M310 ディスクアレイ																						
NF5332-SE81/SE80	ディスクエンクロージャ(12Gbps)(M310用)																						
NF5311-SB00Y/SB01Y SB00DY/SB01DY SB00HY/SB01HY	iStorage M10e ディスクアレイ																						
NF5311-SE70/SE71 SE70D/SE71D SE70H/SE71H	ディスクエンクロージャ(6Gbps)(M10e用)																						
NF5321-SB00Y/SB01Y SB00DY/SB01DY SB00HY/SB01HY	iStorage M100 ディスクアレイ	○	○注3	○	○	△注1	△注1	×	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○	注1: 別売りのマウントキット(NF9100-SK23)が必要 注2: 別売りのマウントキット(NF9100-SK13)が必要 注3: リアドアオプションを付けていただくことを推奨します。 リアドアオプションを付けることで、奥行きが950mm から1,000mm になり、ケーブルリング、スペース等の設置環境が向上するためです。	
NF5321-SE70/SE71 SE70D/SE71D SE70H/SE71H	ディスクエンクロージャ(6Gbps)(M100用)																						
NF5331-SB00Y/SB01Y SB00DY/SB01DY SB00HY/SB01HY	iStorage M300 ディスクアレイ																						
NF5331-SE70/SE71 SE70D/SE71D SE70H/SE71H	ディスクエンクロージャ(6Gbps)(M300用)																						
NF7842-SR110/SR112 /SR11S/SR120/SR122 /SR12S	iStorage Mシリーズ NASオプション Nn4c	○	○	○	△注1	×	×	×	○				○	×	×	○			×	×	○	注1: ラック奥行延長キット新規手配不可必要	
NF7842-SR221/SR223 /SR224/SR227/SR231 /SR233/SR234/SR237	iStorage Mシリーズ NASオプション Nn8c																						
iStorage WBシリーズ																							
NF9360-SS057/SS058/SS059 F.C.Sイッチ	iStorage WBG621シリーズ F.C.Sイッチ	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○		
NF9360-SS054/SS055/SS056 F.C.Sイッチ	iStorage WBG620シリーズ F.C.Sイッチ	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○		
NF9360-SS051/SS052/SS053 F.C.Sイッチ	iStorage WBG610シリーズ F.C.Sイッチ	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○		
NF9350-SS042/SS043/SS044 F.C.Sイッチ	iStorage WB6505シリーズ F.C.Sイッチ	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○		
NF9350-SS040/SS041 F.C.Sイッチ	iStorage WB6510シリーズ F.C.Sイッチ	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○		
ディスプレイキーボード関連																							
N8171-53	15型液晶ディスプレイ	△	△	△	△	△	△	×	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	×	△	N8143-54/54A/54B 液晶ディスプレイ/キーボード収納ユニットを使用 K410-142/041 AC ケーブルが必要	
N8143-77/106	17型LCDコンソールユニット(8Server)	○	○	○	○	×	×	×	○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	注1: クリアプナット必要(10個) 注2: M5コネクタ必要(10個)	
N8143-78/105	17型LCDコンソールユニット(1Server)	○	○	○	○	×	×	×	○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	注1: クリアプナット必要(10個) 注2: M5コネクタ必要(10個)	
N8143-83/107	17型LCDコンソールユニット(1Server)	○	○	○	○	×	×	×	○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	注1: クリアプナット必要(10個) 注2: M5コネクタ必要(10個)	
N8143-122	17型LCDコンソールユニット(1Server)	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	注1: クリアプナット必要(10個) 注2: M5コネクタ必要(10個)	

型名	製品名	NEC Express5800							NEC NX7000/7700		HP RackSystem/e	HP (COMPAQ) 10000シリーズ 10000G2シ	HP (COMPAQ) 9000シリーズ	IBM NetBAY42 /S2 NetBAY25 /S2	IBM NetBAY22	DELL	富士通 スタンダード ラック	富士通 低騒音型/スタン ダードラック 19インチラック モデル1740	富士通 スリムラック	日立 HA8000専用	日立 HA8000/HA8 500共用	備考
		N8140- 500 /501 /502 /503 /504 /505 /506/510	N8140- 74	N8140- 90/91/92 /93/94/98 /99	N8540- 51/52/53	N8540- 28/29/38	N8540- 09/09AC/ 10/10AC	N8540- 01/02	NQ2207-10xTH NQ2209-1xTH SIGMABLADE 用 N8140-113/114/ 116/117	NQ2202A-xxx NQ2202B-xxx NQ2202C-xxx NQ2202-10x SIGMABLADE 用 N8140-105/- 106	J150xA/U150xB A490xA/A490xB	10622/G2 10636/G2 10642/G2 10647/G2 10842/G2	9142 9136 9122	9306420 9306421 930743X/RX 93074E/XXX 9306250 930725X/RX	9306200	racksystem 4210 racksystem 2410 PowerEdge Rack 4210 PowerEdge Rack 2410	PG-R3RC1/2 PG- R4RC1/2/3/4 PG-R6RC1/2	PG-R4RC5 PG-R6RC1 19R-174A1/2 19R-174B1/2 19R-26xA2 19R-27xA2	GP5-R1RC6/7 GP5-R2RC3/4	GH-RK7382 GH-RK7162 GT-RK7382 GT-RK7162	GH-RK7385 GH-RK7165	
N8100-2497Y/2498Y /2499Y/2500Y/2501Y /2502Y/2503Y/2511Y /2512Y/2513Y/2514Y /2515Y	Express5800/T110i-S	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8143-120 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(10個) 注2: M5コアナット必要(10個)
N8100-2661Y/2662Y /2663Y/2664Y/2665Y /2666Y/2667Y/2668Y /2671Y/2672Y/2797Y /2798Y/2799Y/2800Y /2801Y/2802Y/2803Y /2804Y/2805Y/2806Y /2813Y/2814Y	Express5800/T110j-S	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8143-120 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(10個) 注2: M5コアナット必要(10個)
N8100-2282Y/2283Y /2284Y/2285Y/2286Y /2287Y	Express5800/T120f	△	△	△	△	×	×	×	△	×	×	△注1	—	△注1	—	△注1	×	△注1	—	×	△注1	N8143-119 ラックコンバージョンキット使用 注1: M5コアナット必要(6個)
N8100-2456Y/2457Y /2458Y/2459Y/2460Y /2461Y/2462Y/2463Y	Express5800/T120g	△	△	△	△	×	×	×	△	×	×	△注1	—	△注1	—	△注1	×	△注1	—	×	△注1	N8143-119 ラックコンバージョンキット使用 注1: M5コアナット必要(6個)
N8100-2640Y/2641Y /2783Y/2784Y /2846Y/2847Y	Express5800/T120h	△	△	—	—	×	×	×	△	—	—	×	—	△	×	△	—	△	—	×	△	N8143-136 ラックコンバージョンキット使用
本体装置(スタンダードサーバ旧製品(ラックモデル))																						
N8100-2168Y/2169Y/2170Y /2171Y/2172Y/2173Y /2174Y/2175Y/2176Y /2177Y/2178Y/2179Y	Express5800/R110g-1E	○	○	○	○	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	○	○	×	○	個別対応	○	○	×	個別対応	
N8100-2315Y/2316Y /2317Y/2318Y/2319Y /2320Y/2321Y/2322Y /2323Y/2324Y/2325Y /2326Y	Express5800/R110h-1	○	○	○	○	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	○	○	×	○	個別対応	○	○	×	個別対応	
N8100-2519Y/2520Y /2521Y/2522Y/2523Y /2524Y/2525Y/2526Y /2527Y/2528Y/2529Y /2530Y/2531Y/2532Y	Express5800/R110i-1	○	○	○	○	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	○	○	×	○	個別対応	○	○	×	個別対応	
N8100-2766Y/2767Y /2832Y/2833Y	Express5800/R110j-1	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	個別対応	○	○	×	○	
N8100-2840Y/2841Y	Express5800/R110j-1M	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○注1	○	×	—	個別対応	○	○注1	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。
N8100-2241Y/2242Y /2243Y/2244Y/2245Y /2246Y/2247Y/2248Y /2130Y/2132Y/2133Y /2134Y	Express5800/R120f-1E	○	○	○	△注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	×	○	×	○	個別対応	○	×	×	○	注1: ラック奥行延長キット(新規手配不可)必要 製造誤差、経年変形により搭載できない場合があります。
N8100-2424Y/2425Y /2426Y/2427Y/2428Y /2429Y/2430Y/2431Y	Express5800/R120g-1E	○	○	○	△注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	×	○	×	○	個別対応	○	×	×	○	注1: ラック奥行延長キット(新規手配不可)必要 製造誤差、経年変形により搭載できない場合があります。
N8100-2602Y/2603Y /2779Y/2780Y /2842Y/2843Y	Express5800/R120h-1E	△	△	×	×	×	×	×	△	△	△	△注1	△	×	×	—	個別対応	△	△注1	×	△	N8143-135 1Uラックサーバ用スライドレール使用 注1: ケーブルアーム取付不可。
N8100-2197Y/2198Y /2199Y/2200Y/2201Y /2202Y/2203Y/2204Y /2205Y/2206Y/2207Y /2208Y	Express5800/R120f-1M	○	○	○	△注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	×	○	×	○	個別対応	○	×	×	○	注1: ラック奥行延長キット(新規手配不可)必要 製造誤差、経年変形により搭載できない場合があります。
N8100-2387Y/2388Y /2389Y/2390Y/2391Y /2392Y/2393Y/2394Y /2395Y/2396Y/2397Y /2398Y/2399Y/2400Y /2401Y	Express5800/R120g-1M	○	○	○	△注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	×	○	×	○	個別対応	○	×	×	○	注1: ラック奥行延長キット(新規手配不可)必要 製造誤差、経年変形により搭載できない場合があります。
N8100-2916Y/2917Y/2918Y	Express5800/R120i-1M	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	×	○注1	×	×	—	注2	○	×	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R6RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R6RC1/2は個別対応
N8100-2263Y/2264Y /2265Y/2266Y/2267Y /2268Y/2269Y	Express5800/R120f-2E	○	○	○	○注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	○	○	×	○	個別対応	○	○	×	○	注1: N8143-95 ケーブルアーム使用時にはラック奥行延長キット(新規手配不可)必要 製造誤差、経年変形により搭載できない場合があります。
N8100-2274Y/2275Y /2276Y/2278Y/2279Y /2280Y		○	○	○	○注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	○	○	×	○	×	○	○	×	○	注1: N8143-95 ケーブルアーム使用時にはラック奥行延長キット(新規手配不可)必要 製造誤差、経年変形により搭載できない場合があります。
N8100-2437Y/2438Y /2439Y/2440Y/2441Y /2442Y/2443Y/2444Y	Express5800/R120g-2E	○	○	○	○注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	○	○	×	○	個別対応	○	○	×	○	注1: N8143-95 ケーブルアーム使用時にはラック奥行延長キット(新規手配不可)必要 製造誤差、経年変形により搭載できない場合があります。
N8100-2446Y/2447Y /2448Y/2451Y/2452Y /2453Y		○	○	○	○注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	○	○	×	○	×	○	○	×	○	注1: N8143-95 ケーブルアーム使用時にはラック奥行延長キット(新規手配不可)必要 製造誤差、経年変形により搭載できない場合があります。
N8100-2604Y/2606Y /2781Y/2782Y /2844Y/2845Y	Express5800/R120h-2E	△	△	×	×	×	×	×	△	△	△	△注1	△	×	△	△	個別対応	△	△注1	×	△	N8143-133 2Uラックサーバ用スライドレール使用 注1: ケーブルアーム取付不可。
N8100-2213Y/2214Y /2215Y/2294Y/2216Y /2217Y/2218Y/2219Y /2220Y/2221Y/2222Y /2223Y/2224Y	Express5800/R120f-2M	○	○	○	△注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	×	○	×	○	個別対応	○	×	×	○	注1: ラック奥行延長キット(新規手配不可)必要
N8100-2405Y/2406Y /2407Y/2408Y/2409Y /2410Y/2411Y/2412Y /2413Y/2414Y/2415Y /2416Y/2417Y/2418Y /2419Y	Express5800/R120g-2M	○	○	○	△注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	×	○	×	○	個別対応	○	×	×	○	注1: ラック奥行延長キット(新規手配不可)必要
N8100-2919Y/2921Y	Express5800/R120i-2M	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○注1	○	×	—	個別対応	○	○注1	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R6RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R6RC1/2は個別対応
N8100-2920Y/2922Y		○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	×	○注1	×	—	注2	○	×	×	○	注2: PG-R6RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R6RC1/2は個別対応
N8100-7001Y/7002Y /7003Y/7004Y/7005Y /7006Y/7007Y/7008Y	Express5800/R140e-4	○	○	○	△注1	×	×	×	○	○	○	○	×	○注2	×	—	×	○	×	×	○	注1: ラック奥行延長キット(新規手配不可)必要、ケーブルアーム取付不可。 注1: ケーブルアーム取付不可。

		NEC Express5800						NEC NX7000/7700		HP RackSystem/e	HP (COMPAQ) 10000シリーズ 10000G2シ	HP (COMPAQ) 9000シリーズ	IBM NetBay42 /S2 NetBay25 /S2	IBM NetBay22	DELL	富士通 スタンダード ラック	富士通 低騒音型/スタン ダードラック/ 19インチラック モデル1740	富士通 スリムラック	日立 HA8000専用	日立 HA8000/HA8 500共用	備考	
型名	製品名	N8140- 500 /501 /502 /503 /504 /505 /506/510	N8140- 74	N8140- 90/91/92 /93/94/98 /99	N8540- 51/52/53	N8540- 28/29/38	N8540- 09/09AC/ 10/10AC	N8540- 01/02	NQ2207-10xTH NQ2209-1xTH SIGMABLEADE 用 N8140-113/114/ 116/117	NQ2202A-xxx NQ2202B-xxx NQ2202C-xxx NQ2202-10x SIGMABLEADE 用 N8140-105/- 106	J150xA/U150xB A490xA/A490xD	10622/G2 10636/G2 10642/G2 10647/G2 10642/G2	9142 9136 9122	9306420 9306421 930745X/RX 93074EX/XX 9306250 930725X/RX	9306200	racksystem 4210 racksystem 2410 PowerEdge Rack 4210 PowerEdge Rack 2410	PG-R3RC1/2 PG- R4RC1/2/3/4 PG-R6RC1/2	PG-R4RC5 PG-R6RC1 19R-174A1/2 19R-174B1/2 19R-26xA2 19R-27xA2	GP5-R1RC6/7 GP5-R2RC3/4	GH-RK7382 GH-RK7162 GT-RK7382 GT-RK7162	GH-RK7385 GH-RK7165	
N8100-7051Y/7052Y /7053Y/7054Y/7055Y /7056Y/7057Y/7058Y	Express5800/R140F-4	○	○	○	△注1	×	×	×	○	○	○	×	×	○注2	×	-	×	○	×	×	○	注1: ラック実行延長キット(新規手配不可)必要、ケーブルアーム取付不可。 注1: ケーブルアーム取付不可。
N8100-7121Y/7122Y /7123Y/7124Y/7125Y /7126Y/7127Y/7128Y	Express5800/R140g-4	○	○	○	△注1	×	×	×	○	○	○	×	×	○注2	×	-	×	○	×	×	○	注1: ラック実行延長キット(新規手配不可)必要、ケーブルアーム取付不可。 注1: ケーブルアーム取付不可。
本体装置(Gモデル旧製品)																						
N8100-2155Y/2156Y /2158Y/2159Y/2164Y /2165Y/2184Y	Express5800/GT110g	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	-	△注2	-	△注2	△注2	△注2	-	×	△注2	N8143-93 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(12個) 注2: M5コアダット必要(12個)
N8100-2487Y/2488Y /2489Y	Express5800/GT110h	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	-	△注2	-	△注2	△注2	△注2	-	×	△注2	N8143-93 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(12個) 注2: M5コアダット必要(12個)
N8100-2516Y/2517Y /2518Y/2736Y/2737Y /2738Y	Express5800/GT110i	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	-	△注2	-	△注2	△注2	△注2	-	×	△注2	N8143-93 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(12個) 注2: M5コアダット必要(12個)
N8100-2164Y/2165Y /2194Y	Express5800/GT110g-S	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8143-94 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(10個) 注2: M5コアダット必要(10個)
N8100-2820Y/2821Y/2822Y	Express5800/GT110i	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	-	△注2	-	△注2	△注2	△注2	-	×	△注2	N8143-93 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(12個) 注2: M5コアダット必要(12個)
本体装置(モジュラーサーバ)																						
N8100-2539Y/2546Y	Express5800/D120h	△	△	△	×	×	×	×	△	注1	×	△	×	×	×	△	×	△	×	×	×	N8141-82Y/86Y/87Y/88Y/89Y/90Y モジュールエンクロージャ使用。
N8141- 82Y/86Y/87Y/88Y/89Y/90Y	モジュールエンクロージャ	○	○	○	×	×	×	×	○	注1	×	○	×	×	×	○	×	○	×	×	×	注1: 奥行1140mmのラックのみ。ラックレール取付の突起ネジに交換することで稼働可 注1: 奥行1140mmのラックのみ。ラックレール取付の突起ネジに交換することで稼働可
本体装置(ECO CENTER (モデル)旧製品)																						
N8100-2229Y/2230Y /2231Y/2232Y/2233Y /2234Y/2235Y/2236Y /2237Y/2238Y/2239Y /2240Y/2241Y/2242Y /2243Y/2244Y/2245Y /2253Y	Express5800/E120F-M	△	-	△	×	×	×	×	△	-	-	△	×	×	×	△	×	△	×	×	×	N8141-70Y/76Y モジュールエンクロージャ使用。
N8100-2355Y/2356Y /2357Y/2358Y/2359Y /2360Y/2361Y/2362Y /2363Y/2364Y/2365Y /2366Y/2367Y/2368Y	Express5800/E120g-M	△	-	△	×	×	×	×	△	-	-	△	×	×	×	△	×	△	×	×	×	N8141-70Y/76Y モジュールエンクロージャ使用。
N8141-70Y/76Y	モジュールエンクロージャ	○	-	○	×	×	×	×	○	-	-	○	×	×	×	○	×	○	×	×	×	
本体装置(SiStorageNSシリーズ旧製品)																						
NF8100-213Y/214Y/215Y	(Storage NS100Te	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8143-94 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(10個) 注2: M5コアダット必要(10個)
NF8100-223Y/224Y/225Y /231Y	(Storage NS100Tg	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8143-120 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(10個) 注2: M5コアダット必要(10個)
NF8100-234Y/235Y/236Y /237Y/244Y/245Y	(Storage NS100Th	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8143-120 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(10個) 注2: M5コアダット必要(10個)
NF8100-250Y/251Y/252Y /253Y/254Y	(Storage NS100Ti	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8143-120 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(10個) 注2: M5コアダット必要(10個)
NF8100-261Y/262Y/263Y /264Y/265Y /266Y/267Y/268Y/269Y /270Y	(Storage NS100T)	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8143-120 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(10個) 注2: M5コアダット必要(10個)
NF8100-218Y/219Y/220Y	(Storage NS300Re	○	○	○	○	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	○	○	×	○	個別対応	○	○	×	個別対応	
NF8100-226Y/227Y/228Y	(Storage NS300Rg	○	○	○	○	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	○	○	×	○	個別対応	○	○	×	個別対応	
NF8100-238Y/239Y/240Y /241Y/246Y/247Y/248Y /249Y	(Storage NS300Rh	○	○	○	○	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	○	○	×	○	個別対応	○	○	×	個別対応	
NF8100-255Y/256Y/257Y /258Y	(Storage NS300Ri	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	△注1	○	×	-	個別対応	○	△注1	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。
NF8100-271Y/272Y/273Y /274Y	(Storage NS300R)	△	△	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○注1	○	×	-	個別対応	○	○注1	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。
NF8100-211Y/212Y	(Storage NS500Re	○	○	○	○注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	○	○	×	○	×	○	○	×	○	注1: N8143-95 ケーブルアーム使用時にはラック実行延長キット(新規手配不可)必要
NF8100-221Y/222Y	(Storage NS500Rf	○	○	○	○注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	○	○	×	○	×	○	○	×	○	注1: N8143-95 ケーブルアーム使用時にはラック実行延長キット(新規手配不可)必要
NF8100-229Y/230Y	(Storage NS500Rg	○	○	○	○注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	○	○	×	○	×	○	○	×	○	注1: N8143-95 ケーブルアーム使用時にはラック実行延長キット(新規手配不可)必要
NF8100-232Y/233Y	(Storage NS500Rh	○	○	○	○注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	○	○	×	○	×	○	○	×	○	注1: N8143-95 ケーブルアーム使用時にはラック実行延長キット(新規手配不可)必要
NF8100-242Y	(Storage NS500Ri	△	△	×	×	×	×	×	△	△	△	△	△注1	-	×	-	個別対応	△	△注1	×	△	N8143-133 2Uラックサーバ用スライドレールもしくはN8143-129 2Uラックサーバ用拡張レール使用 注1: ケーブルアーム取付不可。
NF8100-243Y		△	△	×	×	×	×	×	△	△	△	△	×	-	×	-	注1	△	×	×	△	N8143-134 2Uラックサーバ用スライドレールもしくはN8143-130 2Uラックサーバ用拡張レール使用 注1: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R6RC1/2は個別対応
NF8100-259Y	(Storage NS500R)	△	△	×	×	×	×	×	△	△	△	△	△注1	△	×	-	個別対応	△	△注1	×	△	N8143-133 2Uラックサーバ用スライドレールもしくはN8143-129 2Uラックサーバ用拡張レール使用 注1: ケーブルアーム取付不可。
NF8100-260Y		△	△	×	×	×	×	×	△	△	△	△	×	△注1	×	-	注2	△	×	×	△	N8143-134 2Uラックサーバ用スライドレールもしくはN8143-130 2Uラックサーバ用拡張レール使用 注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R6RC1/2は個別対応
スケラブルHAサーバ(旧製品)																						
NE3200-001Y/002Y/003Y /004Y	Express5800/A1020a	○	○	○	△注1	×	×	×	○	-	-	○	×	○	×	○	-	○	×	×	○	注1: ラック実行延長キット(新規手配不可)必要
NE3200-011Y/012Y/013Y /014Y/015Y/016Y	Express5800/A1020b	○	○	○	△注1	×	×	×	○	-	-	○	×	○	×	○	-	○	×	×	○	注1: ラック実行延長キット(新規手配不可)必要
NE3100-005Y	Express5800/A1040a	○	×	○	△注1	×	×	×	○	○	○	○	×	○	×	○	×	○	×	×	-	注1: ラック実行延長キット(新規手配不可)が必要
NE3100-001Y/002Y/011Y /012Y/0101Y/11Y/001L /002L/010L	Express5800/A1080a	○	×	○	△注1	×	×	×	○	○	○	○	×	○	×	○	×	○	×	×	-	注1: ラック実行延長キット(新規手配不可)が必要
ITサーバ(ブレードサーバ)(旧製品)																						
NB800-143/145/147/149 /155/156/162/164/166/168	Express5800/R320a-E4	○	○	○	○	×	×	×	○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	注1: クリップナットが必要(4個) 注2: M5コアダット必要(4個)

型名	製品名	NEC Express5800							NEC NX7000/7700		HP RackSystem/e	HP (COMPAQ) 10000シリーズ 10000G2シ	HP (COMPAQ) 9000シリーズ	IBM NetBay42 /S2 NetBay25 /S2	IBM NetBay22	DELL racksystem 4210 racksystem 2410 PowerEdge Rack 4210 PowerEdge Rack 2410	富士通 スタンダード ラック	富士通 低騒音型/スタン ダードラック/ 19インチラック モデル1740	富士通 スリムラック	日立 HA8000専用	日立 HA8000/HA8 500共用	備考
		N8140- 500 /501 /502 /503 /504 /505 /506/510	N8140- 74	N8140- 90/91/92 /93/94/98 /99	N8540- 51/52/53	N8540- 28/29/38	N8540- 09/09AC/ 10/10AC	N8540- 01/02	NQ2207-10xTH/ NQ2209-1xTH/ SIGMABLADE 用 N8140-113/114/ 116/117	NQ2202A-xxx NQ2202B-xxx NQ2202C-xxx NQ2202-10x SIGMABLADE 用 N8140-105/- 106	J150xA/J150B A490xA/A490D	10622/G2 10636/G2 10642/G2 10647/G2 10842/G2	9142 9136 9122	9306420 9306421 93074SXXRX 93074EXXX 9306250 93072SX/RX	9306200	PG-R3RC1/2 PG- R4RC1/2/3/4 PG-R6RC1/2	PG-R4RC5 PG-R6RC1 19R-17A41/2 19R-17A81/2 19R-26xA2 19R-27xA2	GP5-R1RC6/7 GP5-R2RC3/4	GH-RK7382 GH-RK7162 GT-RK7382 GT-RK7162	GH-RK7385 GH-RK7165		
N8800-173Y/182Y/186Y /191Y/194Y/197Y/199Y	Express5800/R320c-E4	○	○	○	○	×	×	×	○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	注1: クリップナットが必要(4個) 注2: M5コアナット必要(4個)
N8800-154/163/165	Express5800/R320b-M4	○	○	○	○	×	×	×	○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	注1: クリップナットが必要(4個) 注2: M5コアナット必要(4個)
N8800-174Y/183Y/195Y	Express5800/R320c-M4	○	○	○	○	×	×	×	○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	注1: クリップナットが必要(4個) 注2: M5コアナット必要(4個)
N8800-185Y/187Y/192Y /198Y/200Y	Express5800/R320d-M4	○	○	○	○	×	×	×	○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	注1: クリップナットが必要(4個) 注2: M5コアナット必要(4個)
N8800-201Y/201L/203Y /203L/205Y/205L/212Y /214Y/214L/236Y/236L /238Y/238L	Express5800/R320e-E4	○	○	○	○	×	×	×	○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	注1: クリップナットが必要(2個) 注2: M5コアナット必要(2個)
N8800-202Y/202L/204Y /204L/206Y/206L/213Y /215Y/215L/237Y/237L /239Y/239L	Express5800/R320e-M4	○	○	○	○	×	×	×	○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	注1: クリップナットが必要(2個) 注2: M5コアナット必要(2個)
N8800-218Y/218L/220Y /220L/222Y/222L/224Y /224L/230Y	Express5800/R320f-E4	○	○	○	○	×	×	×	○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	注1: クリップナットが必要(2個) 注2: M5コアナット必要(2個)
N8800-219Y/219L/221Y /221L/223Y/223L/225Y /225L/231Y	Express5800/R320f-M4	○	○	○	○	×	×	×	○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	注1: クリップナットが必要(2個) 注2: M5コアナット必要(2個)
N8405-016/016A/016B/016C	ブレード収納ユニット(SIGMABLADE-M)	○	○	○	○注2	×	×	×	○	個別対応	個別対応	△注3	×	△注3	×	△注3	個別対応	△注3	×	×	△注3	注1: N8140-74 13Uラックへの搭載不可 注2: ラック実行延長キッド(新規手配不可)が必要 注3: M5コアナット必要(4個)
N8405-040/040A	ブレード収納ユニット(SIGMABLADE-H v2)	○	×	○	○注1	×	×	×	○	○	○	×	×	×	×	×	○	×	×	×	—	注1: ラック実行延長キッド(新規手配不可)が必要
本体装置 (50シリーズ旧製品)																						
N8000-640/640A/640Y /640B/640Y/650Y/650Y7 /650B/650B/650Y/650Y5/10Y /6510/6510Y	Express5800/53Xi	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△	△	△	△	△	△	△	△	×	△	N8043-04ラックコンバーションキット使用 注1: クリップナットが必要(10個)
N8000-6401/6401Y 6402/6402Y/6501/6501Y /6502/6502Y	Express5800/55Xa	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8143-75ラックコンバーションキット使用 注1: クリップナットが必要(10個) 注2: M5コアナット必要(10個)
N8000-6603/6603Y/6604 /6604Y	Express5800/56Xg-E	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△	△	△	—	△	×	△	△	×	△	N8143-75ラックコンバーションキット使用 注1: クリップナットが必要(4個)
N8000-6315/6315Y /6316/6316Y/6317/6317Y /6318/6318Y/6319/6319Y /6320/6320Y	Express5800/53Xi	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△	△	△	△	△	△	△	△	×	△	N8043-04ラックコンバーションキット使用 注1: クリップナットが必要(10個)
N8000-6601/6601Y/6602 /6602Y	Express5800/56Xg	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△	△	△	—	△	×	△	×	×	△	N8143-75ラックコンバーションキット使用 注1: クリップナットが必要(4個)
iStorage M/Dシリーズ(旧製品)																						
NF5341-SB00Y /SB00DY	iStorage M500 ディスクアレイ	○	○注3	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○	
NF5371-SB00Y	iStorage M700 ディスクアレイ																					
NF5341-SE70/SE71 /SE70D/SE71D	ディスクエンクロージャ(6Gbps)(M500用)	○	○注3	○	○	△注1	△注1	×	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○	
NF5371-SE70/SE71	ディスクエンクロージャ(6Gbps)(M700用)																					
NF5311-SR11P1Y/SR11P2Y	iStorage M10e 1G iSCSI 1TB/バック																					
NF5183-SB401/SB401D /SB402/SB402D /SB403/SB404D	iStorage D8-30 ディスクアレイ装置	○	○注3	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○	注1: 別売りのマウントキット(NF9100-SK23)が必要 注2: 別売りのマウントキット(NF9100-SK13)が必要 注3: リアドアオプションを付けていただくことを推奨します。 リアドアオプションを付けることで、奥行きが890mm から1,000mm になり、 ケーブリング、スペース等の設置環境が向上するための。
NF5183-SB02/SB02D	増設ノードシャーシ(D8-30用)																					
NF5181-SE60/SE60D	SAS/SATAディスクエンクロージャ(D8用)																					
NF5113-SR40/SR40S/SR40D	iStorage D1-30 ディスクアレイ装置																					
NF5113-SR50/SR50S	iStorage D1-30 ディスクアレイ装置																					
NF5133-SR40/SR40D	iStorage D3-30 ディスクアレイ装置	○	○注3	○	○	△注1	△注1	×	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○	
NF5133-SR50	iStorage D3-30 ディスクアレイ装置																					
NF5021-SE60/SE60D	SAS/SATAディスクエンクロージャ(D1用)																					
NF5023-SE70/SE70D	SAS/SATAディスクエンクロージャ(6Gbps)(D3- 30/30用)																					
NF5021-SZ021	拡張バッテリーバックアップユニット	○	○注3	○	○	△注2	△注2	×	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○	
NF5021-SZ023	拡張バッテリーバックアップユニット(D3-30/30用)																					
NF7840-SR100/SR101 /SR102/SR104/SR110 /SR111/SR112/SR114	iStorage Mシリーズ NASオプション Nh4a																					
NF7840-SR210/SR211 /SR212/SR213/SR214 /SR220/SR221/SR222 /SR223/SR224/SR230 /SR231/SR232/SR233 /SR234	iStorage Mシリーズ NASオプション Nh6a	○	○	○	△注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	×	○	×	○	個別対応	○	×	×	○	注1: ラック実行延長キッド(新規手配不可)必要
NF7841-SR110/SR112 /SR115/SR120/SR122 /SR125	iStorage Mシリーズ NASオプション Nh4b																					
NF7841-SR221/SR223 /SR224/SR227/SR231 /SR233/SR234/SR237	iStorage Mシリーズ NASオプション Nh6b	○	○	○	△注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	×	○	×	○	個別対応	○	×	×	○	注1: ラック実行延長キッド(新規手配不可)必要
iStorage HSシリーズ(旧製品)																						
NF7158- 881400/SB7401/SB7402	iStorage HS3-40	○	○	○	○注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	○	○	×	○	×	○	○	○	○	注1: N8143-78 ケーブルアーム使用時にはラック実行延長キッド(新規手配不可)必要 ※部品の廃止、毎年更新により廃棄できない場合があります。
iStorage Tシリーズ																						
NF6301-A7S/AB5/AB6	iStorage T09A テープライブラリ装置	○	×	○	×	×	×	×	○	○	-注1	-注1	-注1	-注1	-注1	-注1	-注1	-注1	-注1	-注1	-注1	注1: 以下の条件①～④を満たしていれば搭載可能です。 ① EIA規格ユニバーサルピッチの19インチラックであること ② ラック前面から奥行きが914mm以内(開口部914mm以上推奨) ③ 取付穴形状が「丸穴(φ7mm)」または「角穴(9.5×9.5mm)」であること。 ④ 寸法以下の規格範囲内であること 前面のマウントアングルからフロント内側までの寸法: 25mm以上 前面のマウントアングルの間隔: 680～1050mm 前面のマウントアングルからリアドア内側までの寸法: 899mm以上 ラックレールサイズ: 469mm以上(突起がないこと)

型名	製品名	NEC Express5800							NEC NX7000/7700		HP RackSystem/e	HP (COMPAQ) 10000シリーズ 10000G2シ	HP (COMPAQ) 9000シリーズ	IBM NetBay42 /S2 NetBay25 /S2	IBM NetBay22	DELL	富士通 スタンダード ラック	富士通 低騒音型/スタン ダードラック/ 19インチラック モデル1740	富士通 スリムラック	日立 HA8000専用	日立 HA8000/HA8 500共用	備考	
		N8140- 500 /501 /502 /503 /504 /505 /506/510	N8140- 74	N8140- 90/91/92 / 93/94/98 /99	N8540- 51/52/53	N8540- 28/29/38	N8540- 09/09AC/ 10/10AC	N8540- 01/02	NQ2207-10xTH NQ2209-1xTH SIGMABLADE 用 N8140-113/114/ 116/117	NQ2202A-xxx NQ2202B-xxx NQ2202C-xxx NQ2202-10x SIGMABLADE 用 N8140-105/- 106	J150xA/J150xB A490xA/A490dB	10622/G2 10636/G2 10642/G2 10647/G2 10842/G2	9142 9136 9122	9306420 9306421 930745X/RX 93074EX/XX 9306250 930725X/RX	9306200 9306201	racksystem 4210 racksystem 2410 PowerEdge Rack 4210 PowerEdge Rack 2410	PG-R3RC1/2 PG- R4RC1/2/3/4 PG-R6RC1/2	PG-R4RC5 PG-R6RC1 19R-174A1/2 19R-174B1/2 19R-26xA2 19R-27xA2	GP5-R1RC6/7 GP5-R2RC3/4	GH-RK7382 GH-RK7162 GT-RK7382 GT-RK7162	GH-RK7385 GH-RK7165		
NF6128-01R/02R/ST1	iStorage T280 テープライブラリ装置	○	×	×	×	×	×	×	○	○	-注1	-注1	-注1	-注1	-注1	-注1	-注1	-注1	-注1	-注1	-注1	注1以下の条件条件①～④を満たしていれば搭載可能です。 ①EIA規格ユニバーサルピッチの19インチラックであること ②ラック前後ドアに通気口のあること(開口率60%以上推奨) ③取付穴形状が「丸穴(φ7mm)」または「角穴(9.5×9.5mm)」であること。 ④寸法が以下の規格値内であること 前面のマウントアングルからフロントドア内側までの寸法:45mm以上 前後のマウントアングルの間隔:694～860mm 前面のマウントアングルからリアドア内側までの寸法:907mm以上	
ディスプレイ/キーボード関連(旧製品)																							
N8170-13/18	ラックマウント用キーボード(W)	△	△	△	△	△	△	×	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	×	△	液晶ディスプレイ/キーボード収納ユニット(受注停止) 又はディスプレイ/キーボード収納ユニット(受注停止)使用	
サーバスイッチユニット(旧製品)																							
N8191-11/13	サーバスイッチユニット(4Server)	△	△	△	△	-	-	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8140-125 サーバスイッチユニット(4Server)/USB対応ラック搭載キット使用 N8140-125 1台に付きサーバスイッチユニット2台搭載可能 N8140-126 サーバスイッチユニット(4Server)コンソールユニット搭載キット使用時は N8143-76 17型LCDコンソールユニット(1Server)の搭載条件に依存 注1: クリップナット必要(8個) 注2: M5コアダット必要(8個)
N8191-15	サーバスイッチユニット(4Server)	△	△	△	△	-	-	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8140-836/836A サーバスイッチユニット(4Server)ラック搭載キット使用 N8140-836/836A 1台に付きサーバスイッチユニット2台搭載可能 N8140-126 サーバスイッチユニット(4Server)コンソールユニット搭載キット使用時は N8143-105 17型LCDコンソールユニット(1Server)の搭載条件に依存 注1: クリップナット必要(8個) 注2: M5コアダット必要(8個)
ディスクユニット関連(旧製品)																							
N8141-51	Disk増設ユニット	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○		
N8192-101/102	Disk増設ユニット	○	○	注1	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	×	○	注1: リアドアオプションを付けていただくことを推奨	
バックアップ関連(旧製品)																							
N8141-48/74	デバイス増設ユニット (ラックマウント用)	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○		
N8141-59/75	デバイス増設ユニット (ラックマウント用)	○	○	○	○	×	×	×	×	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	×	○		
無停電電源装置(旧製品)																							
N8142-28	無停電電源装置(3000VA) (ラックマウント用)	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○		
N8142-33	無停電電源装置(1200VA) (ラックマウント用)	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○		
N8142-38	無停電電源装置(2400VA)(ラックマウント用)	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○		
N8142-40	増設バッテリー	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○		
N8142-41	無停電電源装置(1500VA)(ラックマウント用)	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○		
N8142-42	無停電電源装置(3000VA) (ラックマウント用)	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○		
N8142-35	無停電電源装置(3000VA) (ラックマウント用)	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○		
汎用トレイ(旧製品)																							
その他(旧製品)																							

【補足】
NX7000ラック、HP RackSystem/e搭載時に必要なクリップナットはラック側で手配願います。(NX7000ラックでは「ラックナット」を手配)